

This telescoping pruner extends from 71" to almost 10 feet in length. This gives the average person the ability to reach things up to 16 feet from the ground. It can cut and hold small branches and stems or (with one gripping jaw removed) just cut branches up to 3/4" in diameter. The cut-and-hold feature makes it particularly useful for reaching in among shrubs or over borders to harvest a prize blossom, or to reach up into a tree to remove a piece of fruit without damage.

The part of the pole that extends is stored inside the outer pole section. This inner pole section has a series of five holes drilled at 1-foot intervals. To extend the pole, press the metal lever located at the top of the outer pole section, and pull the inner pole section out to the desired length. A catch will click into the drilled hole and lock the pole in place.

***Note:** To engage the pruner head, the pole must be locked at one of the preset increments.*

This telescoping pruner extends from 71" to almost 10 feet in length. This gives the average person the ability to reach things up to 16 feet from the ground. It can cut and hold small branches and stems or (with one gripping jaw removed) just cut branches up to 3/4" in diameter. The cut-and-hold feature makes it particularly useful for reaching in among shrubs or over borders to harvest a prize blossom, or to reach up into a tree to remove a piece of fruit without damage.

The part of the pole that extends is stored inside the outer pole section. This inner pole section has a series of five holes drilled at 1-foot intervals. To extend the pole, press the metal lever located at the top of the outer pole section, and pull the inner pole section out to the desired length. A catch will click into the drilled hole and lock the pole in place.

***Note:** To engage the pruner head, the pole must be locked at one of the preset increments.*

Le sécateur télescopique s'allonge de 71 po à près de 10 pi, offrant à une personne de taille moyenne une portée d'environ 16 pi. Il coupe et agrippe les petites branches et les tiges grâce à la fonction « cueillette ». De plus, en retirant une des mordaches – l'accessoire de préhension –, il peut sectionner des branches jusqu'à 3/4 po de diamètre. La fonction « cueillette » présente de nombreux avantages. Elle permet notamment de cueillir une magnifique fleur en fauillant l'outil à travers les arbustes ou par-dessus les plates-bandes. Elle est également d'une grande utilité pour atteindre un fruit dans un arbre et le cueillir sans endommager l'arbre ou le fruit.

La section coulissante du manche s'insère dans la partie extérieure. La portion intérieure est dotée de cinq trous percés à intervalles de 1 pi. Pour allonger le manche, appuyez sur le levier de métal situé à l'extrémité de la section extérieure, puis tirez sur l'autre portion du manche jusqu'à la longueur désirée. Une cheville de verrouillage s'insère alors dans un des trous afin de maintenir la position du manche.

Remarque : Pour actionner le sécateur, le manche doit être verrouillé à l'une des longueurs préétablies.

Le sécateur télescopique s'allonge de 71 po à près de 10 pi, offrant à une personne de taille moyenne une portée d'environ 16 pi. Il coupe et agrippe les petites branches et les tiges grâce à la fonction « cueillette ». De plus, en retirant une des mordaches – l'accessoire de préhension –, il peut sectionner des branches jusqu'à 3/4 po de diamètre. La fonction « cueillette » présente de nombreux avantages. Elle permet notamment de cueillir une magnifique fleur en fauillant l'outil à travers les arbustes ou par-dessus les plates-bandes. Elle est également d'une grande utilité pour atteindre un fruit dans un arbre et le cueillir sans endommager l'arbre ou le fruit.

La section coulissante du manche s'insère dans la partie extérieure. La portion intérieure est dotée de cinq trous percés à intervalles de 1 pi. Pour allonger le manche, appuyez sur le levier de métal situé à l'extrémité de la section extérieure, puis tirez sur l'autre portion du manche jusqu'à la longueur désirée. Une cheville de verrouillage s'insère alors dans un des trous afin de maintenir la position du manche.

Remarque : Pour actionner le sécateur, le manche doit être verrouillé à l'une des longueurs préétablies.