



Placez le fil autour du manche et passez-le dans la boucle.



Enroulez le fil autour du manche et repassez-le dans la boucle.



Retirez le connecteur et écartez les extrémités du fil.



Fixez l'outil tel qu'illustré. Placez le fil par-dessus la tige avant et enroulez-le autour de la tige arrière. Enroulez les extrémités ensemble.



Placez l'encoche au bout de l'outil contre la boucle du fil et vissez l'écrou papillon dans le sens horaire.



Faites pivoter l'outil de l'autre côté du manche pour bloquer le fil. Dévissez l'écrou papillon et retirez l'outil Clamptite.



Coupez et repliez les extrémités du fil.