

Le mode d'emploi suivant est fourni par le fabricant.



Important : Avant tout, mettre la scie hors tension.



Mise en garde : Porter des lunettes de sécurité en tout temps et suivre le mode d'emploi compris avec la scie.

- Retirer la lame. Cette opération peut s'avérer nécessaire uniquement au moment de l'installation initiale du guide-lame.
- Retirer le collet de fixation du guide-lame supérieur en dévissant tout d'abord la vis de serrage avec un tournevis ou une clé hexagonale selon le cas.
- Ne pas retirer le guide-lame inférieur – il suffit de le dévisser légèrement, de le reculer et de le serrer en place.
- S'assurer de reculer les butées arrière supérieures et inférieures au maximum. Si les butées ne sont pas reculées suffisamment et empêchent le guide-lame de tourner librement, celui-ci se brisera, tout comme la lame.
- Installer le guide-lame et le serrer en place à l'aide de la molette de serrage ou d'une clé hexagonale. Le galet doit être à gauche. Installer une lame de 1/8 po, 3/16 po ou de 1/4 po à la tension appropriée et la centrer comme il se doit.
- Dévisser ensuite la vis creuse à six pans à l'avant du guide-lame et glisser le roulement à billes latéralement de façon à aligner la rainure du galet sur le dos de la lame. Terminer cette opération en resserrant la vis creuse à six pans.
- Dévisser la molette de serrage ou la vis creuse à six pans et glisser le guide-lame pour appuyer le dos de la lame dans la rainure du galet. Avancer le guide-lame de 1/8 po supplémentaire pour tendre la lame. Resserrer la molette ou la vis creuse à six pans pour fixer le guide-lame en place.

Toujours s'assurer que le guide-lame se trouve à 1/4 po au dessus de la pièce à travailler.