

*Le mode d'emploi suivant est fourni par le fabricant.*

Veillez noter que le cylindre rempli de gaz est efficace uniquement lorsque les températures sont comprises entre -35 °C et 110 °C (-31 °F et 230 °F). Dans les régions où les températures hivernales sont en deçà du point de congélation, l'ouvre-fenêtre doit être démonté et rangé à l'intérieur pour l'hiver afin de ne pas l'endommager.

Si les joints d'étanchéité sont gelés, apportez l'ouvre-fenêtre à l'intérieur et laissez-le dégeler à température ambiante. En faisant bouger le piston ou la vis de réglage alors que les joints sont gelés, on pourrait endommager l'appareil de façon irréversible.