



Guida Rapida Sky HD

Tutta la perfezione dell'Alta Definizione di Sky
per vedere quattro volte meglio.

Benvenuto e grazie per avere scelto Sky HD.

Questa breve guida ti condurrà alla scoperta del tuo nuovo decoder e di tutte le sue funzionalità, per introdurti a un modo di vedere la TV ancora più sorprendente.

1. Il telecomando



Il telecomando può essere programmato per funzionare anche con il televisore e/o l'Home Theatre/Hi-Fi così da controllare tutto con un unico strumento. Scopri come fare su **assistenzaesupporto.sky.it**

Ricordati di verificare sempre lo stato delle batterie se il telecomando non funziona. Ti informiamo che i tasti pausa/play, registra, stop, replay e avanzamento rapido presenti sul tuo telecomando non sono abilitati per il decoder Sky HD.

2. Tutte le funzioni della nuova Guida TV

Per scoprire la programmazione dei vari canali e trovare gli spettacoli più adatti a te, usa la **nuova Guida TV**, con grafica tutta in HD. Dal tasto **guida tv** puoi accedere alla pagina principale di programmazione e grazie alla **Mini TV** puoi informarti sulla programmazione senza interrompere la



visione di quello che stai guardando. In più, premendo il tasto verde e il tasto blu, puoi accedere rispettivamente alle funzioni di **My TV** e **Primafile**.

My TV ti consente di creare un'agenda personale con promemoria per i tuoi programmi preferiti, selezionandoli dalla Guida TV e premendo il tasto **OK**.

Per accedere direttamente alla **My TV**, anche quando non sei nella Guida TV, premi il tasto **My**.

Primafile è, infine, la sezione della Guida TV in cui puoi visualizzare tutte le informazioni sugli eventi disponibili in pay per view e le loro modalità di acquisto.

3. Vedere in HD

Approfitta subito della straordinaria qualità dell'Alta Definizione che Sky HD ti garantisce: puoi trovare i canali HD facilmente premendo il tasto **guida tv** del telecomando e selezionando **la voce HD e 3D**.

Attenzione: Per vedere in HD hai bisogno di un **televisore HD** e del **cavo HDMI** in dotazione. In più, il servizio HD deve essere attivo sul tuo abbonamento Sky. Per scoprire come attivarlo vai su **faidate.sky.it**. Se non possiedi un televisore HD potrai comunque visualizzare i canali Sky collegandolo al decoder attraverso un cavo SCART; non saranno però in Alta Definizione. Se le immagini in Alta Definizione sul tuo televisore non sembrano avere la stessa nitidezza e la stessa qualità che avevano quando è stato installato il decoder, segui questi passi per verificare che la sorgente video del televisore sia correttamente selezionata:

1. Accendi il tuo televisore.
2. Premi il tasto **Sky** del telecomando Sky per accendere il tuo decoder Sky HD.
3. Premi il tasto **tv** del telecomando Sky, così controllerai il tuo televisore con il telecomando Sky. Se questa procedura non dovesse funzionare, accertati di aver già programmato correttamente il telecomando.
4. Premi il tasto **►** in modo da visualizzare sullo schermo tutte le sorgenti video del televisore.
5. Premi e rilascia il tasto **►** finché non vedrai selezionata a video la sorgente HDMI.
6. Quando visualizzi i canali Sky, premi il tasto **Sky** per riprendere il controllo del decoder.

4. Sintonizzare i canali del digitale terrestre

Il decoder Sky HD è dotato di ricevitore TV digitale terrestre integrato. Seguendo questi semplici passi potrai vedere i canali in chiaro del digitale terrestre tramite il telecomando Sky e non avrai bisogno di nessun altro decoder.

1. Accertati di aver collegato in fase di installazione, il cavo dell'antenna terrestre alla porta RF IN posta sul retro del decoder.
2. Premi il tasto **menu** del telecomando.
3. Seleziona l'opzione Digitale Terrestre e premi **OK**.
4. Premi il tasto rosso per entrare nel menù di configurazione scansione e nuovamente il tasto rosso per avviare la ricerca. Completata la ricerca, verrà visualizzato il numero dei canali TV e radio trovati. Premi **OK** per continuare.
5. Per vedere un canale digitale terrestre, digita direttamente il numero del canale a partire dalla posizione 5001 oppure premi **guida tv**, seleziona Digitale Terrestre, posiziona sul canale desiderato e premi **OK**.

Per ulteriori informazioni vai su assistenzaesupporto.sky.it. Qualora il decoder non riuscisse a trovare alcun segnale è necessario rivolgersi ad un tecnico abilitato per verificare l'efficienza del proprio impianto d'antenna.

5. Risparmiare energia usando il tuo nuovo decoder

Questo decoder è frutto di numerose scelte fatte da Sky per minimizzare l'impatto sull'ambiente: la confezione è realizzata con cartone riciclato e la guida rapida sostituisce il manuale standard per limitare i volumi di carta utilizzata.

In più, questo decoder è dotato di una **nuova funzionalità di risparmio energetico**, per darti la possibilità di ridurre al minimo i consumi di energia.

Per accedere alle impostazioni di risparmio energetico:

1. Premi il tasto **menu** sul telecomando Sky e con la freccia destra spostati su Configura.
2. Scorri le voci del menu Configura fino a selezionare la voce **Risp. Energetico**.
3. Scegli la modalità di spegnimento più adatta a te tra le seguenti tre opzioni:

SPEGNIMENTO AUTOMATICO (IMPOSTAZIONE PREDEFINITA)		Il decoder, dopo un periodo predefinito di inattività*, entra automaticamente in stand-by e, dopo qualche minuto, si spegne completamente (stand-by basso consumo).
STAND-BY AUTOMATICO		Il decoder, dopo un periodo predefinito di inattività*, entra automaticamente in stand-by.
STAND-BY MANUALE		Il decoder non si spegne automaticamente e sarai tu a scegliere quando metterlo in stand-by premendo il tasto del telecomando. 

* Minimo 2 ore nella fascia oraria dalle 24 alle 6 e minimo 4 ore nella fascia oraria dalle 6 alle 24.

6. Il codice PIN

Il tuo codice PIN, composto da quattro cifre, ti permette di accedere alle impostazioni del Parental Control per inibire la visione di contenuti (in base ad una loro classificazione per fasce d'età), canali e/o fasce orarie e rendere più sicuro l'accesso alla TV.

Se non ti ricordi il tuo codice PIN, puoi resettarlo accedendo a **faidate.sky.it** o recuperarlo contattando il numero verde gratuito 800.980.980.

7. Supporto tecnico

Ti ricordiamo che in ogni momento puoi chiedere e ricevere supporto e assistenza tecnica. Esistono diversi modi per farlo:

Servizio di autodiagnosi

Se visualizzi il messaggio “Nessun segnale dalla parabola” puoi eseguire un **test di diagnostica** direttamente sul tuo decoder Sky HD:

1. Premi il tasto **menu** del telecomando Sky, quindi il tasto verde.
2. Premi il tasto **OK** per avviare il test del decoder.
3. Al termine del test, una schermata di riepilogo fornirà tutte le informazioni sullo stato dell'impianto.

Nel caso in cui, al termine del test, appaia un messaggio a video con un codice d'errore, vai su **assistenzaesupporto.sky.it** e seleziona la voce Risolvi Online per maggiori dettagli.

Assistenza online

Consulta il sito **assistenzaesupporto.sky.it** e/o utilizza il Risolvi Online, un percorso di domande e risposte, con immagini e video a supporto per risolvere qualsiasi problematica tecnica in modo semplice.

Assistenza telefonica

Chiama il numero verde gratuito 800.980.980 e segui un semplice percorso di domande e risposte per ricevere assistenza tecnica o inviare comandi di abilitazione alla tua smart card. Per accedere al servizio dovrai farti riconoscere digitando il codice cliente o il numero della smart card. Per qualsiasi altro dubbio potrai rivolgerti allo Sky Service più vicino a te. Per la lista degli Sky Service vai su sky.it

8. I servizi Fai da te

I servizi Fai da te ti permettono di gestire in autonomia il tuo abbonamento Sky in modo gratuito e 24 ore su 24.

Gestire il tuo abbonamento online

Per accedere al servizio Fai da te online, ti basterà collegarti al sito sky.it e creare il tuo Sky iD. Per registrarti come cliente dovrai indicare il tuo **codice cliente** (che trovi sulla copia del Contratto, sulla Fattura e sulle comunicazioni che ti invia Sky) o il numero della tua **smart card** (il codice composto da 12 cifre riportato sul retro della smart card). Dopo aver completato la registrazione, potrai andare su **faidate.sky.it** per arricchire il tuo abbonamento con nuovi pacchetti o servizi, aggiornare i tuoi dati personali, consultare fatture, saldare online i pagamenti, acquistare ricariche ed eventi Primafila.

Gestire il tuo abbonamento via telefono

Puoi gestire in autonomia il tuo abbonamento anche via telefono, chiamando il numero verde gratuito 800.980.980 e seguendo le indicazioni di una voce guida. Per accedere al servizio dovrai farti riconoscere digitando il codice cliente o il numero della smart card. Potrai arricchire il tuo abbonamento con nuovi pacchetti e servizi, verificare la tua posizione contabile, cambiare il metodo di pagamento, saldare le fatture con carta di credito e ricevere assistenza tecnica.

9. Riferimenti utili

Web: faidate.sky.it
assistenzaesupporto.sky.it

Numero verde: 800.980.980

Il mio codice cliente è:

**Il mio codice programmazione
del telecomando è:**



Sky HD - Caratteristiche tecniche

Generalità

Tensione di alimentazione	12V DC 3.3 A
Peso	1.65Kg (imballato); 0,75 Kg solo decoder
Dimensioni [L x A x P]	245mm x 175mm x 37mm
Temperatura di esercizio da	0 °C a +45 °C
Temperatura di magazzino da	- 20 °C a +60 °C

Alimentatore esterno

Tensione di alimentazione	200-240V AC, 0.6A, 50Hz [***]
Consumo	26W (max.); 12.1W (tipico)
Consumo in stand by	11.8 W (max.)
BASSO Consumo in stand by	<0.5W

Connettori del pannello posteriore

ALIMENTAZIONE	EIAJ RC5320 Type 4[***]
SAT IN	IEC 169-24 femmina tipo F +13/+18 VDC 350mA max [*]
RF IN	DVB-T RF ingresso IEC 169-2 femmina
RF OUT	DVB-T RF passante uscita IEC 169-2 maschio
HDMI™	HDMI™ 19 Pin tipo A[*]
ETHERNET	RJ45 [****]
A/V	9poli mini DIN (uscita video composito; uscita RGB, uscita audio [L+R]) [*]
USCITA AUDIO	DIGITALE COASSIALE RCA [*]
USCITA AUDIO	DIGITALE OTTICA S/PDIF [*]
Interfaccia Digitale 1	USB2.0 Tipo A 500mA [*]
Interfaccia Digitale 2	eSATA + USB2.0 Tipo A eSATAp 1A [*]
[****] Tensione di Rete di Telecomunicazione	
[***] Tensione Pericolosa	
[*] Tensione di Rete di Telecomunicazione 3	
[*] Bassa tensione di sicurezza	

- Con la presente PACE dichiara che questo Decoder è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalle direttive.
- 2006/95/CE (Direttiva LVD - Bassa tensione di sicurezza) e successive modifiche e integrazioni
- 2004/108/CE (Direttiva EMC) e successive modifiche e integrazioni
- 1999/5/CE (Direttiva R&TTE) e successive modifiche e integrazioni
- 2009/125/CE (ErP - Ecodesign delle apparecchiature connessi all' energia e successive modifiche integrazioni)

Il decoder è stato provato nella configurazione tipica di installazione e con periferiche conformi alle direttive vigenti. Le informazioni riportate nella presente guida sono aggiornate al momento della stampa (aprile 2013). È espressamente vietato utilizzare il decoder Sky HD in modo non conforme alle leggi sui diritti di proprietà intellettuale e comunque in modo da violare diritti di terzi. La copia di programmi è illegale come previsto dalla legge sulla protezione del diritto d'autore e diritti connessi n.633 del 1941 e successive modifiche salve le eccezioni e limitazioni previste dalla stessa legge. Si declina inoltre ogni responsabilità nel caso in cui il decoder Sky HD non riceva e/o non elabori dati o informazioni di servizio trasmessi da altre emittenti, o per eventuali cambiamenti del funzionamento e/o delle prestazioni del decoder Sky HD a seguito della ricezione di tali dati o informazioni di servizio. La dichiarazione di conformità del decoder Sky HD alla Direttiva 1999/5/CE è allegata al presente manuale. Si declina ogni responsabilità per eventuali omissioni o errori tipografici contenuti in questa Guida e nei suoi eventuali allegati. L'utente è responsabile dei rischi derivanti dall'utilizzo di queste informazioni. Si declina ogni responsabilità per danni diretti, consequenziali, accidentali, particolari, morali o di altro tipo collegati alla mancata osservanza delle informazioni presenti in questa guida.

**Per ogni approfondimento consulta il manuale completo che trovi al seguente indirizzo web:
assistenzaesupporto.sky.it**

1506-0P9C000
504-2799601

Sky HD - Ambiente e Sicurezza

Riduciamo il nostro impatto ambientale

Come parte del continuo impegno di Sky nel minimizzare il proprio impatto sull'ambiente, stiamo riducendo i volumi di carta utilizzata eliminando dalle confezioni i manuali d'uso del decoder. Questo ci aiuta a contenere lo sfruttamento delle risorse e gli sprechi. Questa guida contiene le istruzioni per la sicurezza del prodotto nonché per la sua gestione e per lo smaltimento, che devono essere rispettate scrupolosamente per evitare rischi che potrebbero produrre danni alle persone, alle cose e all'ambiente.

Prima di utilizzare Sky HD, leggi tutte le informazioni sul funzionamento.

Per leggere le istruzioni dettagliate sul funzionamento di Sky HD puoi consultare la versione completa del manuale d'uso sul sito **assistenzaesupporto.sky.it**. In alternativa è possibile richiedere copia cartacea scrivendo a Sky Italia srl, Casella Postale 13057, 20141 Milano oppure inviando un'email dal sito sky.it, Area Clienti, sezione "Contatta Sky" o telefonando al Servizio Clienti (199.100.400*). In caso di auto installazione è infine possibile consultare l'apposito Manuale di Auto Installazione che troverai nella scatola del tuo decoder e/o potrai trovare sul sito sky.it e/o richiedere a Sky con le modalità sopra indicate.

Istruzioni per la sicurezza del prodotto e precauzioni

Questo decoder è stato progettato e costruito in conformità alla normativa e agli standard internazionali di sicurezza. Aver cura di:

- Leggere attentamente il presente manuale d'uso e le norme di sicurezza in esso contenute prima di mettere in funzione il decoder Sky HD.
- Rispettare le istruzioni e gli altri suggerimenti elencati in questo manuale.

Conservare con cura il presente manuale di istruzioni per una possibile consultazione in futuro.

Simbologia:

 Questo simbolo indica all'utente la presenza di un rischio che può provocare la morte o lesioni gravi se le istruzioni di sicurezza non vengono rispettate.

 Questo simbolo segnala all'utente il rischio di scosse elettriche e conseguenti lesioni gravi o morte se le istruzioni di sicurezza non vengono rispettate.

 Questo simbolo segnala che un uso errato delle apparecchiature o il mancato rispetto delle istruzioni può danneggiare cose o le apparecchiature stesse.

 Questo simbolo rappresenta un suggerimento o un consiglio che aiuta a utilizzare al meglio l'apparecchiatura.



Disimballo

Una volta aperta la confezione del decoder, controllare il contenuto per verificare che siano presenti tutti i componenti necessari e le loro perfette condizioni. Durante le operazioni di disimballo, ricordarsi di:

- Maneggiare con cura gli elementi dell'imballo per evitare di ferirsi o tagliarsi
- Non lasciare parti di piccole dimensioni come coperchi, batterie, residui di imballo e gli attrezzi utilizzati per aprire la confezione alla portata di bambini per evitare rischi generici e di soffocamento

Collegamento all'alimentatore esterno

Il decoder Sky HD è dotato di un alimentatore per il collegamento con l'alimentazione di rete AC 220 Volt, 50 Hz e funziona con corrente continua cc, 12 volt.

 La connessione all'alimentazione di rete deve avvenire utilizzando esclusivamente detto alimentatore fornito con il decoder.

Sull'alimentatore è riportata un'etichetta che specifica i valori corretti di alimentazione di ingresso. L'alimentatore è dotato di un connettore a due vie per il collegamento con il cavo removibile in dotazione. Non connettere l'alimentatore esterno con altri apparati diversi dal decoder Sky HD. Per collegare il decoder all'alimentazione procedere come segue nell'ordine:

1. Collegare l'alimentatore all'apposito connettore sul pannello posteriore del decoder
 2. Collegare la spina dell'alimentatore alla presa di corrente, verificando che sia ben inserita
- Inserire la spina del decoder solo dopo aver effettuato tutti i collegamenti
 - Prima di effettuare collegamenti ad altri apparecchi leggere le istruzioni per l'uso degli apparecchi stessi
 - Scollegare sempre l'alimentatore del decoder dalla presa di corrente prima di collegare o scollegare i cavi
 - Non effettuare operazioni di collegamento con mani bagnate o a piedi nudi
 - Accertarsi prima dell'uso che il cavo dell'alimentatore non sia danneggiato, annodato o schiacciato
 - Assicurarci che i cavi non restino liberi sul pavimento, con il rischio di inciampare o che vengano a contatto con stracci umidi
 - Evitare di far passare il cavo di alimentazione attraverso zone in cui possa essere schiacciato o danneggiato come porte o finestre
 - Evitare il sovraccarico di prese multiple o prolunghe per prevenire scosse elettriche o pericolo d'incendio

Per collegare il decoder seguire queste precauzioni:

- Collegare l'alimentatore esclusivamente a una fonte di alimentazione i cui valori di tensione e frequenza corrispondano a quelli riportati sull'etichetta dell'alimentatore stesso
- Consultare il gestore di energia elettrica se non si è sicuri delle caratteristiche della propria rete elettrica
- Non tentare di riparare o giuntare il cavo di alimentazione
- Non manomettere il cavo di alimentazione o la spina
- Non tentare di riparare o aprire l'alimentatore

 La mancata osservanza di queste precauzioni può provocare danni, incendi o scosse elettriche, con possibili lesioni gravi!

L'alimentatore è dotato di un led che si illumina quando l'alimentatore è collegato alla rete di alimentazione. Il led si illumina di verde in caso di funzionamento normale, mentre si illumina di rosso e lampeggia a segnalare la presenza di una anomalia.

Una volta collegato alla presa di alimentazione, il decoder Sky HD impiegherà alcuni secondi per operare la sintonizzazione automatica dei





canali. Durante questo periodo non sarà possibile interagire con l'apparecchio né con i telecomandi né con i tasti frontali. In caso di dubbi su cavo di alimentazione, spina e collegamenti, rivolgersi ad un tecnico qualificato.

⚠ IN CASO DI ANOMALIE, SCOLLEGARE IMMEDIATAMENTE L'ALIMENTATORE DALLA RETE E CHIAMARE IL SERVIZIO CLIENTI SKY.

Scollegamento dalla rete di alimentazione

L'unico modo per scollegare il decoder dalla rete di alimentazione è quello di rimuovere la spina dell'alimentatore dalla presa. Per questo motivo si consiglia di posizionare il decoder vicino ad una presa per poterlo rimuovere con facilità, inoltre:

- Non staccare mai la spina da una presa tirando il cavo, ma afferrarne con le dita il corpo, evitando di toccare gli spinotti
- Non effettuare operazioni di scollegamento con mani bagnate o a piedi nudi
- Non utilizzare oggetti come leva per staccare la spina da una presa
- Scollegare l'apparecchio dalla presa di rete elettrica in caso di temporali, tempeste o mancato utilizzo per periodi prolungati

Per scollegare il decoder dall'alimentazione procedere come segue nell'ordine:

1. Staccare la spina dell'alimentatore dalla presa
2. Successivamente rimuovere il cavo dell'alimentatore dal connettore sul pannello posteriore del decoder.

Manutenzione

⚠ NON APRIRE MAI IL decoder E/O L'ALIMENTATORE!

⚠ NON TENTARE DI RIPARARE O SMONTARE IL decoder E/O L'ALIMENTATORE.

Seguire sempre le seguenti precauzioni:

- Se il decoder non funziona adeguatamente, in particolare se emette suoni o se emana odori insoliti, scollegarlo immediatamente e contattare un tecnico qualificato
 - Prima di intervenire in qualsiasi maniera sull'apparecchio, scollegare il decoder dalla presa di corrente
 - Per qualsiasi operazione di manutenzione del decoder o dell'alimentatore è necessario l'intervento di un tecnico qualificato
- ⓘ** I tecnici qualificati sono tenuti ad osservare tutte le precauzioni in materia di sicurezza e soddisfare i requisiti di preparazione e certificazione previsti dalle leggi locali e nazionali.

Posizionare il decoder

Tenere sempre il decoder in posizione orizzontale, in un luogo ben areato e lontano da fonti di calore, e verificare che le prese d'aria sopra il decoder non siano ostruite.

Si ricorda che il riscaldamento del decoder durante il funzionamento è normale!

Quando si posiziona il decoder, aver cura di:

- Non collocare il decoder su piani di appoggio inclinati o instabili (ad esempio carrelli, treppiedi, staffe) dai quali potrebbe cadere causando ferite anche gravi a persone
 - Non collocare l'alimentatore in prossimità di tendaggi, divani per evitare surriscaldamento
 - Non appoggiare l'alimentatore su superfici morbide quali letti, divani o tappeti, per evitare surriscaldamento
 - Non avvicinare mai il decoder o il suo alimentatore a fonti di calore e fiamme libere
 - Non appoggiare sul decoder fiamme libere, quali ad esempio candele o lanterne
- Inoltre, per garantire il corretto funzionamento del decoder, ricordarsi di:
- Collocare il decoder in prossimità di una presa di corrente facilmente accessibile
 - Non installare il decoder o il suo alimentatore in posizioni esposte direttamente ai raggi solari o soggette a vibrazioni e urti
 - Evitare temperature estreme, umidità, polvere e vicinanza ai campi magnetici

ⓘ Nel caso in cui il decoder e il suo alimentatore debbano essere spostati da un locale ad un altro a diversa temperatura ambientale, prima di collegarli alla presa di corrente, occorre attendere qualche minuto per permettere all'apparecchiatura di raggiungere la nuova temperatura ambientale.

Liquidi, umidità e oggetti estranei

Per evitare di danneggiare il decoder, aver sempre cura di:

- Non appoggiare sopra il decoder o il suo alimentatore alcun oggetto, in special modo oggetti che contengono liquidi come, ad esempio, vasi e bicchieri
- Non esporre il decoder a pioggia, vapore, nebbia o altre fonti di umidità o acqua (ad esempio in prossimità di piscine, vasche da bagno, lavabi o similari)
- Non versare liquidi sul decoder o sul suo alimentatore. Nel caso ciò avvenga, anche accidentalmente, scollegare immediatamente la spina dalla presa di corrente, non tentare di riaccendere il decoder e contattare immediatamente un tecnico autorizzato
- Non inserire le dita o oggetti nelle fessure e nelle prese di ventilazione del decoder. A tal proposito prestare attenzione particolare se in casa ci sono bambini.

Ventilazione

Per evitare il surriscaldamento interno, bisogna garantire all'apparecchio e il suo alimentatore un'adeguata aerazione. Seguire quindi queste indicazioni:

- Se si installa il decoder in una libreria o in altri spazi chiusi, assicurarsi di lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno al decoder e al suo alimentatore
- Non coprire le aperture di ventilazione del decoder con oggetti, quali giornali, tovaglie, tende, ecc.
- Non appoggiare il decoder su superfici morbide quali letti, divani o tappeti, onde evitare di bloccare le prese di ventilazione

Pulizia

Prima di eseguire la pulizia, scollegare il decoder dalla presa a parete.

Quando si effettua la pulizia del decoder, ricordarsi di:

- Adoperare un panno asciutto per pulire la superficie esterna
- Non utilizzare detergenti, spray, solventi o spugne e polveri abrasive per la pulizia

Temporali

In caso di tuoni o fulmini evitare di toccare il decoder, l'alimentatore, i cavi e le apparecchiature collegate.

Uso delle batterie del telecomando

⚠ ATTENZIONE! L'USO IMPROPRIO DELLE BATTERIE PUÒ COMPORTARE IL PERICOLO DI INCENDIO, DEFLAGRAZIONE O ALTRI PERICOLI.

Seguire sempre queste precauzioni:

- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini
 - Non gettare le batterie nel fuoco perché possono esplodere
 - Non disperdere le batterie nell'ambiente
 - Smaltire le batterie esaurite consegnandole ad un punto vendita o di raccolta
 - Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, deformare, forare o rompere le batterie
 - Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nelle batterie e non immergerle o esporle all'acqua o ad altri liquidi
- Utilizzare solo batterie del tipo fornito con il decoder o equivalenti del tipo AA da 1,5 Volts.

Efficienza energetica e salvaguardia dell'ambiente

Efficienza energetica

Per ridurre i consumi del decoder, quando non utilizzato, tenere premuto per almeno 5 secondi il tasto stand by posto sul frontale del decoder, in tal modo il decoder passerà in modalità stand by a basso consumo. Lo stand by a basso consumo è segnalato dal completo spegnimento di tutti i led. Quando il decoder è in modalità stand by a basso consumo, tutte le funzionalità risulteranno non disponibili.

Smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio è costituito di materie non inquinanti e riciclabili. Smaltire la confezione in base a quanto indicato dalle norme in vigore a livello locale. In questo modo si contribuisce a diminuire la richiesta di legno vergine, utilizzando del materiale che, altrimenti si accumulerebbe nelle discariche di rifiuti.

Smaltimento del decoder a fine vita - Informativa RAEE

Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n.151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti", questo apparecchio è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.

Non smaltire il decoder e i suoi accessori insieme agli altri rifiuti domestici.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto e smaltito separatamente dagli altri rifiuti. A questo scopo, l'Unione Europea ha istituito un sistema di raccolta e riciclaggio specifici la cui responsabilità è affidata ai produttori. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

- Se siete proprietari dell'apparecchio, dovete depositarlo presso l'apposito punto di raccolta o consegnarlo al vostro rivenditore in cambio dell'acquisto di un apparecchio nuovo
- Se lo utilizzate in ambito professionale, riferitevi alle istruzioni del vostro fornitore
- Se l'apparecchio è in affitto o in deposito, contattate il vostro fornitore di servizi

Le pile raccolte assieme ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere rimosse dai rifiuti delle apparecchiature. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. n.22/1997" (articolo 50 e seguenti del D. Lgs. n. 22/1997).

Smaltimento di pile e/o accumulatori

Ai sensi degli articoli 9 e 22 del Dlgs 20 novembre 2008, n.188 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CE".

La raccolta e il riciclaggio delle batterie contribuisce a ridurre al minimo il potenziale impatto sull'ambiente e sulla salute umana delle sostanze utilizzate in tali componenti.

⚠ LE BATTERIE ESAURITE SONO CONSIDERATE RIFIUTI SPECIALI! NON GETTARLE NEI RIFIUTI DOMESTICI! I consumatori hanno l'obbligo di consegnarle ad un punto di vendita o di raccolta.

L'obbligo di ritiro gratuito delle batterie esaurite vale per tutti i punti vendita o raccolta e non è subordinato all'acquisto di nuove batterie.

Il simbolo riportato sulle pile e gli accumulatori indica che le batterie devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici, in conformità con la Direttiva UE 2006/66/CE e con le normative locali. Se sotto il simbolo è riportato un simbolo chimico, in osservanza della Direttiva, tale simbolo indica la presenza di un metallo pesante (Hg = Mercurio, Cd = Cadmio, Pb = Piombo) nella batteria con un livello di concentrazione superiore a una soglia applicabile specificata nella Direttiva. Lo smaltimento abusivo delle batterie da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. n.22/1997" (articolo 50 e seguenti del D. Lgs. n. 22/1997).

