

Guía de usuario –México

ENRUTADOR INALÁMBRICO LIBERI



BIENVENIDO

Gracias por elegir nuestro enrutador inalámbrico "LIBERI"
Lea esta guía cuidadosamente y guárdela para futuras consultas.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

BATERÍA

Modelo: LIBERI
Marca: ZUUM
3.7 V~ 3 000 mAh
Hecho en China

CARGADOR

Modelo: LIBERI
Marca: ZUUM
Entrada: 100-240 V~
50/60 Hz 200 mA
Salida: 5 V~ 1 A
Hecho en China

IMPORTADOR: COPPEL S.A DE C.V.
DOMICILIO: REPÚBLICA PTE 2855 RECURSOS
HIDRÁULICOS CULIACÁN ROSALES CULIACÁN
SINALOA 80105.

NÚMERO DE HOMOLOGACIÓN: RTIZULI22-0298

"INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU PRIMER USO Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS".

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones"

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

VISTA GENERAL

1. Indicadores de estado
2. Entrada micro USB
3. Botón de Encendido
4. Botón WPS
5. Cubierta trasera



INTRODUCCIÓN

Instalar la tarjeta SIM

Remover la tapa trasera y sacar la batería.

1. Insertar la tarjeta SIM en el Puerto para SIM, con la parte dorada mirando hacia abajo hasta que tope.

Instalar y cargar la batería

Con los contactos metálicos de la batería concordando con los contactos metálicos del espacio de la batería, introduce la batería y presiónala hasta que embone.

Después cierra la tapa trasera.

Introduzca el cable del cargador en el puerto de carga y conecte el adaptador a la corriente.

Encender y apagar

Para encender/ Apagar tu router inalámbrico, presiona y sostén el botón de encender/apagar por algunos segundos.

Instalar la tarjeta de memoria flash

Para Instalar la Tarjeta de memoria flash, abre el espacio, introdúcela con la parte dentada hacia abajo en el espacio para la tarjeta y cierra el pestillo.

Con los contactos metálicos de la batería concordando con los contactos metálicos del espacio de la batería, introduce la batería y presiónala hasta que embone.

Después cierra la tapa trasera.

Encendido de red inalámbrica

Liberi es proveedor de red inalámbrica, por lo que puedes conectar tu teléfono celular o computadora a este, para navegar en la red.

Para conectar tus distintos dispositivos a Liberi, realiza los siguientes pasos:

- Ir a Ajustes – Conexión de red inalámbrica y activa.
- Introduce la conexión de red inalámbrica y selecciona el punto de acceso al que desees conectarte.
- Para utilizar la conexión, introduce la contraseña del punto de acceso en caso de ser necesario.

PRECAUCIONES PARA EL USUARIO

Todos los dispositivos electrónicos son susceptibles a interferencias, las cuales pueden afectar su operación.

Utiliza solo accesorios y baterías autorizadas y compatibles.

Asegúrate de que el dispositivo esté apagado en los siguientes casos: al abordar un avión, cuando estés cerca de algún equipo médico, en gasolineras o en alguna zona de demolición.

LOCALIZACIÓN IMEI

Su dispositivo inteligente cuenta con un número de IMEI, mismo que puede ser localizado en la pantalla del dispositivo o desde un ordenador o computadora en la dirección IP " 192.168.1.1 " con el usuario y contraseña que se encuentra impreso al reverso del producto al retirar la batería.

BATERÍA EXTERNA

Puedes usar tu Liberi como batería externa, solo sigue estos sencillos pasos:

Identifica el cable OTG
Conecta el cable OTG al Liberi
Conecta el cable USB de tu teléfono al puerto USB del OTG
Conecta tu teléfono al cable USB

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. Si se moja o sumerge

Si cae en agua salada o en una piscina, proceda a secar el dispositivo con una toalla. No toque los botones y apáguelo de inmediato. Retire la batería, si es posible, la 'sim' y la tarjeta de memoria flash. Proceda a enviar el dispositivo a un centro de servicio autorizado donde llevarán a cabo una revisión integral y se ejecutará un procedimiento para eliminar la humedad de los principales componentes.

En otros casos, se sugiere aplicar calor, en círculos, con un secador, procurando que el calor no se enfoque en un solo punto del teléfono por mucho tiempo.

2. Daño de batería

Procure adquirir una batería original para reemplazar la averiada. Antes, descarte otras posibles causas de la falla: limpie los conectores de la pila con un trapo o cepillo seco (ni se le ocurra usar agua); descarte que el daño radique en el cable o cargador.

GLOSARIO

IMEI: Identidad del equipo de la estación móvil internacional.

RAM: Memoria de acceso aleatorio

SIM: Tarjeta inteligente desmontable.

USB: Toma de conexión universal de uso frecuente en las computadoras.

PÓLIZA DE GARANTÍA



Modelo: LIBERI

Marca: ZUUM

Producto: _____

Fecha de compra: _____

COMERCIALIZADOR:
COPPEL S.A. DE C.V.
REPÚBLICA PTE. 2855
RECURSOS HIDRÁULICOS
CULIACÁN ROSALES
CULIACÁN, SINALOA 80105
R.F.C. COP-920428-Q20
01-800-004-9886
atencion@zuum.mx

Coppel S.A. de C.V. extiende la presente garantía de un año a favor de los consumidores respecto a todos los artículos que comercializa esta empresa de la marca ZUUM.

Artículos usados, dañados o incompletos que se vendieron con rebaja tienen hasta 3 meses de garantía según lo indique la factura o nota de venta.

Condiciones:

1. Para hacer efectiva la garantía con respecto de cualquier reparación del artículo, es necesario presentar el artículo, acompañado de la nota o factura correspondiente en cualquier Tienda Coppel ubicada en la República Mexicana o en la dirección del comercializador.
2. La presente póliza de garantía ampara todas las piezas y componentes del producto, incluye mano de obra y gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento, sin costo adicional para usted.
3. Coppel S.A. de C.V. se compromete a reparar a través de sus propios talleres de servicio, así como cambiar las piezas y componentes defectuosos sin cargo alguno para el consumidor, siempre y cuando este dentro del año de garantía y presente un defecto de fábrica.
4. Coppel cuenta con establecimientos en toda la República Mexicana (cualquier Tienda Coppel ubicada en la República Mexicana y/o dirección del comercializador) donde además el consumidor podrá obtener partes, componentes, consumibles y accesorios.

La garantía no se hará efectiva en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Coppel S.A. de C.V. se reserva el derecho a realizar un cobro por uso del o los artículos, en caso de realizarse una devolución, durante el periodo de garantía del producto, cuando el producto este en buenas condiciones y en perfecto funcionamiento.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2015.

Todos los derechos reservados. No se permite su reproducción. El presente manual es únicamente para referencia. Los programas pueden ser actualizados o modificados en cualquier momento y sin previo aviso.



cerca de todos