RECHARGING:

Recharge using the charger provided. Connect the power cable into the charging port, and plug the charging adapter into a wall outlet or other power source. Once connected, the charging indicator on the adapter will turn red to indicate that it is charging. Once the light is fully charged (4 hours), the adapter charge indicator will turn fully green. Keep this unit away from water when charging or running on A/C power. Unplug from charger when using outdoors. Use only the provided A/C charger when charging this light. Use of an incorrect charger may damage the light.

SAFETY:

Use only the included charger to recharge or run this light. If skin feels warm while in lighted area, move light further away. Do not look directly into the light; it may cause eye injury. Keep light away from flammable vapors/liquids. Do not use light if missing any parts.

REPLACEMENT PARTS:

DESCRIPTION	PART #
Replacement Light	MWL500-LGH
Magnetic Clip	MWL500-MAG

CE RoHS IP54

1 Year Limited Warranty

If within one (1) year from the date of purchase, the product fails due to a defect in material or workmanship, Matco Tools will repair if possible or replace it free of charge. This warranty applies only to original purchaser, residing in the U.S. or Canada, and is non-transferable.

Matco Tools will not be liable for any incidental or consequential damages to purchaser, or any other part, for any loss, damage, injury, or expense of any kind or nature cause directly or indirectly by product or the failure of the product to operate properly. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty is in lieu of all other express or implied warranties. All implied warranties, including the warranty of merchantability and the warranty of fitness of a particular purpose are hereby modified to exist only as stated above. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

The warranty does not apply to: (a) damage cause by accident, abuse, in handling, dropping: (b) acts of Gods; (c)units which have been subject to unauthorized repair, opened, taken apart or otherwise modified (d) units not used in accordance with directions; (e) damages exceeding the cost of the product; (f) depreciated or loss of charge time; (g) the finish on any portion of the product, such as surface scratches and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. Some states do not allow a limitation of damages so the forgoing limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state.

MWL500

MAGNETIC WORK LIGHT

INSTRUCTION MANUAL

Please read this instruction manual carefully before using and always keep this manual within easy reach.



CONTENTS:

MWL500-LGH - Rechargeable Work Light
MWL500-MAG - Magnetic Base

ON/OFF OPERATION:

The red power button, located on the rear of the light, has three settings: high (500 lumens), low (250 lumens) and off. Press the switch once for high setting, again for off. Press again for the low setting and once more to turn the light off.

PIVOTING STAND / HANDLE:

The built-in stand / handle pivots away from the light, providing support at any angle. When fully rotated to the top of the light, the stand can also be used as a handle to carry the light easily.

SPECIFICATIONS:

- COB LED
- 500 lumens high - 250 lumens low
- 3 hour runtime high
- 6 hour runtime low
- Rechargeable
- Battery indicator light
- Rugged ABS construction

www.matcotools.com

1806146-02

MWL500

RECARGA:

Recargue usando el cargador proporcionado. Conecte el cable de alimentación en el puerto de carga, y enchufe el adaptador de carga en una toma de pared u otra fuente de alimentación. Una vez conectado, el indicador de carga en el adaptador se volverá rojo para indicar que se está cargando. Una vez que la luz está completamente cargada (4 horas), el indicador de carga del adaptador se pondrá totalmente verde. Mantenga esta unidad alejada del agua cuando cargue o funcione con energía de A / C. Desenchúfelo del cargador cuando lo usa en el exterior. Use solo el cargador de A / C cuando cargue esta luz. El uso de un cargador incorrecto puede dañar la luz.

LA SEGURIDAD:

Use solo el cargador incluido para recargar o hacer funcionar esta luz. Si la piel se siente caliente en un área iluminada, aleja la luz más lejos. No mires directamente a la luz; puede causar daño a los ojos. Mantenga la luz lejos de vapores / líquidos inflamables. No use la luz si falta alguna pieza.

PIEZAS DE REPUESTO:

DESCRIPCIÓN	PARTE #
Luz de repuesto	MWL500-LGH
Clip magnético	MWL500-MAG

IP54

GARANTÍA LIMITADA DE 1 ano
Si dentro de los noventa días 1 ano a partir de la fecha de compra, el producto falla debido a un defecto en el material o mano de obra, Matco Tools reparará, si es posible o sustituirla de forma gratuita. Esta garantía se aplica solamente al comprador original, con domicilio en los EE.UU. o Canadá, y no es transferible.
Matco Tools Sociedad no será responsable por ningún daño incidental o consecuente a comprador, o cualquier otra parte, por cualquier pérdida, daño, lesión o gasto de cualquier tipo o naturaleza causados directa o indirectamente por el producto o el fracaso de que el producto funcione correctamente. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse en su caso. Esta garantía sustituye a cualquier otra garantía expresa o implícita. Todas las garantías implícitas, incluyendo la garantía de comerciabilidad y la garantía de idoneidad para un propósito en particular, quedan modificados para existir sólo que figura en esta garantía limitada, y deberán ser de la misma duración que el período de garantía como se ha dicho. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse en su caso.
La garantía no se aplica a: (a) daños causados por accidente, abuso, en el manejo, dejando caer; (b) los actos de Dios; (c) unidades que hayan sido sometidas a una reparación no autorizada, abiertas, desmontadas o modificadas de otra forma; (d) las unidades no usadas de acuerdo con las instrucciones; (e) daños que excedan el costo del producto; (f) depreciado o la pérdida de tiempo de carga; (g) el acabado de cualquier parte del producto, tales como arañazos y / o erosión de la superficie, ya que se considera desgaste normal. Algunos estados no permiten la limitación de los daños por lo que la limitación anterior puede no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

MWL500

MAGNÉTICA LUZ DE TRABAJO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de usarlo y siempre tenga este manual al alcance de la mano.



CONTENTS:

MWL500-LGH - Luz de trabajo recargable
MWL500-MAG - Base magnética

OPERACIÓN DE ENCENDIDO / APAGADO:

El botón de encendido rojo, ubicado en la parte posterior de la luz, tiene tres configuraciones: alto (500 lúmenes), bajo (250 lúmenes) y apagado. Presione el interruptor una vez para ajuste alto, nuevamente para apagado. Presione nuevamente para la configuración baja y una vez más para apagar la luz.

SOPORTE PIVOTANTE / MANGO:

El soporte / manillar incorporado se aleja de la luz para brindar soporte en cualquier ángulo. Cuando se gira por completo a la parte superior de la luz, el soporte también se puede utilizar como un asa para transportar la luz con facilidad.

SPECIFICATIONS:

- COB LED
- 500 lúmenes de alto - 250 lúmenes bajo
- 3 horas de tiempo de ejecución alta
- 6 horas de tiempo de ejecución baja
- Recargable
- Luz indicadora de la batería
- Construcción robusta de ABS

www.matcotools.com

1806146-02