

Verrou cylindrique à combinaison

(00F25.50)

Le mode d'emploi suivant est fourni par le fabricant.

Choisir votre combinaison. Le code par défaut est : 0-0-0-0.

1. Tournez les roulettes afin d'afficher le code par défaut.
 2. Soulevez et tirez la poignée vers l'arrière pour rentrer le pêne complètement.
 3. Formez une nouvelle combinaison avec les roulettes et prenez-la en note.
 4. Soulevez la poignée et poussez le pêne dans la gâche.
-