

Valet à déclenchement rapide Wonder Dog® 05G10.30

Brevet de dessin américain no D824 233

Assemblage

Visser au maximum la tige dans le corps du valet. Il est possible d'appliquer un enduit frein pour filets afin d'immobiliser la tige sur le corps; attention toutefois qu'aucun adhésif ne se dépose accidentellement sur la tige filetée horizontale.

Utilisation

Insérer la tige dans un trou pour mentonnet. En plaçant le levier de déclenchement rapide complètement vers l'avant, faire glisser la tige filetée dans le corps jusqu'à ce que la tête du valet s'appuie sur la pièce à travailler.

Tirer ensuite le levier vers l'arrière. Les dents de la crémaillère, située à l'intérieur du corps, s'engagent dans le filetage de la tige, puis impriment à l'ensemble un mouvement vers l'avant afin de serrer la pièce à travailler.

Pour relâcher la pression de serrage, il suffit de repousser le levier vers l'avant.

Conseils :

- Il n'est pas nécessaire de tirer le levier complètement vers l'arrière; une fois la crémaillère engagée, le mécanisme peut exercer sa pleine force de serrage.
- Si la crémaillère refuse de s'engager dans le filetage de la tige, ou si la force de serrage semble moindre qu'à l'ordinaire, tourner la tête du valet de manière à modifier l'alignement des dents et du filetage.

