



Tiges de 6 po, la paire

Installation

Desserrer les molettes de blocage du guide et retirer celui-ci. Desserrer les tiges du guide à l'aide d'une clé de 1/4 po, les dévisser et les enlever. Installer les longues tiges et serrer avec la clé. Replacer le guide, puis resserrer les molettes.