

Appui pour moulure couronnée

(03K18.05)

Le mode d'emploi suivant est fourni par le fabricant.

MODE D'EMPLOI POUR INSTALLER SOI-MÊME DES MOULURES COURONNÉES

1. Mesurez le mur où sera installée la moulure couronnée
 2. Coupez la moulure à la longueur désirée.
 3. Installez l'appui. Pour des moulures jusqu'à 12 pieds, utilisez 2 appuis. Pour une moulure de 12 pieds et plus, utilisez 3 appuis.
 - a) Placez les appuis de façon à ce que le poids de la moulure soit réparti également. À titre d'exemple, si vous en utilisez deux, placez chaque appui au tiers de la distance de l'extrémité de la moulure.
 - b) À 1 po du plafond, enfoncez un clou à tête large de 1 1/4 po. Laissez-le dépasser d'environ 1/4 po pour y accrocher l'appui.
 - c) Accrochez l'appui sur le clou.
 4. Déposez la moulure dans le support.
 5. Desserrez l'écrou et remontez le support afin que la moulure vienne s'appuyer contre le plafond. Pour ce faire, tenez l'écrou et poussez la ferrure vers le haut.
 6. Assurez-vous que la moulure soit bien positionnée avant de l'installer.
 7. Clouez la moulure couronnée avec des clous de finition ou une cloueuse.
 8. Lorsque vous serez à deux pieds de l'appui, desserrez l'écrou et retirez l'appui. Le clou demeurera en place, caché derrière la moulure.
-