



Utilisez la largeur, la hauteur et le poids de la porte pour savoir quel vérin convient.

| <b>Vérins à ouverture vers le bas</b> |                            |  |   |   |
|---------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| <b>Largeur de la porte</b>            | <b>Hauteur de la porte</b> | 225 à 300 mm<br>(8 7/8 po à 11 13/16 po) | 301 à 400 mm<br>(11 7/8 po à 15 3/4 po) | 401 à 500 mm<br>(15 3/4 po à 19 11/16 po) |
| 1200 mm<br>(47 1/4 po)<br>maximum     | <b>Poids</b>               | < 3,5 kg<br>(< 7,7 lb)                   | < 4,9 kg<br>(< 10,8 lb)                 | < 6,3 kg<br>(< 13,9 lb)                   |
|                                       | <b>Vérins</b>              | 2 x 164 mm<br>(6 7/16 po)                | 2 x 244 mm<br>(9 5/8 po)                | 2 x 355 mm<br>(14 po)                     |