

---

(04J10.20+)

Un montage inapproprié de la mèche et du bédane peut entraîner une surchauffe importante qui pourrait les endommager. Heureusement, le montage approprié est assez simple.

1. Débrancher l'outil sur lequel seront installés la mèche et le bédane.
2. Insérer la queue du bédane dans le porte-bédane, avec l'ouverture pour l'évacuation des copeaux orientée à gauche ou à droite.
3. Placer la queue du bédane de façon qu'il y ait un jeu d'environ 1/16 po entre la base du porte-bédane et l'épaulement du bédane – on utilise fréquemment une pièce de 25 cents à cette fin. Fixer le bédane en place à l'aide de la vis de serrage qui se trouve à l'avant du porte-bédane.
4. Insérer la queue de la mèche dans le bédane jusqu'à ce qu'elle vienne s'appuyer fermement contre le bas du bédane. Ensuite, serrer la mèche dans le mandrin de la perceuse à colonne.
5. Desserrer la vis de serrage à l'avant du porte-bédane pour libérer le bédane.
6. Pousser le bédane vers le haut pour éliminer le jeu de 1/16 po créé à l'étape 3, puis resserrer la vis de serrage.

Cette installation permet de créer le jeu nécessaire entre le bédane et la mèche pour assurer un bon fonctionnement de l'ensemble.

### Réalignement du porte-bédane

Si la mèche et le bédane produisent un grincement important en cours d'utilisation, le porte-bédane devra sans doute subir un réalignement complet. Voici la marche à suivre :

1. Desserrer le mandrin de la perceuse à colonne et retirer la mèche.
2. Desserrer la vis de serrage située à l'avant du porte-bédane, et retirer le bédane.
3. Desserrer légèrement la poignée de serrage sur le porte-bédane, suffisamment pour que celui-ci puisse pivoter vers la gauche ou vers la droite. **Ne pas** enlever le porte-bédane.
4. Insérer la partie la plus étroite de la tige d'alignement par le bas du porte-bédane jusque dans le mandrin. La tige d'alignement est fournie avec les accessoires de mortaisage Delta. Le porte-bédane devra sans doute être réaligné légèrement afin de permettre à la tige d'alignement de se rendre jusqu'au fond du mandrin.
5. Serrer le mandrin pour immobiliser la tige d'alignement.
6. Serrer la vis de serrage à l'avant du porte-bédane pour fixer la tige d'alignement au porte-bédane.
7. Serrer la poignée de serrage dans la partie supérieure du porte-bédane pour le fixer sur le fourreau – la colonne creuse où coulisse l'arbre qui soutient le mandrin.
8. Desserrer le mandrin ainsi que la vis de serrage qui se trouve à l'avant du porte-bédane et retirer la tige d'alignement.
9. Réinstaller le bédane et la mèche en suivant les étapes décrites plus haut.

Consulter le mode d'emploi accompagnant vos accessoires de mortaisage pour plus de renseignements sur l'installation complète, le réglage et l'utilisation de votre porte-bédane.

Rév. D

---