

## Assemblage

1. Insérer le tenon d'un des bras dans une des mortaises de la plaque, comme le montre le schéma, en prenant soin d'orienter la plaque pour que les trous chambrés se trouvent au dos.
2. Insérer l'écrou transversal dans le trou du bras tout en alignant son trou taraudé avec le trou de la plaque.
3. Insérer le boulon à tête hexagonale et la rondelle. Serrer le tout avec une douille de 7/16 po.

Procéder de la même façon pour l'autre bras.

## Fixation

1. Centrer la plaque sur un montant à la hauteur désirée, puis marquer l'emplacement des trous de fixation.
2. Percer des avant-trous de  $5/32$  po  $\times$  2 po de profondeur.
3. Fixer chaque tire-fond avec une clé ou une douille de 7/16 po en utilisant une rondelle comme sur le schéma. Serrer les deux tire-fonds.

