



Fixer le manchon de 1 po

Là où le manchon en laiton de 1 po sera vissé, réduisez le diamètre de la canne de 1 po à 15/16 po. Voir l'illustration. Notez que le manchon est autofileté et qu'il suffit de le visser à l'extrémité de la canne. Vissez le pommeau de la canne sur la partie supérieure du manchon.

Raccords optionnels

Si vous fabriquez une canne démontable, vous devrez utiliser des raccords de 3/4 po ou 1 po. Les deux extrémités des raccords sont autofiletées. Percez un trou de 7/16 po à l'extrémité de la partie supérieure de la canne – pour la section plus large du raccord – et un trou de 5/16 po à l'extrémité de la section inférieure. Voir la figure.

Adhésif

Nous vous recommandons d'utiliser de la colle époxyde pour coller les raccords en laiton sur le bois, car elle est forte et résiste bien à l'eau.

 **Lee Valley** TOOLS LTD.

www.leevalley.com

1090 Morrison Drive	814 Proctor Avenue
Ottawa ON K2H 1C2	Ogdensburg NY 13669-2205
Canada	United States
1 800 267-8761	1 800 267-8735