

## Gomme-laque en flocons

---

*Remarque : La gomme-laque est un produit naturel. Pour cette raison, la couleur des flocons peut varier considérablement. Cependant, une fois les flocons dissous dans un liquide, la couleur obtenue devrait se situer dans une fourchette de teintes acceptable.*

### Informations générales au sujet de la dissolution de la gomme-laque

La gomme-laque est un excellent produit de finition. Cela dit, vous devez posséder une certaine expérience pour en apprécier pleinement les qualités. La consistance de la gomme-laque liquide est déterminée par son dosage. Un dosage de 3 lb signifie qu'il faut dissoudre 3 lb (1,36 kg) de gomme-laque en flocons ou en graines par gal US (3,8 L) d'alcool utilisé comme solvant. Si vous n'avez jamais travaillé avec de la gomme-laque auparavant, il est recommandé de commencer par un mélange plus liquide, de préférence un dosage d'environ 1 lb. Ainsi, le rapport de dissolution de la gomme-laque dans l'alcool est d'environ 1:8. Par conséquent, 1 oz (28 g) de gomme-laque, sera dissoute dans 8 oz liq. (236 ml) d'alcool dénaturé. Il est possible d'utiliser des mélanges plus consistants, mais il est préférable d'appliquer de nombreuses couches minces plutôt que quelques couches épaisses. Plus le mélange est consistant, plus la gomme-laque séchera rapidement. Utiliser un mélange plus liquide laissera plus de temps pour appliquer la gomme-laque avant qu'elle ne devienne collante, un avantage si vous êtes inexpérimenté.

Une fois que les flocons sont entièrement dissous, tamisez le liquide dans une étamine à mailles fines avant de l'utiliser afin d'en retirer les impuretés. La gomme-laque provient des sécrétions de l'insecte de la laque, il arrive donc assez fréquemment que des morceaux de carcasses d'insectes soient emprisonnés dans les flocons de gomme-laque.

### Utilisation

Avant d'employer la gomme-laque à l'état liquide, il faut l'agiter ou la remuer vigoureusement et la laisser reposer pendant quelques heures. Appliquez la gomme-laque en pratiquant de longues passes qui suivent le sens du fil du bois. Pour ce faire, utilisez un pinceau à pointe biseautée de bonne qualité. Trempez environ les trois quarts des soies dans la gomme-laque, puis essuyez délicatement l'excédent sur le bord du contenant. Évitez d'employer un contenant en métal, car la gomme-laque réagira avec ce matériau et deviendra plus foncée. En procédant de cette manière, le pinceau sera assez chargé de gomme-laque pour pratiquer des passes d'un bout à l'autre de la pièce, sans y incorporer d'air. Entre les applications, laissez sécher en profondeur et poncez chaque couche. Si la gommelaque est sèche, le ponçage produira une fine poudre à la surface de la pièce. Par contre, si elle est encore humide, la surface sera quelque peu collante et le papier à poncer s'encrassera. Après le ponçage, essuyez soigneusement la pièce avec un tampon gras, puis appliquez une nouvelle couche de gomme-laque. Selon la température et l'humidité, le temps de séchage d'une couche varie de deux à quatre heures. Certains artisans préfèrent appliquer une couche de gomme-laque sur le bois brut avant d'effectuer le ponçage. Le produit fait durcir les fibres du bois, ce qui permet de poncer plus facilement toute portion rugueuse.

Une fois que vous avez recouvert la pièce du nombre approprié de couches de gomme-laque, polissez la surface avec une laine d'acier n° 0000 ou une pierre ponce 3F lubrifiée avec de l'huile de paraffine. Polissez toujours en suivant le fil du bois. Si vous le souhaitez, appliquez une couche de cire en pâte 24 heures après le polissage final.

### Conseils de sécurité et de rangement

Tenir hors de la portée des enfants. Porter un masque antipoussière pour poncer la surface entre chaque couche. Entreposer la gomme-laque dans un endroit frais et sec.