



## Kerzenhalter und Anhänger aus gegossenem Beton

Diese Kerzenhalter und Anhänger sind aus Concrete Craft, gegossen in Pappmaché-Formen, hergestellt. Hier haben wir Pappmaché-Schachteln und Deckel benutzt.

Inspiration: 14180



**1**

Gießform: Bestreichen Sie die Innenseite der Form und des Deckels mit einem wetterfesten Lack, um zu verhindern, dass sich die Pappmaché-Form bei Berührung mit dem nassen Beton auflöst. Trocknen lassen.



**2**

Vor dem Gießen bestreichen Sie die Pappform mit Speiseöl, damit die Betonform später leichter herausgelöst werden kann.



**3**

Betonmischung: 6 Teile Betonpulver auf 1 Teil Wasser. Gut mischen und für ca. 2 min. ruhen lassen.



**4**

Füllen Sie die Betonmischung in die Form und lassen Sie sie wiederum ca. 5 min. ruhen.



**5**

Drücken Sie den Metallhalter für die Stabkerze oder das Teelicht in den Beton und lassen Sie alles für 24 Stunden trocknen.



**6**

Lösen Sie die Betonform aus der Pappmaché-Form, diese geht dabei normalerweise kaputt. Entfernen Sie alle Ölreste mit Wasser und Spüli von der Betonform.



**7**

Anhänger gießen: Bereiten Sie die Form für die Anhänger vor (den Deckel) und bohren Sie ein Loch zum Aufhängen hinein. Wir haben einen Korken aus Silk Clay gemacht, der in das Loch hineingedrückt wird (wie dargestellt) und ihn trocknen lassen. Bestreichen Sie nun die Form mit Speiseöl, wie schon in Punkt 2 beschrieben.



**8**

Giessen Sie die Betonmischung in die Gießform.



**9**

Wenn Sie möchten, können Sie Glas-Deko-Steinchen auf die noch nasse Betonmischung geben. Lassen Sie alles für 24 Stunden trocknen und lösen Sie dann den Guss aus der Form.



**10**

Drücken Sie den Silk Clay Korken heraus und befestigen Sie eine Schnur zum Aufhängen.

