


Lampe-tempête Dietz n° 80

Il faudra de temps à autre raccourcir la mèche de votre lampe-tempête. Avec des ciseaux, tranchez le bout carbonisé en ligne droite, puis coupez les coins de la mèche.



Videz complètement le réservoir avant de ranger la lampe pendant une période prolongée. Vous éviterez ainsi le risque d'incendie ainsi que la dégradation du combustible par l'évaporation de ses composants les plus légers.