

Élimine les dépôts de résine cuite sur les lames de scie.

Nettoyant tout usage pour la graisse et la saleté incrustées.

Mode d'emploi : Rapport de dilution

Non dilué, le nettoyant ne doit pas être appliqué sur des surfaces peintes ou sur de l'aluminium. Pour éliminer la résine cuite, la graisse et la saleté incrustées sur une lame, appliquez le produit non dilué, laissez agir pendant une minute ou deux, puis essuyez le tranchant. Rincez à grande eau.

Pour nettoyer une accumulation importante de saleté ou de graisse, mélangez 10 mesures d'eau pour 1 mesure de nettoyant.

Pour le nettoyage courant de surfaces finies, mélangez 100 mesures d'eau pour 1 mesure de nettoyant.

Mesures de sécurité : Portez des gants en néoprène, un tablier en plastique et des lunettes de protection antiéclaboussures ou une visière intégrale.