

Couteau à lame de céramique Slice™

(27K06.80)

Le mode d'emploi suivant est fourni par le fabricant.

MODE D'EMPLOI Tenez le couteau entre le pouce et l'index et faites-le glisser sur le papier. Assurez-vous que le couteau reste appuyé sur le papier tout au long du découpage. Le couteau ne fonctionne pas s'il forme un angle avec le plan de travail. Si vous découpez sur une table ou toute autre surface plane, placez une protection sur celle-ci pour prévenir les rayures.

