


MESA DE TV
M31071MT-WN-0
Revisión:01/11/03/2021



Maderkit
Muebles que innovan tu hogar







+57 311 340 2222
maderkit.com.co
/Maderkit S.A
/Maderkit S.A


018000 - 180 - 425

SERVICIO AL CLIENTE LINEA GRATUITA A NIVEL NACIONAL

*Los accesorios mencionados en el instructivo de armado podrían variar sin previo aviso.


ACCESORIOS

DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	TARUGO 8*30	12	20030001
	PERNO CONECTOR MINIFIX 15MM	3	0002715
	TORNILLO 6X2 AVE PHI AUTOPERFORANTE	9	0000152
	TAPA TORNILLO ADHESIVA	9	WE 012557
	DESLIZADOR DE PATA 15 MM	3	WE 0004646
	TORNILLO 6*1 1/8 AVE PHI AUTOPERFORANTE	3	0004642




La información y características de accesorios que aparecen en este MANUAL DE INSTRUCCIONES pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad y podrán variar de acuerdo con la versión comercializada. MADERKIT S.A., se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. Esta información está basada en la última actualización entregada por el fabricante, y las características definitivas del mueble serán las que conozca y acepte el comprador. Vigencia hasta una nueva actualización de la fábrica. Las piezas y/o accesorios que deban reponerse por efectos de garantía se harán por la versión equivalente disponible en el momento del elemento a reponer.




PASO 1




PASO 2



Gire el Mueble



0000152



0004642

PASO 3

