



# SERIE FORZA

SKU: 48016SM, 48018SM Y 48810SM

## FLEXIBLE TRENZADO DE ACERO INOXIDABLE USO: AGUA / LAVAMANOS Y COCINA

### INSTALACION Y USO

#### INSTALACIÓN

1. Cierre el abasto de agua en la llave angular.
2. Desenrosque y retire el flexible anterior.
3. Limpie las roscas de la llave angular y del grifo. Aplique cinta de teflón en ambas roscas para un mejor sellado. Con la mano, enrosque y apriete la tuerca del nuevo flexible a la rosca de la llave angular. De igual manera enrosque y apriete el otro extremo del flexible a la rosca del grifo. Con pinzas, apriete 1/2 vuelta adicional a cada tuerca del flexible. **NO APRIETE DE MÁS.**
4. **NO LIMPIE O EXPONGA ESTE PRODUCTO A PRODUCTOS QUIMICOS DE LIMPIEZA PARA HOGAR.** La exposición de este producto a dichos químicos puede dañar el flexible y causar fuga e inundación.
5. Una vez que ambos extremos del flexible estén conectados, abra lentamente el abasto de agua desde la llave angular.
6. Revise con cuidado que no existan fugas en los puntos de conexión en la llave angular ni en la rosca del grifo. Si se detecta alguna fuga, apriete la tuerca solo lo necesario para lograr una conexión libre de fugas. **NO APRIETE DE MÁS.**

#### PRECAUCIÓN

- Apretar a mano
- No reutilice el flexible después de haber sido instalado
- Almacene este flexible en lugares cerrados y no lo exponga a ambientes salinos
- Sólo para uso con agua en lugares expuestos y adentro de una residencia
- Reponga este flexible por uno nuevo cada 5 años.
- No somos responsables por daños causados por mal uso o instalación