


POKYNY



5+



FORD MUSTANG GTD



HVIN: 164HWR (), 164HWT ()

⚠ POZOR:

Plochy se mohou ohřát a způsobit v případě namočení elektroniky popálení. Nepřibližujte se svými vlasy k pohyblivým částem, mohly by se do nich zamotat.

Během používání tohoto vozidla je doporučen dozor dospělé osoby.

Uchovejte tyto pokyny pro budoucí použití, protože obsahují důležité informace.


DŮLEŽITÉ: Před použitím si pečlivě prostudujte tento návod.

Hračku lze připojit pouze k zařízení třídy ochrany II označenému symbolem .

1: OBSAH




2: FUNKCE



3: PŘÍPRAVA

A. VKLÁDÁNÍ BATERIÍ DO DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

- Odšroubujte kryt prostoru pro baterie pomocí křížového šroubováku (není součástí balení).
- Do prostoru pro baterie vložte 2 1,5V alkalické baterie typu AAA (LR03) (nejsou součástí balení) v označeném směru podle polarit (+/-). Použitím alkalických baterií dosáhnete delší životnosti.
- Kryt prostoru pro baterie znovu nasadte a utáhněte šroubek.
- Pokud se kontrolka LED na dálkovém ovládní nezsvítí nebo pokud vozidlo po dobití nereaguje správně, vyměňte baterie v dálkovém ovládní.




B. DOBÍJENÍ VOZIDLA

Autíčko je napájeno nevyměnitelnou lithium-iontovou (Li-ion) baterií a před prvním použitím je třeba jej plně nabít.

- Autíčko vypněte posunutím vypínače do polohy VYPNUTO (0/⚡).
- Připojte jeden konec nabíjecího kabelu k nabíjecímu portu autíčka a druhý konec zapojte do 5V/1A USB napájecího adaptéru (není součástí balení).
- Nabíjení začne po připojení kabelu. Červená kontrolka LED na autíčku bude během nabíjení svítit.
- Když je autíčko plně nabito, kontrolka LED začne svítit zeleně a chvíli zůstane rozsvícená. Po dokončení nabíjení odpojte nabíjecí kabel. Plné nabití většinou trvá přibližně 30 minut. Doba nabíjení se může lišit.
- Pokud autíčko začne reagovat pomalu, nabijte ho.

POZNÁMKA: Během nabíjení autíčka musí být vypínač v poloze VYPNUTO (0/⚡).



C. SPÁROVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE S VOZIDLEM

- Posuňte vypínač na vozidle do polohy ON (Zapnuto) (I).
- Po zapnutí autíčka posuňte joystick na dálkovém ovladači dopředu a dozadu.
- Párování je dokončeno, když červená kontrolka LED na dálkovém ovládní přestane blikat a pouze svítí.


POZNÁMKA: Pokud autíčko po spárování na dálkové ovládní nereaguje, zkuste ho vypnout a zase zapnout a pokuste se znovu o spárování, nebo vyměňte baterie v dálkovém ovladači, pokud jsou vybité.

TIP: Pokud zůstane nečinné zhruba 5 minut, autíčko přejde do režimu spánku, aby se prodloužila životnost baterie. Chcete-li si znovu začít hrát, vypněte a zapněte autíčko a znovu ho spárujte s dálkovým ovladačem.



D. SEŘÍZENÍ KOL

- Před hrou zkontrolujte seřízení kol tak, že s vozidlem popojedete dopředu a zkontrolujete, jestli jede rovně.
- Pokud vozidlo samo zatáčí vlevo nebo vpravo, několikrát stiskněte tlačítko seřízení na opačné straně, dokud vozidlo nepojede rovně.



4: ŘÍZENÍ

KONTROLY

- ☐ Je vozidlo plně nabité?
- ☐ Jsou v dálkovém ovladači nové baterie?
- ☐ Je dálkový ovladač spárován s vozidlem?

OVLÁDACÍ PRVKY



ZKOUŠKA DOVEDNOSTÍ!

Nezapomeňte, že při couvání jsou směry zatáčení na dálkovém ovladači obrácené!

EXTRA ZRYCHLENÍ

Po stisku tlačítka extra zrychlení vozidlo zrychlí.




ZÁVODIT MŮŽETE NA DRÁZE I MIMO NI!



POZNÁMKA: Provozní dosah dálkového ovladače je až 25 m.

DALŠÍ ZPŮSOBY HRANÍ

LZE KOMBINOVAT S



Další porce zábavy vám přinesou závody na různých dráhách a sadách Hot Wheels!

POZNÁMKA: Neprojíždějte vystřelovači a urychlovači, aby nedošlo k poškození vozidla.

Dráhy a sady nejsou součástí balení. Hra se prodává samostatně dle aktuální nabídky.



Ford Motor Company Trademarks and Trade Dress used under license to Mattel, Inc.

HOTWHEELS.COM

