

© Sky group 2023.

Tutti i marchi Sky e i diritti di proprietà intellettuale in essi contenuti, sono di proprietà di Sky International AG e sono utilizzati su licenza.

The Wi-Fi CERTIFIED logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance. The Wi-Fi Protected Setup Identifier Mark logo is a mark of the Wi-Fi Alliance. Wi-Fi and Wi-Fi Alliance are registered trade marks of the Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED and Wi-Fi Protected Setup are trade marks of the Wi-Fi Alliance.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation. Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Opere riservate inedite. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.

I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Questo prodotto è concesso in licenza secondo la licenza del portafoglio brevetti AVC per uso personale e non

commerciale di un consumatore per (i) decodificare il video in conformità con lo standard AVC ("video AVC") e/o (ii) decodificare video AVC che è stato codificato da un consumatore per attività personali e non commerciali e/o che è stato ottenuto da un fornitore di video con licenza di fornitura video AVC. Nessuna licenza è concessa o deve essere sottintesa per qualsiasi altro uso. Altre informazioni possono essere ottenute da MPEG LA, LLC consultare mpegla.com.

Questo prodotto utilizza una tecnologia di protezione da copia tutelata da brevetto U.S. e altri diritti di proprietà intellettuale di Rovi Corporation. Sono proibiti la decodifica e il disassemblaggio.

Coperto da una o più rivendicazioni dei brevetti elencati all'indirizzo www.hevcadvance.com

Questo prodotto contiene software gratuito/open source. Per ulteriori informazioni, andare su sky.com/opensourceoftware o visualizzare la sezione "Esonero di responsabilità sul software" in "Impostazioni > Informazioni e gestione del sistema > Informazioni sul sistema > Dichiarazione di non responsabilità sul software". menu nella Guida TV su schermo.

EU Importer: Sky Italia Srl, Via Monte Penice 7, 20138 Milano, Italia

Smaltimento del dispositivo

Ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49

Questo dispositivo è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riutilizzati o riciclati.

Non smaltire il dispositivo e i suoi accessori insieme agli altri rifiuti domestici. Il simbolo del cassonetto barrato indica che il dispositivo alla fine della propria vita utile deve essere raccolto e smaltito separatamente dagli altri rifiuti domestici.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio del dispositivo dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composto il dispositivo.

Se hai acquistato il dispositivo e ne sei divenuto proprietario, dovrai smaltirlo presso l'apposito punto di raccolta.

Per maggiori informazioni visita il sito sky.it/assistenza

Dichiarazione Di Conformità UE

Fabbricante
Sky CP Limited, Grant Way, TW7 5QD United Kingdom

Oggetto della dichiarazione

Nome: Sky Glass
Modello: LT043-02-IT-zzz-G01;
LT055-02-IT-zzz-G01;
LT065-02-IT-zzz-G01;
LT043A-02-IT-zzz-G01;
LT055A-02-IT-zzz-G01;
LT065A-02-IT-zzz-G01
("zzz" può essere una qualsiasi combinazione di 3 lettere)
Tipo: Televisione
Include: LT043-02-IT-zzz TV;
LT055-02-IT-zzz TV;
LT065-02-IT-zzz TV;
LT043A-02-IT-zzz TV;
LT055A-02-IT-zzz TV;
LT065A-02-IT-zzz TV;
LT0xx-FCA-zzz fascia;
LT0xxA-STN-B-IT-zzz supporto;
EA131 Cavo di alimentazione;
EA155 adattatore USB-C - USB 2.0;
Istruzioni e informazioni sulla sicurezza (dove xxx può essere 43, 55 o 65)

Rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante, l'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

RED 2014/53/EU

- 3.1(a) EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
Apparecchiature audio/video, per la tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni – Parte 1: Requisiti di sicurezza
- 3.1(a) EN IEC 62368-3:2020
Apparecchiature audio/video per la tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni Parte 3: Aspetti di sicurezza per l'alimentazione in c.c. per mezzo di cavi o porte di comunicazione
- 3.1(a) EN 62311:2008
Valutazione degli apparecchi elettronici ed elettrici in relazione ai limiti di base per l'esposizione umana ai campi elettromagnetici (0 Hz - 300 GHz)
- 3.1(b) EN 55032:2015+A11:2020
Compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature multimediali – Prescrizioni di Emissione
- 3.1(b) EN 55035:2017+A11:2020
Compatibilità elettromagnetica per apparecchiature multimediali – Requisiti di immunità



3.1(b) EN 301 489-1 V2.2.3
Compatibilità elettromagnetica e problematiche di spettro radio (ERM); Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; parte 1: Requisiti tecnici comuni. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.1(b) della Direttiva 2014/53/EU

3.1(b) EN 301 489-17 V3.2.4
Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparati radio; Parte 17: Condizioni specifiche per sistemi di trasmissione a banda larga. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.1(b) della Direttiva 2014/53/EU

3.2 EN 300 328 V2.2.2
Sistemi di trasmissione a banda larga; Apparecchi di trasmissione dati che operano nella banda ISM a 2,4 GHz e che utilizzano tecniche di modulazione a banda larga; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

3.2 BOZZA - EN 301 893 V2.2.0
5 GHz WAS/RLAN; Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio

3.2 EN 303 340 V1.1.2
Ricevitore televisivo digitale per segnali TV terrestri; Norma armonizzata che copre requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU

Ecodesign 2009/125/EC

REGOLAMENTO (UE) 2019/2021 DELLA COMMISSIONE del 1° ottobre 2019 che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione, e come modificato dal Regolamento (UE) 2021/341 della Commissione del 23 febbraio 2021

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2013 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione

EN 50564:2011
Apparecchi elettrici per uso domestico – Misura del consumo di energia in stato di attesa

EN 50643:2018+A1:2020
Apparecchiature elettriche ed elettroniche per la casa e l'ufficio - Misura del consumo energetico di apparecchiature specifiche (edge) con rete disconnessa (networked standby)

EN 62087-3:2016
Apparecchiature audio e video - Rilevamento del consumo elettrico Parte 3: Tipologie di apparati televisivi

RoHS 2011/65/EU

7(b) EN IEC 63000:2018
Documentazione tecnica per la valutazione dei prodotti elettrici ed elettronici in relazione alla restrizione delle sostanze pericolose (IEC 63000:2016)

L'organismo notificato Element Materials Technology Portland Evergreen, 0981 ha eseguito un esame UE del tipo contro l'articolo 3.2 della 2014/53/UE e ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo:
ENW22RED0032 V3

Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto, leggere queste informazioni prima di installare o utilizzare:

43" Sky Glass TV
LT043-02-IT-zzz
LT043A-02-IT-zzz

55" Sky Glass TV
LT055-02-IT-zzz
LT055A-02-IT-zzz

65" Sky Glass TV
LT065-02-IT-zzz
LT065A-02-IT-zzz

Il tuo TV è stato prodotto per soddisfare gli standard di sicurezza europei. Qualsiasi dispositivo elettrico, se utilizzato o installato impropriamente, può causare incendi, scosse elettriche o lesioni personali, pertanto è importante leggere completamente questo opuscolo, in particolare le avvertenze e le precauzioni.

Conservare con cura il presente documento per una possibile consultazione in futuro.

sky



Informazioni importanti relative al prodotto ed alla sua sicurezza

Questo prodotto è destinato all'uso esclusivo in Italia

-  Questo simbolo indica che è importante leggere attentamente le istruzioni del prodotto prima del suo utilizzo
-  Questo simbolo indica un'AVVERTENZA, un'ATTENZIONE o un AVVISO per l'installazione e l'utilizzo sicuro del prodotto
-  Questo simbolo indica che esistono restrizioni nella messa in servizio dell'apparecchiatura radio

 **AVVERTENZA:** per evitare rischi di soffocamento non lasciare alla portata dei bambini parti di piccola dimensione come residui d'imballo, attrezzi utilizzati per aprire la confezione o eventuali elementi removibili.

 **PERICOLO PER LA STABILITÀ - Un televisore può cadere, causando gravi lesioni personali o la morte. Molte lesioni, in particolare ai bambini, possono essere evitate adottando semplici precauzioni come:**

Utilizzare sempre mobili o supporti o metodi di montaggio consigliati da Sky

Utilizzare sempre mobili che possano sostenere in sicurezza il televisore

Assicurarsi sempre che il televisore non sporga dal bordo del mobile di supporto

Educare sempre i bambini sui pericoli di arrampicarsi sui mobili per raggiungere il televisore o i suoi comandi

Instradare sempre i cavi collegati al televisore in modo che non sia possibile inciamparvi e non possano essere tirati o afferrati

Mai collocare il televisore in un luogo instabile

Non appoggiare mai il televisore su mobili alti (ad esempio armadi o librerie) senza ancorare sia il mobile che il televisore ad un supporto idoneo


Non appoggiare mai il televisore su tessuti o altri materiali che potrebbero trovarsi tra il televisore e i mobili di supporto

Non posizionare mai oggetti che potrebbero indurre i bambini ad arrampicarsi, come giocattoli e telecomandi, sopra il televisore o i mobili su cui è posizionato il televisore

Se il televisore esistente deve essere conservato e ricollocato, devono essere applicate le stesse considerazioni di cui sopra. Prestare attenzione durante l'installazione, lo spostamento del televisore o il collegamento/smontaggio del supporto. Per spostare la TV sono necessarie due persone.

Non toccare lo schermo con oggetti appuntiti e prestare attenzione quando si sposta il televisore per non danneggiare lo schermo.

Posizionare il televisore solo su una superficie piana e resistente adeguata che possa sostenere in modo sicuro le dimensioni e il peso del televisore. Assicurati che la tua TV sia posizionata al centro della superficie.



Se utilizzate la staffa di montaggio Sky, Sky consiglia vivamente l'uso di cinghie di sicurezza di terze parti per fissare la TV quando bambini, animali domestici o altri potrebbero spingere o tirare la TV. Segui le istruzioni fornite con le cinghie di sicurezza scelte. Sarà necessario accedere ai fori di fissaggio nella parte superiore del supporto rimuovendo i 2 cappucci sulla parte interna.

Quando si posiziona il televisore, la parte superiore dello schermo deve trovarsi a meno di due metri dal pavimento.

Se non si utilizza la staffa di montaggio Sky, utilizzare solo una staffa conforme VESA (montaggio a parete) specificata per supportare il peso del televisore e seguire le istruzioni del produttore.

È necessario utilizzare un installatore professionista per montare a parete la TV utilizzando le istruzioni/modello di montaggio a parete Sky.

Per consentire di maneggiare con sicurezza il televisore, assicurarsi che vi sia spazio sufficiente per spostarsi davanti e ai lati del luogo di montaggio previsto e che l'area sia libera da ostacoli. (In genere, lasciare 1 m su ciascun lato del modello e 1,5 m davanti al luogo di montaggio.)

Controlla che i fissaggi corrispondano al tipo di parete su cui stai montando. Consulta le istruzioni per il montaggio a parete di Sky incluse.

Se il televisore non è fissato completamente, potrebbe cadere causando lesioni personali o addirittura la morte, danni al televisore e a qualsiasi cosa nelle vicinanze.

Il televisore deve essere installato vicino a una presa di corrente a muro, che dovrebbe essere facilmente accessibile. Se la presa di rete è nascosta dietro il pannello TV, la presa deve essere incassata nella parete e deve essere installato un interruttore di isolamento dell'alimentazione separato. L'interruttore di isolamento deve essere facilmente accessibile. Questo lavoro deve essere eseguito da un elettricista qualificato.

La tua TV è stata progettata per essere montata e/o installata solo da un installatore professionista e, nella misura massima consentita dalla legge, Sky esclude ogni responsabilità per eventuali lesioni e/o danni causati da installazione o montaggio errati e/o non professionali.

 **AVVERTENZA:** ogni apparato elettrico, se usato o installato impropriamente, può causare incendi o scosse elettriche con conseguenti lesioni gravi o morte. Per evitare questi rischi, leggere con attenzione le seguenti istruzioni di sicurezza:

Usare esclusivamente i cavi forniti con il TV.

Maneggiare il televisore con cura per evitare danni.

Non rimuovere mai il coperchio del televisore. Non ci sono parti riparabili dall'utente all'interno e ci sono parti ad alta tensione nella TV.

Non tentare di riparare il televisore. Rivolgiti a Sky o a un riparatore professionista registrato.

Il televisore deve essere installato vicino a una presa di corrente a muro, che dovrebbe essere facilmente accessibile.

Non ascoltare la TV ad alto volume per lunghi periodi.

Non collegare il televisore alla rete elettrica prima di aver collegato correttamente tutti gli altri cavi.

Scollegare la TV dall'alimentazione di rete prima di scollegare e ricollegare qualsiasi altra apparecchiatura alla TV.

Assicurarsi che tutte le connessioni siano state effettuate appropriatamente.

Non inserire nulla in fori, fessure o altre aperture nell'involucro del tuo TV.

Per assicurare un corretto afflusso d'aria alla tua TV lascia uno spazio di almeno 10 cm attorno alla TV.

Per garantire un flusso d'aria adeguato, non coprire il televisore con oggetti come ad esempio giornali, tovaglie, tende o simili.

Non posizionare il televisore vicino a fonti di calore, come stufe o luce solare diretta. La temperatura ambiente non deve superare i 45°C.

Non posizionare il televisore in un armadio chiuso o vicino ad altri dispositivi elettronici, ad es. lettore DVD.

Lasciare che il televisore raggiunga la temperatura ambiente prima di ricollegarlo alla rete elettrica se è necessario spostarlo in un altro luogo.

Non utilizzare o conservare il televisore in luoghi caldi, freddi, umidi o polverosi. Il televisore è destinato all'uso in climi temperati.

Non mettere nulla sopra o vicino al televisore che potrebbe gocciolare o rovesciarsi al suo interno. Non appoggiare mai oggetti pieni di liquidi, come vasi, sopra o vicino al televisore.

Scollegare sempre il televisore dalla presa di corrente prima di pulirlo. Utilizzare un panno umido e privo di pelucchi per lo schermo, l'altoparlante e il telaio in alluminio. Inumidire con poche gocce d'acqua, quindi rimuovere delicatamente la polvere dalle parti con movimenti circolari. Non usare mai solventi.

Non posizionare mai sorgenti di fiamme libere, come candele accese, sopra o adiacenti al televisore.

 **AVVISO:** Evita di mettere la TV sopra o vicino a mobili in legno naturale, oggetti d'antiquariato o qualsiasi altra superficie delicata che potrebbe essere facilmente danneggiata dal calore.

 **AVVISO:** per evitare un possibile degrado nelle prestazioni, non posizionare un apparato mobile (telefono o tablet) sopra o nelle immediate vicinanze del tuo tv.

 **AVVISO:** In rari casi, la TV potrebbe smettere di funzionare. In caso di comportamenti imprevisti, riavviare la TV spegnendo la presa di corrente per dieci secondi, e successivamente riaccenderla. Se hai bisogno di ulteriore supporto, vai su sky.it/assistenza.

 **ATTENZIONE:** il prodotto è dotato di tecnologia radio Wi-Fi integrata che ha delle restrizioni di utilizzo. In particolare osservare la seguente indicazione:

Il prodotto deve essere installato a una distanza minima di 10 cm da ogni utente.

 Questa TV ha delle restrizioni di utilizzo nei seguenti paesi EU e EFTA: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI). La TV è adatta solo per l'utilizzo in luoghi chiusi.

Frequenze Radio Wi-Fi usate dal prodotto:

Bande di frequenza	Potenza massima di emissione
da 2400,0MHz a 2483,5MHz	20dBm
da 5170,0MHz a 5330,0MHz	23dBm
da 5490,0MHz a 5710,0MHz	23dBm
da 5735,0MHz to 5835,0 MHz	23dBm

Altitudine operativa massima: 3000 m

Per scollegare il televisore dalla rete elettrica, farlo tramite la presa a muro. In caso di dubbi su qualsiasi cosa relativa all'alimentazione di rete, consultare un elettricista competente.