

Masque Personnalisé en tissu réutilisable – lavable

Masque "barrière" en polycoton composé de trois couches (dont une intermédiaire en tissu non tissé) et d'une barrette nasale en métal souple pour plus de confort. Modèle conçu avec des plis en accordéon pour s'adapter aux différentes morphologies. Élastiques ajustables derrière les oreilles grâce à des embouts en silicone à placer sur la lanière des élastiques pour un meilleur maintien (fournis dans un sachet individuel). Masque disponible en deux tailles. Fabriqué main en Europe. Masque disponible en deux tailles, Standard (85 x 180 mm plié ; 170 mm de long ouvert) et Small (70 x 160 mm plié ; 150 mm de long ouvert).

COUCHE EXTÉRIEURE : 100% polyester 240 gr. Une première barrière de protection, résistante à l'humidité en raison de sa densité de fil élevée ainsi que facile à laver et à sécher.

COUCHE INTERMÉDIAIRE : Viscose non tissé spunlace 44 gsm. Une deuxième barrière filtrante, qui assure une absorption élevée de l'humidité ainsi qu'une séparation intermédiaire pour un meilleur confort.

COUCHE INTÉRIEURE EN CONTACT AVEC LA PEAU : Fil coton polyester 144 gsm Une troisième barrière de protection supplémentaire qui offre une meilleure respirabilité grâce à sa composition. Le nombre élevé de fils et le type de tissu la rendent confortable et non irritante pour votre peau.

Important : Nos masques ne sont pas des dispositifs médicaux ni des équipements de protection individuelle (EPI). L'usage d'un masque barrière n'exonère aucunement l'utilisateur de l'application systématique des gestes barrières, qui sont essentiels, ainsi que des règles de distanciation sociale visant à lutter contre les infections virales. Ce masque n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants, les enfants ou ceux présentant des risques d'allergie à l'encre. Les élastiques contiennent du LATEX. Photobox ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, que ce masque empêche l'infection ou la transmission de virus ou de maladies.

Port du masque et entretien

- Avant de mettre ou d'enlever le masque, se laver les mains avec de l'eau et du savon ou avec une solution hydroalcoolique.
- Pour le mettre, tenir le masque par les lanières élastiques et l'ajuster de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton.
- Ne pas toucher le masque lorsque vous le portez ; le retirer en saisissant par l'arrière les élastiques sans toucher la partie avant du masque barrière.
- Dès que le masque s'humidifie sur votre visage, le changer pour un masque propre et sec.
- Laver le masque en machine avec des couleurs similaires à 60°C minimum ; séchage à l'air recommandé ou en sèche-linge à basse température.
- Embouts en silicone fournis pour ajuster les élastiques derrière les oreilles (voir notre site Internet pour plus d'explications).
- À utiliser uniquement sous la supervision d'un adulte.
- Nettoyage à sec déconseillé.
- CECI N'EST PAS UN JOUET. Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans.
- Ne pas utiliser d'adoucissant.
- 90% d'efficacité pour filtrer les particules de 3 (+/- 0,5) µm.
- Nettoyez le masque après chaque utilisation.
- Aux premiers signes de détérioration, n'utilisez plus ce produit.

TENIR LOIN DU FEU - CONTIENT DES PETITES PIÈCES



Se laver les mains



Mettre le masque



Placer les élastiques derrière les oreilles



Ne pas toucher le masque



Le changer dès qu'il devient humide sur votre visage

Instructions de lavage

- Laver le masque en machine avec des couleurs similaires à 60°C pendant 30 minutes minimum ; séchage à l'air recommandé ou en sèche-linge à basse température.
- Laver avec une lessive classique.
- Utiliser un filet à linge pour laver votre masque peut éviter d'endommager les embouts en silicone à placer sur les élastiques du masque.
- Séchage à l'air recommandé ou en sèche-linge à basse température.
- Votre masque peut être repassé à température moyenne.
- S'assurer que le masque soit bien sec avant de le porter.

Comment ajuster les embouts en silicone sur les élastiques

- Insérer l'attache fournie sur la boucle formée par l'élastique.
- Passer les deux extrémités dans l'embout en silicone.
- Faites glisser l'embout en silicone sur l'attache puis sur la boucle formée par l'élastique.
- Retirer l'attache.
- Répéter l'opération pour le second élastique.
- Utiliser les embouts pour ajuster la taille des élastiques afin que le masque emboîte bien votre visage.

PHOTOBX

© Photobox 2020, société enregistrée à l'adresse PhotoBox SAS / Z.A.C des Perriers / 37-39, rue De Beauce / 78500 Sartrouville. Veuillez noter qu'il s'agit de l'adresse de notre siège social et qu'elle ne doit pas être utilisée pour les retours ou demandes à notre Service Client.