



SLIM PROFILE COB LED HEADLAMP

MHLMA

⚠ WARNING ⚠

Study, understand and follow all instructions provided with this product. Read these instructions carefully before installing, operating, servicing, or repairing this tool. Keep these instructions in a safe, accessible place.

⚠ WARNING ⚠

Caution: To help prevent personal injury

- Do not dispose of in fire.
- Do not disassemble.
- Charge only with specified charger.

NOTE: CHARGE HEADLAMP FOR 8 HOURS BEFORE INITIAL USE.

CHARGING INSTRUCTIONS:

1. Remove the rubber cover from battery box and fully insert micro USB plug into micro USB jack.
2. Plug the regular USB end into the wall adapter then into the 110-120VAC outlet. The LED will illuminate RED.
3. LED indicator will turn GREEN when fully charged.

OPERATION:

1. Depress and release power switch to turn headlamp on. Pressing again within 5 seconds will toggle through each mode. If the headlamp remains in any mode for longer than 5 seconds, the next press of the power button will turn the headlamp off. There are 2 fixed light levels: High and Medium. The dimming feature can be used to get to the lowest light setting for the longest run time.
2. Depress and hold power switch to engage dimming mode. The light will cycle through highest and lowest settings with double flashes as indicator of the highest and lowest

settings. Release switch at desired light output.

3. In any mode, quickly depress and release power switch twice to engage the motion sensing power switch.
4. When the motion sensing power switch is active, the power switch will be illuminated and the headlamp can be switched off and on by waving your hand in front of the motion sensor. The motion sensor is located directly below the power switch.
5. To turn off the motion sensing power switch, depress and release the power switch once.
6. To activate the RED Safety LED, depress the white button on the battery housing. Press once for solid RED LED, press again for blinking RED LED. Press a third time to turn off.



Made in China
to Matco Specifications
PATENT PENDING

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

This product is backed by a One Year Limited Warranty. This warranty covers manufacturer defects and workmanship. The warranty excludes misuse or abuse and normal wear and tear.



WARNING:
Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warnings.ca.gov

DO NOT DISCARD - GIVE TO USER



LINTERNA PARA CABEZA LED COB DE PERFIL DELGADO

MHLMA

⚠ ADVERTENCIA ⚠

Estudie, comprenda y siga todas las instrucciones proporcionadas con este producto. Lea estas instrucciones con atención antes de instalar, operar, efectuar el mantenimiento o reparar esta herramienta. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro y accesible.

⚠ ADVERTENCIA ⚠

Precaución: Para ayudar a evitar lesiones físicas

- No arrojar al fuego.
- No desarmar.
- Cargar solo con el cargador especificado.

NOTA: CARGAR LA LINTERNA DE CABEZA DURANTE 8 HORAS ANTES DEL PRIMER USO.

INSTRUCCIONES DE CARGA:

1. Retire la tapa de goma de la caja de la batería e inserte el conector micro USB por completo en la toma micro USB.
2. Conecte el extremo USB normal al adaptador de pared y luego a la toma de 110-120VAC. La luz led brillará de color ROJO.
3. El indicador LED se tornará VERDE cuando se haya cargado por completo.

OPERACIÓN:

1. Presione y suelte el interruptor de encendido para encender la linterna de cabeza. Al presionarlo nuevamente dentro de los 5 segundos se alternará entre los distintos modos. Si la linterna de cabeza permanece en algún modo por más de 5 segundos, la siguiente vez que se presione el botón de encendido hará que la linterna de cabeza se apague. Hay 2 niveles de luz fijos: alto y medio. La función de atenuación puede utilizarse para lograr la configuración de luz más baja por el mayor tiempo de ejecución.
2. Presione y mantenga presionado el interruptor de encendido para activar el modo de atenuación. La luz pasará de forma cíclica por las configuraciones más altas y más bajas con parpadeos dobles que indican las configuraciones más altas y más bajas. Suelte el interruptor en la intensidad de

luz deseada.

3. En cualquier modo, presione y suelte rápidamente el interruptor de encendido dos veces para activar el interruptor de encendido con sensor de movimiento.
4. Cuando el interruptor de encendido con sensor de movimiento esté activo, el interruptor de encendido se iluminará y la linterna de cabeza podrá apagarse y encenderse agitando la mano delante del sensor de movimiento. El sensor de movimiento se encuentra directamente debajo del interruptor de encendido.
5. Para apagar el interruptor de encendido con sensor de movimiento, presione y suelte el interruptor de encendido una vez.
6. Para activar la luz LED de seguridad ROJA, presione el botón blanco de la carcasa de batería. Presione una vez para una luz LED ROJA sólida, presione nuevamente para una luz LED ROJA parpadeante. Presione una tercera vez para apagar.



Fabricada en China
conforme a las e
specificaciones de Matco
PATENTE PENDIENTE

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Este producto está cubierto por una garantía limitada de un año. Esta garantía cubre defectos de fabricación y mano de obra. La garantía excluye el uso inadecuado o abusivo y el desgaste normal por uso.



ADVERTENCIA:
Cáncer y daño reproductivo.
www.P65Warnings.ca.gov

NO DESECHAR. ENTREGAR AL USUARIO



PROJECTEUR SLIM DE PROFIL COB LED

MHLMA

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

Étudier, comprendre et suivre toutes les instructions fournies avec ce produit. Lire ces instructions attentivement avant d'installer, d'utiliser, d'entretenir ou de réparer cet outil. Conserver ces instructions dans un endroit sûr et accessible.

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

Mise en garde : pour aider à prévenir les blessures

- Ne pas jeter au feu.
- Ne pas désassembler.
- Charger uniquement avec le chargeur spécifié.

REMARQUE : RECHARGER LA LAMPE FRONTALE PENDANT 8 HEURES AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

INSTRUCTIONS DE RECHARGE :

1. Retirer le couvercle en caoutchouc du boîtier de la batterie et insérer complètement la fiche micro USB dans la prise micro USB.
2. Brancher la fiche USB régulière dans l'adaptateur mural puis dans la prise 110-120 VCA. Le voyant DEL s'illuminera en ROUGE.
3. Le voyant DEL passera au VERT une fois la lampe complètement rechargée.

FONCTIONNEMENT :

1. Appuyer sur le commutateur d'alimentation et relâcher pour allumer la lampe frontale. Appuyer de nouveau en moins de 5 secondes pour basculer entre les modes. Lorsque la lampe frontale est laissée dans un mode quelconque pendant plus de 5 secondes, appuyer de nouveau sur le bouton d'alimentation pour éteindre la lampe. Deux niveaux d'intensité lumineuse sont pré-réglés : haute intensité et intensité moyenne. La fonction de gradation peut être utilisée pour obtenir le réglage de la lumière le plus bas pour le plus long laps de temps.
2. Appuyer sur le commutateur d'alimentation et maintenir la pression pour activer le mode de gradation. La lampe passera en revue tous les réglages d'intensité : un double clignotement

indique le réglage d'intensité maximale et minimale. Relâcher le commutateur une fois l'intensité lumineuse souhaitée atteinte.

3. Dans n'importe quel mode, appuyer et relâcher rapidement le commutateur d'alimentation à deux reprises pour activer le commutateur de détection de mouvement.
4. Lorsque le commutateur de détection de mouvement est activé, le commutateur d'alimentation s'allume : il est alors possible d'allumer ou d'éteindre la lampe frontale en agitant la main devant le capteur de mouvement. Le capteur de mouvement est situé directement sous le commutateur d'alimentation.
5. Pour désactiver le commutateur de détection de mouvement, appuyer une seule fois sur le bouton d'alimentation et le relâcher.
6. Pour activer le voyant DEL de sécurité de couleur ROUGE, appuyer sur le bouton blanc situé sur le boîtier de la batterie. Appuyer une seule fois pour que le voyant DEL ROUGE reste allumé; appuyer de nouveau pour que le voyant DEL ROUGE clignote. Appuyer une troisième fois pour désactiver ce mode.



Fabriqué en Chine
selon les spécifications Matco
Brevet en instance

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Ce produit bénéficie d'une garantie limitée d'un an. Cette garantie couvre les défauts liés au matériau et à la fabrication. La garantie exclut le mauvais usage et l'usage abusif ainsi que l'usure normale.



AVERTISSEMENT :
Cancer et dommages à l'appareil.
www.P65Warnings.ca.gov

NE PAS JETER - REMETTRE À L'UTILISATEUR