123

287

DT150

MATCO TOOLS

MANÓMETRO DIGITAL PARA
LLANTAS CON MANGUERA

DIGITAL TIRE PRESSURE GAUGE WITH HOSE

www.matcotools.com

DT150

MATCO TOOLS

MANÓMETRO DIGITAL PARA LLANTAS CON MANGUERA
DIGITAL TIRE PRESSURE GAUGE WITH HOSE

SPECIFICATIONS:

Range:	**0-150psi**
Accuracy:	**±1% full scale at 80°F**
Resolution:	**0.5psi (0.05 bar)**
Operating Temp.:	**15°F - 110°F**
Battery:	**CR2032 Lithium**

ESPECIFICACIONES:

Range:	**0-150psi**
Precision:	**Escala real de ±1% a 80°F**
Resolucion:	**0.5psi (0.05 barras)**
Temperatura de la operacion:	**15°F - 110°F**
Bateria:	**Litio CR2032**

OPERATING INSTRUCTIONS:

1. Remove cap on tire valve.
2. Press and release the "ON" button. The figure 0.0 (0.00) will be displayed.
3. Place the chuck of the gauge onto the tire valve, pressing firmly to ensure a good seal.
4. Hold in place for approx. one second, remove and record reading. (Display will hold reading for 15 seconds, then automatically switch off to conserve battery.)
5. To clear reading, depress and release the "ON" button. Display resets to 0.0 (0.00).
6. Repeat steps 1 to 5 for remaining tires.

BATTERY REPLACEMENT:

1. Remove the anti-shock cover.
2. Remove the body set screw with a small Phillips® type screwdriver and separate the body carefully.
3. Remove old battery and insert new battery, making sure the [+] and [-] polarity is correct. Either CR2032 Lithium or equivalent can be used.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN:

1. Extraiga la tapa en la válvula de la llanta.
2. Oprima y libere el botón de "ON". Se desplegará el número 0.0 (0.00).
3. Coloque el mandril del calibrador en la válvula de la llanta, aplicando una presión firme para asegurar un sello firme.
4. Sosténgalo en lugar por un segundo aproximado, extraiga y grabe la lectura. (El despliegue sostendrá la lectura durante 15 segundos, luego se apagará automáticamente para conservar la batería.)
5. Para borrar la lectura, oprima y libere el botón de "ON". El despliegue se reajustará a 0.0 (0.00).
6. Repita los pasos 1 al 5 para las llantas restantes.

REPPOSICIÓN DE LA BATERÍA:

1. Extraiga la tapa anti-golpes.
2. Extraiga el tornillo de presión con un destornillador pequeño tipo Phillips® y separe el cuerpo cuidadosamente.
3. Extraiga la batería vieja e inserte una batería nueva, asegurándose que la polaridad [+] y [-] sea la correcta. Se podrá usar litio CR2032 o su equivalente.

WARNING: This product can expose you to chemicals including phthalate which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA: Este producto le podrá exponer a ciertos químicos, para incluir el ftalato, conocidos en el Estado de California por ocasionar cáncer y defectos congénitos u otros daños a la reproducción. Para mayores informes, visite: www.P65Warnings.ca.gov.

MISE EN GARDE: Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques y compris le phthalate, reconnus par l'État de la Californie comme causant le cancer et des anomalies congénitales ou d'autres effets nuisibles sur la reproduction. Pour de plus amples informations, aller à www.P65Warnings.ca.gov

Matco Tools
Stow, Ohio 44224
www.matcotools.com

6 13364 19303 7

Made in Taiwan to Matco Specifications
1810319-01