



MDWIFISCOPE

BOROSCOPIO WIFI CON MANGO DE PISTOLA PISTOL GRIP WIFI BOREScope



Read and understand this entire manual before attempting to use this product.



Wi-Fi Network: **BOREScope_*******

Password: **12345678**

www.matcotools.com

WARNINGS

Read and understand all warnings and instructions listed herein, as well as on any product and packaging.

Failure to follow the instructions and warnings can result in possible electrical shock, fire, explosion, and capable of leading to serious damage or even death to users and bystanders.

The camera and cable are waterproof rated at IP67. The handle is not. DO NOT submerge the handle in water.

NEVER disassemble or open any component of this product.

ALWAYS ensure the lens is securely tightened before submerging into fluid.

ALWAYS inspect the camera and cable for damage before attempting to submerge in fluid.

DO NOT over-extend the phone clamp.

This in no way make the phone waterproof or water-resistant.

DO NOT leave the device unattended while charging.

DO NOT use around or near flammable fluid, materials or gases.

DO NOT exposed to either extreme heat or cold.

DO NOT charge at below 32°F or above 90°F.

ALWAYS store in a cool, dry place.

DO NOT allow the unit to freeze.

If you notice swelling of the handle or evidence of leakage, DO NOT use.

DO NOT attempt to use with any accessories other than those supplied with the product.

ALWAYS dispose of batteries and electronic device properly and according to local laws.

Being an electrical device, the battery contain within can cause a burn. KEEP AWAY from combustible materials.

Never smoke while using this product.

Failure to abide by these and any other instructions or warnings will be cause to nullify this products warranty.

Page 1

FEATURES



1. Camera control
2. Lighting switch
3. Pivoting and expandable phone holder (phone not included)
4. 5.5 mm O.D., 2 megapixel, hi-res camera with 6 LEDs
5. Waterproof, IP67 rated camera and cable
6. 36" semi-rigid, flexible cable
7. Internal rechargeable lithium battery
8. Attachments: Mirror, magnet, and hook

COMPONENTS

Borescope and phone cradle Type A to micro B USB cable
Camera and cable assembly Power adapter
User manual

SPECIFICATIONS

Video Resolution: 1280x960, 640x480
Camera Resolution: 2MP
Water Resistance: IP67
Average Battery Life: 2-3 hours
Operating Frequency: 2.4GHZ

Page 2

OPERATION

1. App Download

Begin by scanning the QR code or going to either the Google Play Store or Apple App Store and download the app, "Matco Scope 2," determined by your device's operating system.

2. Connecting Phone and Device

A. Turn on the borescope by pressing the power button, on the front of the unit, beneath where the cable and handle connect.

B. On your phone, choose the **(wifi signal from borescope)**, enter borescope wifi password, and connect the two devices.

Wi-Fi Network: BORESCOPE_*****

Password : 12345678

NOTE: It is recommended to use this device without setting up a new password to avoid issues.

NOTE: WiFi Borescope will not connect to Bluetooth

3. Taking Pictures and Video

Once you have connected the borescope with your device, you can capture, images, video, and store them on your device.

Pictures - Press the camera button on the handle or on tap the icon on the screen.

Video - Tap the video icon to start the video and tap it again to stop video recording.

Gallery - This is where you can review images and video captured with the borescope.


Settings - Access features such as resolution, mirror effect, delete data, and reboot.

4. Lighting Control


Press the lighting switch once to turn on the LED lights. Press again to shut them off. These can be used independently as inspection light when not taking pictures or video.

Page 3

SETTINGS



DISPLAY (IN-USE)



Page 4

WARRANTY

1-Year Limited Warranty Coverage

Warranty for the MDWIFISCOPE is extended only to the original purchaser and provides them coverage for defects in materials and workmanship for one year from the date of purchase. Save proof of purchase, such as a dated receipt, to establish the start of the warranty period. Without purchase documentation, we will defer to the manufacturing date code.

Warranty is invalidated if any of the following occurs, but not limited to this list:

- Failure to follow instructions in the user manual
- Accidental or unreasonable use or misuse
- Mishandling
- Extended storage without recharging
- Repairs by unauthorized person or modification
- Normal wear or accident

This warranty is in lieu of all other express warranties. Horizon Tool, Inc. will not be liable for consequential or incidental damages. Some states do not allow limitations on warranties. In such case, the above limitation may not apply.

WARRANTY REPLACEMENT

For repair or replacement, contact customer service at 1-800-537-1077.

DO NOT SHIP UNTIL YOU RECEIVE AN RMA (Return Merchandise Authorization) number from customer service at Horizon Tool, Inc.

Service Address:

Horizon Tool, Inc.
7918 Industrial Village Road
Greensboro, NC 27409

Tel: 1-800-537-1077

Fax: 1-800-537-1717

Email: info@horizontool.com

NOTE: Whenever returning a product to this address, it must be packaged securely to avoid shipping damage. Horizon Tool, Inc. will not be responsible for any shipping or handling damage. Also, all postage or transportation must be prepaid.

Page 5



MDWIFISCOPE

BOROSCOPIO WIFI CON MANGO DE PISTOLA PISTOL GRIP WIFI BOREScope



Lea detenidamente este manual completo antes de utilizar el producto.



Red Wi-Fi: **BOREScope_*******

Contraseña: **12345678**

www.matcotools.com

ADVERTENCIAS

Lea detenidamente todas las advertencias e instrucciones de esta documentación y las de cualquier producto y envase.

No seguir las instrucciones y advertencias puede provocar descargas eléctricas, incendios, explosiones o daños graves e incluso la muerte del usuario y de observadores que se encuentren cerca.

La cámara y el cable cumplen la certificación de resistencia al agua IP67. El mango no cumple dicha certificación. NO sumerja el mango en agua.

NO desmonte ni exponga los componentes del producto.

Asegúrese SIEMPRE de que la lente está correctamente fijada antes de sumergir el producto.

Inspeccione SIEMPRE si la cámara y el cable presentan daños antes de sumergir el producto.

NO extienda en exceso el soporte del teléfono.

Esta pieza no hace que el teléfono sea impermeable ni resistente al agua.

NO deje el dispositivo desasistido mientras se está cargando.

NO lo utilice ni lo manipule cerca de líquidos, materiales o gases inflamables.

NO lo exponga a temperaturas extremadamente frías ni calientes.

NO lo cargue con una temperatura inferior a 0 °C ni por encima de 32 °C (32 - 90 °F).

Guárdelo SIEMPRE en un lugar fresco y seco.

NO lo someta a temperaturas bajo cero.

Si detecta algún indicio de hinchazón o de fugas en el producto, NO lo utilice.

NO lo utilice con accesorios que no sean los suministrados con el producto.

Deseche SIEMPRE las baterías y los dispositivos electrónicos de forma adecuada y siguiendo todas las normativas locales.

Al tratarse de un dispositivo eléctrico, la batería que contiene puede causar quemaduras. MANTÉNGALA ALEJADA de materiales combustibles.

No fume mientras utiliza el producto.

El incumplimiento de estas y de otras instrucciones o advertencias invalidará la garantía del producto.

Página 1

CARACTERÍSTICAS



1. Control de la cámara
2. Interruptor de iluminación
3. Soporte del teléfono pivotante y ampliable (teléfono no incluido)
4. Cámara de alta resolución (2 megapíxeles) de 5,5 mm de diámetro con 6 luces LED
5. Cámara y cable resistentes al agua (IP67)
6. Cable flexible y semirrígido de 91 cm (36")
7. Batería interna recargable de litio
8. Los archivos adjuntos: Espejo, imán y gancho

COMPONENTES

Boroscopio y soporte del teléfono Cable USB de tipo A a micro B
Cámara y cable Adaptador de corriente
Manual de usuario

ESPECIFICACIONES

Resolución de vídeo: 1280x960, 640x480
Resolución de la cámara: 2 MP
Resistencia al agua: IP67
Duración media de la batería: 2-3 horas
Frecuencia de funcionamiento: 2,4 GHZ

Página 2

FUNCIONAMIENTO

1. Descarga de la aplicación

Comience por escanear el código QR o por ir a Google Play Store o a Apple App Store y descargue la aplicación "Matco Scope 2", según el sistema operativo de su dispositivo.

2. Conexión del teléfono y del dispositivo

A. Encienda el boroscopio presionando el botón de encendido en la parte frontal de la unidad, por debajo del cable y la conexión del mango. En el teléfono, seleccione la señal WiFi del boroscopio y conecte los dos dispositivos.

B. En su teléfono, elija la (**señal wifi de borescope**), introduzca la contraseña wifi de borescope y conecte los dos dispositivos.

Red Wi-Fi: BORESCOPE_*****

Contraseña: 12345678

NOTA: Es recomendable que utilice este dispositivo sin establecer una contraseña para evitar problemas.

NOTA: El boroscopio WiFi no se conecta al Bluetooth

3. Obtención de fotografías y vídeo

Una vez haya conectado el boroscopio con el dispositivo, puede capturar imágenes y secuencias de vídeo y guardarlas en su dispositivo.

Imágene - pulse el botón de la cámara del mango o el icono de la pantalla.

Video - pulse el icono de vídeo para comenzar a grabar y vuelva a pulsarlo para detener la grabación.

Galería - aquí puede ver las imágenes y las secuencias de vídeo capturadas con el boroscopio.


Ajustes - acceda a funciones tales como la resolución, el efecto espejo, eliminar datos y reiniciar el dispositivo.

4. Control de iluminación

Pulse el interruptor de iluminación una vez para encender las luces LED. Vuelva a pulsarlo para apagarlas. Se pueden utilizar de manera independiente como un luz de inspección cuando no se está usando el dispositivo para capturar imágenes o secuencias de vídeo.

Página 3

AJUSTES



PANTALLA (EN-USO)



Página 4

GARANTÍA

Garantía limitada de 1 año de cobertura

La garantía del MDWIFISCOPE solo es extensible al comprador original y proporciona cobertura para defectos de materiales y fabricación de un año desde la fecha de la compra. Guarde la prueba de compra como un recibo en el que se indique la fecha de compra para establecer el periodo de garantía. Sin la documentación de la compra se utilizará el código de la fecha de fabricación.

La garantía quedará invalidada si se produce alguna de las circunstancias siguientes, entre otras:

- No seguir las instrucciones de este manual del usuario
- Uso indebido accidental o irrazonable
- Manejo inadecuado
- Almacenamiento prolongado sin recarga
- Reparaciones o modificaciones realizadas por personas no autorizadas
- Desgaste normal o accidente

Esta garantía reemplaza a todas las demás garantías expresas. Horizon Tool, Inc. no será responsable de daños consecuentes ni incidentales.

Algunos estados no permiten las garantías con limitaciones. En ese caso, la limitación anterior podría no aplicarse.

SUSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA

Para reparaciones o sustituciones, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente llamando al 1-800-537-1077. NO REALICE EL ENVÍO HASTA QUE RECIBA UNA RMA (autorización de devolución de mercancía) del servicio de atención al cliente de HorizonTool, Inc.

Dirección de servicio técnico:

Horizon Tool, Inc.
7918 Industrial Village Road
Greensboro, NC 27409

Tel: 1-800-537-1077

Fax: 1-800-537-1717

Dirección de servicio técnico:: info@horizontool.com

NOTA: Cuando envíe un producto a esta dirección, deberá embalarlo de forma segura para evitar que se dañe durante el transporte. HorizonTool, Inc. no será responsable de ningún daño causado por el envío o la manipulación. Además, los envíos y transportes deberán pagarse previamente.

Página 5



MDWIFISCOPE

BOROSCOPIO WIFI CON MANGO DE PISTOLA PISTOL GRIP WIFI BOREScope



Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ce produit.



Réseau Wi-Fi : **BOREScope_*******
Mot de passe : **12345678**

www.matcotools.com

AVERTISSEMENTS

Lisez et comprenez tous les avertissements et instructions indiqués dans le présent document ainsi que sur tous les produits et emballages.

Le non-respect des instructions et des avertissements peut entraîner un risque d'électrocution, d'incendie, d'explosion et peut entraîner des blessures graves, voire la mort, pour les utilisateurs et les personnes se trouvant à proximité.

La caméra et le câble sont étanches conformément à l'indice IP67. La poignée ne l'est pas. NE plongez PAS la poignée dans l'eau.

Ne démontez et n'ouvrez JAMAIS aucun composant de ce produit.

Assurez-vous TOUJOURS que la lentille est bien serrée avant de la tremper dans un liquide.

Vérifiez TOUJOURS que la caméra et le câble ne sont pas endommagés avant d'essayer de les plonger dans un liquide.

NE prolongez PAS trop la pince pour téléphone.

Ce produit ne rend en aucun cas le téléphone étanche ou résistant à l'eau.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant la recharge.

Ne l'utilisez pas à proximité de liquides, de matériaux ou de gaz inflammables.

Ne l'exposez pas à une chaleur ou à un froid extrême.

Ne le chargez pas à une température inférieure à 32 °F ou supérieure à 90 °F. Conservez-le TOUJOURS dans un endroit frais et sec.

NE laissez PAS l'appareil geler.

Si vous remarquez un gonflement de la poignée ou des signes de fuite, n'utilisez PAS le produit.

N'essayez PAS de l'utiliser avec d'autres accessoires que ceux fournis avec le produit.

Veillez à TOUJOURS mettre les piles et les appareils électroniques au rebut de manière appropriée et conformément aux lois locales en vigueur.

Puisqu'il s'agit d'un appareil électrique, la batterie qu'il renferme peut provoquer une brûlure. TENIR À L'ÉCART des matériaux combustibles.

Ne fumez jamais lorsque vous utilisez ce produit.

Le non-respect de ces instructions et de tout autre avertissement annulera la garantie de ce produit.

Page 1

CARACTÉRISTIQUES



1. Commande de la caméra
2. Interrupteur d'éclairage
3. Support de téléphone pivotant et extensible (téléphone non inclus)
4. Appareil photo haute résolution de 5,5 mm de diamètre extérieur, 2 mégapixels, avec 6 DEL
5. Caméra et câble étanches, conformes à l'indice IP67
6. Câble flexible semi-rigide de 91,4 cm (36 po)
7. Batterie interne rechargeable au lithium
8. Pièces jointes : Miroir, aimant et crochet

COMPOSANTS

Endoscope et socle pour téléphone Câble USB de type A vers micro B
Ensemble de caméra et de câble Adaptateur secteur
Manuel d'utilisation

SPÉCIFICATIONS

Résolution vidéo : 1280x960, 640x480
Résolution de l'appareil photo : 2 MP
Résistance à l'eau : IP67
Autonomie moyenne de la batterie : 2 à 3 heures
Fréquence de fonctionnement : 2,4 GHZ

Page 2

FONCTIONNEMENT

1. Téléchargement de l'application

Commencez par scanner le code QR ou allez sur le Google Play Store ou le Apple App Store et téléchargez l'application "Matco Scope 2", déterminée par le système d'exploitation de votre appareil.

2. Connexion du téléphone et de l'appareil

A. Mettez l'endoscope sous tension en appuyant sur le bouton d'alimentation situé à l'avant de l'appareil, sous l'endroit où le câble et la poignée se connectent. Sur votre téléphone, choisissez le (signal wifi de l'endoscope) et connectez les deux appareils.

B. Sur votre téléphone, choisissez le (**signal wifi de borescope**), entrez le mot de passe wifi de borescope, et connectez les deux appareils.

Réseau Wi-Fi : BORESCOPE_*****

Mot de passe : 12345678

REMARQUE : il est recommandé d'utiliser cet appareil sans configurer de mot de passe afin d'éviter tout problème.

REMARQUE: L'endoscope WiFi ne se connecte pas à Bluetooth

3. Prise de photos et de vidéos

Une fois que vous avez connecté l'endoscope à votre appareil, vous pouvez prendre des photos et des vidéos et les stocker sur votre appareil.

Pictures - appuyez sur le bouton d'appareil photo sur la poignée ou touchez à l'icône sur l'écran.

Video - appuyez sur l'icône de vidéo pour démarrer la vidéo et appuyez à nouveau dessus pour arrêter l'enregistrement.

Galerie - permet de visualiser des images et des vidéos enregistrées avec l'endoscope.

Paramètres - permet d'accéder à des fonctionnalités telles que la résolution, l'effet miroir, la suppression de données et le redémarrage.

4. Commande d'éclairage

Appuyez une fois sur le commutateur d'éclairage pour allumer l'éclairage à DEL. Appuyez à nouveau dessus pour les éteindre. Cet éclairage peut être utilisé indépendamment comme lumière d'inspection lorsque vous ne prenez pas de photo ou de vidéo.

Page 3

PARAMÈTRES

Saisissez le nom de réseau wifi	X	WiFi Paramètres
Saisissez le mot de passe du réseau wifi		Format de l'image
		Temps record
		Redémarrer

AFFICHAGE (EN SERVICE)

Paramètres ►	+
Switch Vidéo et photo ►	📷
Prise de vidéos et de photos ►	📹
Galerie ►	🖼️

Page 4

GARANTIE

Garantie limitée d'un an

La garantie du MDWIFISCOPE est offerte uniquement à l'acheteur d'origine et couvre les vices de matériaux et de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat. Conservez une preuve d'achat, comme un reçu daté, pour établir le début de la période de garantie. Sans preuve d'achat, nous nous reporterons au code de date de fabrication.

La garantie est nulle si l'une des situations suivantes se produit, mais sans s'y limiter :

- Non-respect des instructions du manuel d'utilisation
- Accident ou utilisation déraisonnable ou abusive
- Mauvaise manipulation
- Stockage prolongé sans recharge
- Réparations effectuées par une personne non autorisée ou modification
- Usure normale ou accident

Cette garantie remplace toutes les autres garanties expresses. Horizon Tool, Inc. ne sera pas responsable des dommages indirects ou accessoires. Certains États n'autorisent pas les limitations de garantie. Dans un tel cas, la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer.

REPLACEMENT AU TITRE DE LA GARANTIE

Pour une réparation ou un remplacement, communiquez avec le service à la clientèle au 1-800-537-1077. N'EXPÉDIEZ PAS LE PRODUIT AVANT D'AVOIR REÇU un numéro d'autorisation de retour de marchandise du service à la clientèle de Horizon Tool, Inc

Adresse du service :

Horizon Tool, Inc.
7918 Industrial Village Road
Greensboro, NC 27409

Tél. : 1-800-537-1077

Télécopieur : 1-800-537-1717

Courriel : info@horizontool.com

REMARQUE : quand vous retournez un produit à cette adresse, il doit être emballé en toute sécurité afin d'éviter tout dommage lors de l'expédition. Horizon Tool, Inc. ne sera pas responsable des dommages dus à l'expédition ou à la manipulation. En outre, tous les frais d'affranchissement ou de transport doivent être prépayés.

Page 5