MWLTL

TWIN LIGHT WORK LIGHT WITH INDUCTION CHARGING PAD

PLEASE READ CAREFULLY & FOLLOW DIRECTIONS BEFORE USE

BEFORE INITIAL USE - CHARGE FULLY BEFORE USE (4-8 HOURS)

CHARGING INSTRUCTIONS:

1. Lift rubber cover on back of the charging dock, insert 5.5mm plug into jack on charging dock, and insert wall adapter into AC power source.
2. To charge both modules: Place bottom light module onto charging dock with recessed charging contacts facing down. Place top light module onto the bottom light module with flashlight facing up.
3. To charge individual modules: Place either light module onto charging dock with recessed charging contacts facing down.
4. Charge indicator light on side of light module will turn RED when charging. Charge indicator light will turn GREEN when fully charged.

Note: Modules should only be attached using magnetic force of built-in magnets.

OPERATING INSTRUCTIONS:

1. Depress and release button to turn light on and toggle through lighting modes.
2. Top light module flashlight button modes: High/Low/Off.
3. Top light module work light button modes: White LED High/White LED Low/Red LED On/Red LED Flasher/Off.
4. Bottom light module top button for White LED: High/Low/Off.
5. Bottom light module bottom button for UV LED: On/Off.
6. Depress button and hold for 3 seconds in any mode to turn off light.
7. Qi inductive charging compatible devices can be placed on induction charging pad to recharge.
8. Insert USB plug into front USB ports to charge/power USB devices.
9. Built-in magnets on base and sides of the hexagonal top and bottom module can be used to mount light modules to magnetic surfaces.
10. Carabineer belt clip can be used by pushing the clip over the narrow body portion of the light module and sliding the clip up until secure.

REPLACEMENT COMPONENTS / ACCESSORIES:

FSMWLTL-1 - Top light module
FSMWLTL-2 - Bottom light module
FSMWLTL-3 - Carabineer belt hook
FSMWLTL-4 - Charging dock with induction charging pad (dock only)
FSMWLTL-5 - AC wall charger adapter (3.5A)

GENERAL GUIDELINES AND WARNINGS:

- **Improper handling of the device may result in fire, personal injury, or property damage.**
- **Never charge device unattended. Do not charge on or near flammable material. Only charge using included wall adapter.**
- **Modules should only be attached using magnetic force of built-in magnets.**
- **If device begins to balloon, swell, or smoke, discontinue using or charging immediately and observe device in a safe place.**
- **Do not short-circuit, crush, incinerate, or disassemble the device.**
- **Do not use if device or charging cable are damaged.**
- **Do not dispose of batteries in trash. Always recycle batteries according to national or local regulations.**
- **The integrated battery should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire, etc.**
- **For optimal battery life, device should be operated and stored between 40°F - 80°F**

WARNING: Cancer and Reproductive Harm. www.P65Warnings.ca.gov

The Twin Light Work Light is backed by a 1 Year Warranty. This warranty covers manufacturer defects and workmanship. The warranty excludes misuse or abuse and normal wear and tear. Exclusion is not allowed in some states and may not apply. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary from state to state.

FCC ID: 2AWIIMWLTL

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Matco Tools | Stow, Ohio 44224
www.matcotools.com
2005069-08

MATCO TOOLS

MWLTL

TWIN LIGHT LUCES DE TRABAJO CON ALMOHADILLA DE CARGA POR INDUCCIÓN

LEA DETENIDAMENTE Y SIGA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

ANTES DEL USO INICIAL: CARGUE TOTALMENTE ANTES DEL USO (4-8 HORAS)

INSTRUCCIONES DE CARGA:

1. Levante la cubierta de goma en la parte posterior de la base de carga, inserte el enchufe de 5.5 mm en el conector de la base de carga e inserte el adaptador de pared en la fuente de alimentación de CA.
2. Para cargar ambos módulos: coloque el módulo de luz inferior en la base de carga con los contactos de carga empotrados hacia abajo. Coloque el módulo de luz superior en el módulo de luz inferior con la linterna hacia arriba.
3. Para cargar módulos individuales: coloque cualquiera de los módulos de luz en la base de carga con los contactos de carga empotrados hacia abajo.
4. La luz indicadora de carga en el costado del módulo de luz se pondrá ROJA cuando se cargue. La luz indicadora de carga se pondrá VERDE cuando esté completamente cargada.

Nota: los módulos solo deben conectarse mediante la fuerza magnética de los imanes incorporados.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Presione y suelte el botón para encender la luz y alternar entre los modos de iluminación.
2. Modos del botón de la linterna del módulo de luz superior: alto/bajo/apagado.
3. Modos de botón de luz de trabajo del módulo de luz superior: LED blanco alto/LED blanco bajo/LED rojo encendido/LED rojo intermitente/apagado.
4. Botón superior del módulo de luz inferior para LED blanco: alto/bajo/apagado..
5. Botón inferior del módulo de luz inferior para LED UV: encendido/apagado.
6. Presione el botón y manténgalo oprimido durante 3 segundos en cualquier modo para apagar la luz.
7. Los dispositivos compatibles con carga inductiva Qi se pueden colocar en la plataforma de carga de inducción para recargar.
8. Inserte el enchufe USB en los puertos USB frontales para cargar/alimentar dispositivos USB.
9. Los imanes incorporados en la base y los lados del módulo superior e inferior hexagonal se pueden usar para montar módulos de luz en superficies magnéticas.
10. El clip para cinturón de alpinismo se puede usar empujando el clip sobre la parte del cuerpo angosto del módulo de luz y deslizando el clip hacia arriba hasta que quede seguro.

REPUESTOS / ACCESORIOS:

FSMWLTL-1 - Módulo de luz superior
FSMWLTL-2 - Módulo de luz inferior
FSMWLTL-3 - Gancho para cinturón de alpinismo
FSMWLTL-4 - Base de carga con almohadilla de carga de inducción (solo base)
FSMWLTL-5 - Adaptador de cargador de pared de CA (3.5A)

PAUTAS Y ADVERTENCIAS GENERALES:

- **La manipulación inadecuada del dispositivo puede dar lugar a incendios, lesiones personales o daños a la propiedad.**
- **Nunca cargue el dispositivo sin supervisión. No cargue sobre o cerca de material inflamable. Solo cargue con el adaptador de pared incluido.**
- **Los módulos solo deben conectarse mediante la fuerza magnética de los imanes integrados.**
- **Si el dispositivo comienza a inflarse, hincharse o humear, suspenda el uso o la carga de inmediato y vigile el dispositivo en un lugar seguro.**
- **No provoque cortocircuitos, aplaste, incinere o desarme el dispositivo.**
- **No utilice si el dispositivo o el cable de carga están dañados.**
- **No tire las pilas a la basura. Recicle siempre las pilas de acuerdo con la normativa nacional o local.**
- **La pila integrada no debe exponerse a calor excesivo, como la luz solar, el fuego, etc.**
- **Para que la duración de la pila sea óptima, el dispositivo debe operarse y almacenarse entre 4 °C y 27 °C**

DIRECTIVES GÉNÉRALES ET MISES EN GARDE :

- **Une mauvaise manipulation de l'appareil peut provoquer un incendie, des blessures ou des dommages matériels.**
- **Ne chargez jamais l'appareil sans surveillance. Ne chargez pas l'appareil sur des matériaux inflammables ni à proximité de tels matériaux. Chargez l'appareil uniquement avec l'adaptateur mural inclus.**
- **Les modules doivent être fixés en utilisant la force magnétique des aimants intégrés seulement.**
- **Si l'appareil commence à enfler, à gonfler ou à fumer, cessez de l'utiliser ou de le charger et placez l'appareil dans un endroit sûr pour l'observer.**
- **Ne court-circuitez pas, n'écrasez pas, n'incinérez pas et ne démontez pas l'appareil.**
- **N'utilisez pas l'appareil si le câble de charge ou l'appareil lui-même est endommagé.**
- **Ne jetez pas les piles à la poubelle. Recyclez toujours les piles conformément aux réglementations nationales ou locales.**
- **La pile intégrée ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu, etc.**
- **Pour une durée de vie optimale de la pile, l'appareil doit être utilisé et rangé entre 4 et 27 °C**

ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo. www.P65Warnings.ca.gov
AVERTISSEMENT : Cancer et dommages à l'appareil reproducteur. www.P65Warnings.ca.gov

La luz de trabajo Twin Light está respaldada por una garantía de 1 año. Esta garantía cubre defectos de fabricación y mano de obra. Esta garantía excluye el mal uso, abuso, uso normal y desgaste. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, por lo que las exclusiones anteriores pueden no aplicar a su caso. Esta Garantía le otorga derechos específicos y el comprador puede tener otros derechos, dependiendo de su lugar de residencia.

FC BC

FCC ID: 2AWIIMWLTL

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado.

Matco Tools I Stow, Ohio 44224
www.matcotools.com

2005069-08