

# Important avis de rappel de sécurité élargi

BSH Home Appliances Corporation, en collaboration avec la CPSC et Santé Canada, a volontairement convenu d'élargir son rappel de 2015 afin de remplacer les cordons d'alimentation de certains lave-vaisselle Bosch<sup>MD</sup> fabriqués entre septembre 2012 et janvier 2015. Le cordon d'alimentation du lave-vaisselle peut surchauffer, pouvant entraîner un risque d'incendie.

Cessez d'utiliser votre lave-vaisselle et communiquez avec les services d'assistance téléphonique de Électroménagers BSH au 888-965-5813.



Numéro de modèle



Numéro de série commençant avec FD

<b>Bosch:</b>	SHE33T*	SHE53T*	SHE65T*	SHE68T*
	SHE7PT*	SHE8PT*	SHP53T*	SHP65T*
	SHP7PT*			SHP7PT*
	SHV53T*	SHV68T*	SHV7PT*	SHV8PT*
	SHX53T*			SHX53T*
	SHX65T*	SHX68T*	SHX7PT*	SHX8PT*
	SGE53U**			SGE53U**
	SGE63E**	SGE68U**	SGV63E**	SGX68U**
	SHE9PT**			SHE9PT**
	SHV9PT**	SHX5ER**	SHX7ER**	SHX9PT**
	SPE5ES**			SPE5ES**
	SPE53U**	SPE68U**	SPV5ES**	SPX5ES**
				SPX68U**

Fourchette des numéros de série:

\*FD9209-FD9403 \*\*FD9401-FD9501

Les modèles touchés ont été fabriqués de septembre 2012 à janvier 2015.

## 888-965-5813

Vous pouvez rejoindre le service d'assistance téléphonique pour réparation de 8 h à 20 h, HNE, du lundi au dimanche. Ayez vos numéros de modèle et de série sous la main. Ou visitez le site Web de Bosch pour savoir si votre modèle de lave-vaisselle est visé et pour vous enregistrer.

[www.bosch-home.ca](http://www.bosch-home.ca)