



DATE: Mar 25, 2016
 SKU NUMBER: DRG55-RF1A
 SKU NAME: SALON CHAIR & WRAP SET
 AGILE NUMBER: 1101074696_Instruction
 LANGUAGE CODE: 3LA (ENGLISH / LAAM SPANISH / CANADIAN FRENCH)
 TYPE OF APPLICATION:
 NOTES:
 SIZE: 9" X 4.5" folded to 4.5" X 4.5"
 MATERIAL: 128gsm BSC
 COLOR: 1C + 1C (Blk)
 COATING: 2/S Waterbase

© 2016 American Girl. All rights reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.
 All American Girl marks are trademarks of American Girl. Marcas registradas utilizadas bajo licencia.
 American Girl ainsi que les marques et designs y afférents appartiennent à American Girl.
MADE IN CHINA. HECHO EN CHINA. FABRIQUÉ EN CHINE.
 Retain this address for future reference: American Girl, 8400 Fairway Place, Middleton, WI 53562, U.S.A.
Importado y distribuido por A.G. México Retail, S. de R.L. de C.V., Miguel de Cervantes Saavedra
 No. 193, Pisos 10 y 11, Col. Granada, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11520, México, D.F.
 Conserver ces informations pour s'y référer en cas de besoin.
 American Girl Canada, 8400 Fairway Place, Middleton, WI 53562, U.S.A.
Manufactured for and imported into the EU by:
 Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland.
americangirl.com/service



DRG55
1101074696



Salon Chair & Wrap Set
Set de silla para salón y envoltorio de cabello
Coffret Chaise de salon de coiffure et sortie de bain

Adult assembly is required.
Requiere montaje por un adulto.
Doit être assemblé par un adulte.

Components

- 1 styling chair
- 1 wrap
- 1 set of flip-flops
- 1 headband

Componentes

- 1 silla para estilizar
- 1 envoltorio para cabello
- 1 par de sandalias
- 1 diadema

Contenu

- 1 chaise de salon de coiffure
- 1 sortie de bain
- 1 paire de gougounes
- 1 bandeau



Securing the chair

Asegurar la silla

Utilisation sécuritaire de la chaise

1. Place the chair on a smooth and flat surface.
1. Pon la silla sobre una superficie lisa y plana.
1. Placer la chaise sur une surface lisse et plane.

2. Flip the lever down.
2. Mueve la palanca hacia abajo.
2. Baisser le levier.



Important Note: Please disengage product after each use to prevent surface damage over time. American Girl is not responsible for property damage that may result from prolonged application.

Nota importante: Después de cada uso, pon el producto en su estado original para evitar daños a la superficie con el transcurso del tiempo. American Girl no se hace responsable de daños a propiedad como resultado de una aplicación prolongada.

Remarque importante : Déclencher le levier du produit après chaque utilisation afin d'éviter tout risque de dommage à la surface. American Girl n'est pas responsable de tout dommage matériel causé par l'utilisation prolongée.



Press lever down to ratchet seat up.
 Presiona hacia abajo la palanca para subir la silla.
 Appuyer sur le levier pour faire monter le siège.

Lift lever up to drop seat to lowest height.
 Sube la palanca para bajar la silla hasta abajo.
 Soulever le levier pour faire descendre le siège au plus bas.