

### Components

- 1 console
- 1 screen insert
- 3 records with sleeves
- 1 pretend jade plant


### Componentes

- 1 consola
- 1 pantallas
- 3 discos con funda
- 1 bonsai de imitación

### Contenu

- 1 console
- 1 applique d'écran
- 3 disques avec pochettes
- 1 bonsai factice

### Assembly / Montaje / Assemblage



Keep these instructions for future reference as they contain important information.  
 Questions or comments? Call 800-845-0005, visit [americangirl.com](http://americangirl.com), or write to American Girl, P.O. Box 620497, Middleton, WI 53562-0497.  
 Guardar estas instrucciones para futura referencia, ya que contienen información de importancia acerca de este producto.  
 Si tienes alguna pregunta o comentario, en los EE.UU., llama al 800-845-0005, visita [americangirl.com](http://americangirl.com)  
 o escríbenos a American Girl, P.O. Box 620497, Middleton, WI 53562-0497 EE.UU. Fuera de los EE.UU., consulta la guía telefónica para un listado de Mattel.  
 Conserver ces instructions pour s'y référer en cas de besoin. Elles contiennent des renseignements importants.  
 Questions ou commentaires? Composer le 800-845-0005, visiter le site [americangirl.com](http://americangirl.com) ou écrire à l'adresse suivante: American Girl, P.O. Box 620497, Middleton, WI 53562-0497.



Copyright © 2015 American Girl. All rights reserved.  
 Printed in China / Impreso en China / Imprimé en Chine

CMC56\_1100462914



## Maryellen's Television Console

Adult assembly is required.  
 Not compatible with 1st generation iPad® or iPad Mini®.

## Consola de televisor de Maryellen™





Requiere montaje por un adulto.  
 No compatible con iPad® de la generación o iPad Mini®.

## Console de téléviseur de Maryellen™

Doit être assemblé par un adulte.  
 Non compatible avec les iPad® de première génération ou iPad Mini®.



### Assembly / Montaje / Assemblage



### TV functions / Funciones de la TV / Fonctions du téléviseur

