humboldt®

SERIE FORZA

SKU: 48583SM Y 48584SM

FLEXIBLE TRENZADO DE ACERO INOXIDABLE USO: AGUA / CALENTADOR DE AGUA

INSTALACIÓN Y USO

INSTALACIÓN

1. Cierre el abasto de agua en la válvula de esfera.

2. Desenrosque y retire los flexibles anteriores.

3. Asegúrese que las roscas del suministro de agua fría y salida de agua caliente estén en buenas condiciones y limpias. Aplique cinta teflón a las roscas de las tuberías. No aplique cinta teflón en la rosca de la válvula de esfera para agua.

4. Con la mano, enrosque y apriete la tuerca del nuevo flexible a la rosca de la válvula de esfera para agua. De igual manera enrosque y apriete la otra tuerca a la entrada de agua fría del calentador de agua. Con herramienta adecuada, apriete 1/2 vuelta adicional a cada tuerca del flexible. NO APRIETE DE MAS. Apretar en exceso puede averiar las conexiones.

5. Con la mano, enrosque y apriete la tuerca del nuevo flexible a la rosca del tubo de salida de agua caliente del calentador de agua. De igual manera enrosque y apriete la otra tuerca a la rosca del tubo de entrada de agua caliente a la casa. Con herramienta adecuada, apriete 1/2 vuelta adicional a cada tuerca del flexible. NO APRIETE DE MAS. Apretar en exceso puede averiar las conexiones.

6. Al terminar de instalar los flexibles, abra el suministro de agua de la casa en la válvula de esfera. Revise que no existan fugas. En caso de fuga siga apretando suavemente con la herramienta adecuada hasta que la fuga desaparezca.

7. NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A AGENTES CORROSIVOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS. La exposición a dichos químicos puede dañar este producto.

PRECAUCIÓN

- **Apretar a mano. Despues apriete solo 1/2 vuelta máximo con llave**
- **No use la tuerca del flexible para apretar los niples del tubo en el calentador de agua**
- **No use con gas**
- **No reutilice el flexible después de haber sido instalado**
- **Almacene este flexible en lugares cerrados y no lo exponga a ambientes salinos**
- **No aplique grasas, lubricantes, u otros quimicos a las tuercas o sellos**
- **Sólo para uso con agua en lugares expuestos**
- **Reponga este flexible por uno nuevo cada 5 años**
- **No somos responsables por daños causados por mal uso o instalación**