BRUKSANVISNING

5+

FORD MUSTANG GTD

HVIN: 164HWR ( ), 164HWT ( )

⚠ FORSIKTIG:
Overflatene kan bli varme og forårsake forbrenninger hvis elektronikken blir våt. Hold håret borte fra bevegelige deler for å unngå at det vikler seg inn.

En voksen bør være med når kjøretøyet brukes.
Ta vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Den inneholder viktig informasjon.
VIKTIG: Les alle instruksjonene før du bruker kjøretøyet.
Leken skal bare kobles til utstyr i klasse II med symbolet ⧈.

1: INNHOLD

2: FUNKSJONER



3: FORBEREDELSER

A. INNSETTING AV BATTERIER I FJERNKONTROLLEN

1. Skru las batteridekselet med en stjerneskrutrekker (følger ikke med).
2. Sett inn 2 alkaliske AAA-batterier på 1,5 V (LR03, følger ikke med) med polariteten (+/–) som vises i batterirommet. Alkaliske batterier varer lenger enn andre batterier.
3. Sett batteridekselet på plass igjen, og stram til skruen.
4. Erstatt batteriene i fjernkontrollen dersom LED-lysene på fjernkontrollen ikke slås på eller hvis bilen ikke responderer godt etter et ladning.

B. LADING AV KJØRETØYET

Bilen er drevet av et permanent montert litiumionbatteri (Li-ion), og må være fulladet før første gangs bruk.

1. Slå av bilen ved å skyve strømbryteren til AV (O/⏻).
2. Koble den ene enden av ladekabelen til kjøretøyets ladeport, og koble den andre enden inn i en 5 V / 1 A USB-lader (følger ikke med).
3. Ladingen begynner når ledningen er koblet til. Et rød LED-lys på bilen lyser mens bilen lades.
4. Når bilen er fulladet, lyser LED-lyset grønt og forblir på en stund. Koble fra ladekabelen når bilen er ladet. Det tar omtrent 30 minutter å fullade bilen. Ladetiden kan variere.
5. Lad opp bilen når den begynner å reagere tregt.

MERK: Strømbryteren på vare i AV-posisjonen (O/⏻) når bilen lades.

TIPS: Batteriet er varmt etter bruk. Vent i minst 10–15 minutter til batteriet er kjølt ned før du lader bilen.

C. PARKOBLE FJERNKONTROLLEN MED BILEN

1. Skyv strømbryteren til PÅ (I) på bilen.
2. Skyv fjernkontrollens styrespak fremover/bakover etter at du har slått bilen på.
3. Paringen er ferdig når LED-lyset på fjernkontrollen bytter fra å blinke rødt til å forbli på.

MERK: Hvis kjøretøyet ikke reagerer på fjernkontrollen etter parkobling, slår du av og på kjøretøyet for å prøve å parkoble igjen. Hvis batteriene i fjernkontrollen er tomme, må de byttes ut.

TIPS: Bilen går i hvilemodus når den ikke blir brukt på omtrent 5 minutter. Dette er for å forlenge batterilevetiden. Hvis du vil fortsette å bruke bilen som normalt, skyver du bilens strømbryter til AV og så tilbake til PÅ, og parkobler bilen og fjernkontrollen.

D. STYREJUSTERING

1. Kontroller bilens styrejustering for du leker, ved å kjøre bilen fremover for å se om den kjører rett.
2. Hvis bilen automatisk kjører mot høyre eller venstre, trykker du et par ganger på justeringsknappen i motsatt retning til bilen kjører i en rett linje.

4: SLIK KJØRER DU

SJEKKLISTE

- ☐ Er bilen fulladet?
- ☐ Har fjernkontrollen nye batterier?
- ☐ Er fjernkontrollen parkoblet med bilen?

KONTROLLER

FERDIGHETSSJEKK!
Husk at kjøreretningene er byttet om på fjernkontrollen når du prøver!

ØK HASTIGHETEN

Trykk på boost-knappen for å øke hastigheten!

KJØR AV OG PÅ BANEN!

MERK: Fjernkontrollens rekkevidde er på opptil 25 meter.

ANDRE MÅTER Å LEKE PÅ

FUNGERER MED

HOT WHEELS TRACK SYSTEM

Kjør av og på ulike Hot Wheels-baner og -sett for å få en ny utfordring!

MERK: Unngå å kjøre gjennom utskjæret og boostere ettersom de kan skade bilen.

Baner og sett følger ikke med. Selges separat så langt lageret rekker.

Ford Motor Company Trademarks and Trade Dress used under license to Mattel, Inc.

HOTWHEELS.COM

©2024 Mattel. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, except as noted.

BHDK_NORWEGIAN