# คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน Amway™ Healthy Home







# ดาวน์โหลดได้เลย















## *ู้* เนื้อหา

# การเริ่มต้นใช้งาน

เริ่มต้นใช้งาน สร้างบัญชีผู้ใช้งาน เข้าสู่ระบบ การเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อไม่สำเร็จ กำหนดอุปกรณ์ ตั้งชื่ออุปกรณ์

## แผงควบคุม

หน้าหลักส่วนต่างๆ เลือกสถานที่

# ดัชนี้คุณภาพอากาศ (AQI)

คุณภาพอากาศภายนอกอาคาร คุณภาพอากาศภายในอาคาร คุณภาพอากาศปัจจุบัน พยากรณ์คุณภาพอากาศ

<mark>อุปกรณ์</mark> เลือกห้อง การควบคุมอุปกรณ์ ศูนย์ช่วยเหลือ

# รายละเอียดของอุปกรณ์

ส่วนต่างๆ ลงทะเบียนอุปกรณ์ ทำความสะอาดแผ่นกรองหยาบ เพิ่มกำหนดการทำงาน แก้ไขกำหนดการทำงาน





# การเริ่มต้นใช้งาน

เริ่มต้นใช้งาน สร้างบัญชีผู้ใช้งาน เข้าสู่ระบบ การเชื่อมต่อ การเชื่อต่อไม่สำเร็จ กำหนดอุปกรณ์ ตั้งชื่ออุปกรณ์

#### เริ่มต้นใช้งาน (Getting Started)



![](_page_4_Picture_2.jpeg)

เลือกสถานที่ตั้งประเทศ ที่คุณอยู่ในปัจจุบัน

![](_page_4_Picture_4.jpeg)

เลือกภาษาที่คุณต้องการ แล้วกด "ยืนยันภาษา"

#### 14:14

.11 🗢 304

#### ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข และให้ความยินยอมก่อน ดำเนินการต่อ

#### วันที่มีผลบังคับใช้: 11 กันยายน 2566

 $\square$ 

ขอขอบคุณสำหรับการใช้แอปพลิเคชัน Amway Healthy Home แอปนี้ได้รับการสนับสนุนโดยอัลติคอร์ อิงค์ ("แอ มเวย์") และจัดทำโดยแอมเวย์เพื่อให้บริการ เนื้อหา ข้อมูล และบริการทั้งหมดที่จัดหาให้และผ่านทางแอปพลิเคชันของ เราอาจนำมาใช้เฉพาะภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไซซึ่งได้รับ การแก้ไขเป็นครั้งคราว ("ซ้อกำหนด") ต่อไปนี้ ตามที่ใช้ใน ที่นี้ คำว่า "ของเรา" "เรา" และ "พวกเรา" หมายถึง แอมเวย์ การใช้แอปพลิเคชันของเราถือเป็นข้อตกลงของท่านที่จะ ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้ โปรดอ่านข้อกำหนดอย่าง รอบคอบก่อนการใช้แอปพลิเคชัน หากท่านไม่เห็นด้วยกับ ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ ท่านจะต้องไม่ใช้ แอปพลิเคชันของเรา หากท่านเป็น นักธุรกิจแอมเวย์ ท่านมี ข้อผูกพันภาย ได้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่มีอยู่ในการ อนุญาตและสัญญานักธุรกิจแอมเวย์ ของตน รวมถึงระเบียบ ปฏิบัติของนักธุรกิจแอมเวย์

#### 1.การใช้งานแอปโดยทั่วไป

1.1. <u>สิทธิผู้ใช้งานของท่าน</u> ท่านได้รับสิทธิใช้งานแบบจำกัด ไม่เฉพาะบุคคล และไม่สามารถ โอนสิทธิในการเข้าใช้เพื่อ ดาวน์โหลด ติดตั้ง และใช้แอปพลิเคชันและเนื้อหาใน แอปพลิเคชันสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ไช่เชิง

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของแอมเวย์ รวม ทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของนักธุรกิจแอมเวย์

![](_page_4_Figure_16.jpeg)

![](_page_4_Picture_17.jpeg)

อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยละเอียด แล้วกด "อ่านและยอมรับ"

#### การลงทะเบียน Amway ID

\*ขั้นตอนการลงทะเบียน Amway แตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ

![](_page_5_Picture_2.jpeg)

![](_page_5_Picture_3.jpeg)

ที่หน้าจอต้อนรับ กด "ลงทะเบียน" เมื่อคุณต้องการสร้าง Amway ID 2 กรอกรายละเอียดเพื่อตั้งค่า Amway ID ของคุณ

10:37 4 Amway Log https://account2.amway Amway Log https://account2.amway Amway Log <th>! &lt; € gin yglobal.com X X X X X X X X</th>	! < € gin yglobal.com X X X X X X X X
Amway Log https://account2.amwa Amway Log https://account2.amwa Amway Log Attps://account2.amwa Amway Log	gin × rglobal.com ×
	<b>Y</b> ต้องของ ้มือถือของ กต้องครั้งเดียว แล้วส่ง
ตรวจสอบความถูก หมายเลขโทรศัพท์ คุณ โปรดป้อนรหัสการตรวจสอบความถุ ไปยัง +66918563526 หมายเม ป้อนรหัสการตรวจสอบ	<b>ต้องของ</b> ้ <b>มือถือของ</b> กต้องครั้งเดียว แล้วส่ง
หมายเลขเทรศพท คุณ โปรดป้อนรหัสการตรวจสอบความถุ ไปยัง ■ +66918563526 หมายเส ป้อนรหัสการตรวจสอบ	<b>มอถอของ</b> กต้องครั้งเดียว แล้วส่ง
<ul> <li>คุณี</li> <li>โปรดป้อนรหัสการตรวจสอบความถุ</li> <li>ไปยัง</li> <li>★66918563526 หมายเส</li> <li>ป้อนรหัสการตรวจสอบ</li> </ul>	กต้องครั้งเดียว แล้วส่ง
โปรดป้อนรหัสการตรวจสอบความถุ ไปยัง +66918563526 หมายเม ป้อนรหัสการตรวจสอบ	กต้องครั้งเดียว แล้วส่ง
+66918563526 หมายเส ป้อนรทัสการตรวจสอบ	
ป้อนรหัสการตรวจสอบ	าขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง <b>?</b>
	ความถูกต้อง:
ตรวจสอบความเ	ากต้อง
<b>ไม่ได้รับรหัสการตรวจสอบความถูก</b> กำลังส่ง	ต้อง?
〈 〉 〇	
	Δ :

กรอกรายละเอียดเพื่อตั้งค่า ตรวจสอบความถูกต้อง

#### การลงทะเบียน Amway ID

\*ขั้นตอนการลงทะเบียน Amway แตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ

![](_page_6_Picture_2.jpeg)

![](_page_6_Picture_3.jpeg)

เลือกข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อ หากท่านมีบัญชี ผู้ใช้นักธุรกิจแอมเวย์ / สมาชิกอยู่แล้ว

![](_page_6_Picture_5.jpeg)

หาก "มี" บัญชีอยู่แล้วเลือก ข้อมูลแล้วกด "ดำเนินการต่อ"

![](_page_6_Picture_7.jpeg)

![](_page_6_Picture_8.jpeg)

หาก "ไม่มี" กรอกชื่อและ นามสกุล จากนั้น กด "ดำเนินการต่อ"

6

![](_page_6_Picture_10.jpeg)

คุณจะได้รับข้อความยื่นยัน

#### กรณีลืมรหัสผ่าน

![](_page_7_Picture_1.jpeg)

2

![](_page_7_Picture_2.jpeg)

ตรวจสอบความถูกตองของอเมล แล้วป้อนรหัสที่ได้รับทางอีเมลหรือ โทรศัพท์มือถือ

a	.ıl ? <b>1</b> 19	17	:46	.ıl 🤉 🖽
lobal.com	nn ở	ยกเลิ	ก 🔒 :count2.amwayglobal	.com ନମ ୯
	×		Amway	>
คุณให	ม่	() สำ	แร็จ! รหัสผ่านของคุณได้รับการอัปเก	ดตเสร็จสมบูรณ์
		ลงร	ชื่อเข้าใช้	
	Q	Amw	/ay ID	
		ที่อ	ยู่อีเมลหรือหมายเลข โทรศัพท์	
	R	รหัสล้	<b>เ</b> ับเข้าอินเทอร์เน็ต	
านใหม่		รทัก	สลับเข้าอินเทอร์เน็ต	Ĩ
			ลงชื่อเข้าใช้	
งชื่อเข้าใช้			ลืมรหัสผ่าน	
			ไม่มี Amway ID? สร้าง Amw	vay ID
เมปลอดภัย   เงื่อนไขเ	การใช้งาน			
	Ċ	<	>	Û

4

ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

3

คุณจะได้รับการยืนยัน จากนั้น กรอก Amway ID และรหัสผ่าน

#### การเข้าสู่ระบบ (Sign In)

![](_page_8_Picture_1.jpeg)

![](_page_8_Picture_2.jpeg)

ลิก ≜ :count2.amwayglobal.com กก (	14:26	ııl ≎ 354
มรับเข้าใช้	กเลิก 🔒 count2.amwayglo	bal.com กก 🖒
มชื่อเข้าใช้ way ID legiอีเมล สลับเข้าอินเทอร์เน็ต พัสลับเข้าอินเทอร์เน็ต ลงชื่อเข้าใช้ ลืมรหัสผ่าน ไม่มี Amway ID?สร้าง Amway ID มเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย   เงื่อนไขการใช้งาน	Amway	×
way ID อยู่อีเมล เล้บเข้าอินเทอร์เน็ต หัสลับเข้าอินเทอร์เน็ต ลงชื่อเข้าใช้ ลืมรหัสผ่าน ไม่มี Amway ID? สร้าง Amway ID เป็นส่วนตัวและความปลอดภัย   เงื่อนไขการใช้งาน	ลงชื่อเข้าใช้	
ไอยู่อีเมล สลับเข้าอินเทอร์เน็ต พัสลับเข้าอินเทอร์เน็ต ลงชื่อเข้าใช้ ลีมรหัสผ่าน ไม่มี Amway ID? สร้าง Amway ID เป็นส่วนตัวและความปลอดภัย   เงื่อนไขการใช้งาน	Amway ID	
เล้บเข้าอินเทอร์เน็ต หัสลับเข้าอินเทอร์เน็ต ดงชื่อเข้าใช้ ลืมรหัสผ่าน ไม่มี Amway ID? สร้าง Amway ID เป็นส่วนตัวและความปลอดภัย   เงื่อนไขการใช้งาน	ที่อยู่อีเมล	
หัสลับเข้าอินเทอร์เน็ต ลงชื่อเข้าใช้ ลืมรหัสผ่าน ไม่มี Amway ID? สร้าง Amway ID มเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย   เงื่อนไขการใช้งาน	หัสลับเข้าอินเทอร์เน็ต	
ลงชื่อเข้าใช้ ลีมรหัสผ่าน ไม่มี Amway ID? สร้าง Amway ID มเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย   เงื่อนไขการใช้งาน เป็นส่วนตัวและความปลอดภัย   เงื่อนไขการใช้งาน	รหัสลับเข้าอินเทอร์เน็ต	Ŕ
ลีมรหัสผ่าน ไม่มี Amway ID? สร้าง Amway ID มเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย   เงื่อนไขการใช้งาน ุศ•ิ	ลงชื่อเข้าใช้	
ไม่มี Amway ID? สร้าง Amway ID มเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย   เงื่อนไขการใช้งาน เกิ	ลีมรหัสผ่าน	
มเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย   เงื่อนไขการใช้งาน 	ไม่มี Amway ID? สร้าง /	Amway ID
-15	วามเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย	เงื่อนไขการใช้งาน
	< >	Û

![](_page_8_Picture_4.jpeg)

กรอกข้อมูล Amway ID และ รหัสลับ เพื่อลงชื่อเข้าใช้

1	4	H.	27	7	

.11 🗢 364

การอนุญาตการเข้าถึง เลือกตัวเลือกที่แอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการโด้ตอบกับอุปกรณ์แอ มเวย์ของคุณ

![](_page_8_Picture_10.jpeg)

อนุญาต ให้แอปพลิเคชัน ใช้บลูทูธคันหาและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แอ มเวย์ของคุณ

#### (ข้าถึงสถานที่ตั้ง

อนุญาตให้แอปค้นหาสถานที่ตั้งเพื่อประสบการณ์การใช้แอปที่เป็น ส่วนตัวมากยิ่งขึ้น

#### ⁺ฏิ⁺ิ เข้าถึงการแจ้งเตือน

อนุญาต ให้แอปพลิเคชันส่งการแจ้งเดือนที่สำคัญและแจ้งข้อมูล ล่าสุด ให้คุณอยู่เสมอ

![](_page_8_Picture_16.jpeg)

ให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่แอป แล้วกด "ดำเนินการต่อ"

### การเชื่อมต่อ (Connection)

![](_page_9_Picture_1.jpeg)

![](_page_9_Picture_2.jpeg)

เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ แล้วกด "ดำเนินการต่อ"

2

พิ่มอุร	ปกรณ์ใหม่	
ชื่อมต่ออุ่า	ปกรณ์ใหม่ของแอมเวย์ได่	<b>ถ้อย่างง่ายดาย!</b>
\$¢	ขั้นตอนที่ 1 เชื่อมต่อไปยังเครือ	าข่าย
$\downarrow$		
$(\mathbf{b})$	ขั้นตอนที่ 2 ระบุอุปกรณ์แอมเว	ย์ของคุณ
$\downarrow$		
ج	ขั้นตอนที่ 3 ดั้งชื่ออุปกรณ์ใหม่:	ของคุณ
ก่อนกา	ารเริ่มต้น:	
• ตรวจเ	สอบให้แน่ใจว่า บลูทูธขอ	องคุณเปิด ใช้งานอยู่
• เตรียง	มรหัส Wi-Fi ของคุณไว้	
• ຫຽວຈາ 2.4 G	สอบให้แน่ใจว่า เครือข่าย Hz	ย Wi-Fi ของคุณรองรับ
ไม่ ใร่	ช่ดอนนี้	เริ่มต้น

3

อ่านคำแนะนำ "แล้วกดเริ่มต้น"

### การเชื่อมต่อ (Connection)

14:20	. <b>11 4</b> G <b>[18</b> ]
<sup>ขั้นตอนที่ 1 / 3</sup> การเชื่อมต่อ	
*	
กำลังค้นหา	Rouâr

![](_page_10_Picture_2.jpeg)

ให้เวลาแอปเชื่อมต่อ กับอุปกรณ์สักครู่

![](_page_10_Picture_4.jpeg)

![](_page_10_Picture_5.jpeg)

โทรศัพท์ของคุณจะจับคู่กับอุปกรณ์ เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ

#### เชื่อมต่อไม่สำเร็จ

![](_page_10_Picture_8.jpeg)

![](_page_10_Picture_9.jpeg)

![](_page_10_Picture_10.jpeg)

7

เลือกเครือข่าย Wi-Fi ที่ต้องการเชื่อมต่อ

### การเชื่อมต่อไม่สำเร็จ

![](_page_11_Picture_1.jpeg)

![](_page_11_Picture_2.jpeg)

ให้เวลาแอปเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์ผ่านบลูทูธสักครู่

![](_page_11_Picture_4.jpeg)

หากไม่พบอุปกรณ์ คุณสามารถเลือก "ลองอีกครั้ง"

![](_page_12_Picture_0.jpeg)

![](_page_12_Picture_1.jpeg)

![](_page_12_Picture_2.jpeg)

แล้วแตะที่ "ระบุอุปกรณ์"

![](_page_12_Picture_4.jpeg)

เลือกชื่อสถานที่ติดตั้ง หรือเพิ่มชื่อ สถานที่ติดตั้งได้เอง

3

เพิ่มสถานที่ตั้ง

![](_page_13_Picture_0.jpeg)

![](_page_13_Picture_1.jpeg)

# แผงควาฝ่า

หน้าหลัก ส่วนต่างๆ เลือกสถานที่

#### หน้าหลัก (Home Screen)

![](_page_14_Figure_1.jpeg)

![](_page_15_Picture_0.jpeg)

![](_page_15_Picture_1.jpeg)

![](_page_15_Picture_2.jpeg)

![](_page_15_Picture_3.jpeg)

จัดการและควบคุม อุปกรณ์ของคุณ

## เรียนรู้เพิ่มเติม

![](_page_15_Picture_6.jpeg)

#### เรียนรู้เพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีขั้นสูงที่มีประสิทธิภาพสูงของเราช่วยให้ > ครอบครัวของคุณได้ดื่มน้ำที่สะอาดและหายใจได้เต็มปอด มากขึ้น!

![](_page_15_Picture_9.jpeg)

#### วิดีโอผลิตภัณฑ์เครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟีย...

ด้นพบเทคโนโลยีขั้นสูงและการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ ของเครื่องกรองอากาศแอทโมสเพียร์ สกาย มอบอากาศที่ ดีต่อสุขภาพให้กับบ้าน

![](_page_15_Picture_12.jpeg)

วิดี โอผลิตภัณฑ์เครื่องกรองอากาศแ... แอปพลิเคชัน An รับชมเทคโนโลยีและการใช้งานได้อย่าง ง่ายดายของเครื่องกรองอากาศแอทโม

The New Amway<sup>™</sup> H Features

Healthy Home คุณสมบัติ

(+ ^ 自  $\Box$ ि

3

เรียนรู้ เคล็ดลับ บทความ และคำแนะนำเพิ่มเติม

### เลือกสถานที่

![](_page_16_Picture_1.jpeg)

![](_page_16_Picture_2.jpeg)

แตะที่ลูกศร ถัดจาก สถานที่ปัจจุบันที่คุณเลือก

15:38			
		3	5° C
คุณภาพอาการ <b>49   คุณภา</b>	สภายนอกอาคาร พ <mark>อากาศปานกล</mark>		
	■ PM10. 64.6 ug/mä		
ปกรณ์			
ลือกสถา <sup>ธวจสอบหน้าหลั</sup> โฏ   บ้าน หัวหะ ประเ	<b>น ที่ ติ ด ตั้ ง</b> ก (Home Page) สํ มาก, กรุงเทพมหาน ทศไทย, 10240	าหรับสถานที่ติดต่ เคร, กรุงเทพมหา	ั้งอื่นของคุถ นคร, <b>o</b>

![](_page_16_Picture_5.jpeg)

![](_page_17_Picture_0.jpeg)

คุณภาพอากาศภายนอกอาคาร คุณภาพอากาศภายในอาคาร คุณภาพอากาศปัจจุบัน พยากรณ์คุณภาพอากาศ

ดัชนี้คุณภาพอากาศ (AQI)

#### คุณภาพอากาศภายนอกอาคาร

![](_page_18_Picture_1.jpeg)

## กลับไปที่หน้าจอ แผงควบคุม

เลือกการแสดงผลระหว่าง คุณภาพอากาศในปัจจุบัน หรือการพยากรณ์คุณภาพอากาศ

### แตะที่นี้เพื่อเลือกสถานที่ปักหมุด ที่จะแสดงบนหน้าจอหลัก

เลือกสถานที่ที่คุณต้องการได้ที่นี่

#### คุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality)

![](_page_19_Picture_1.jpeg)

![](_page_19_Picture_2.jpeg)

ไปที่ศูนย์ควบคุม เพื่อตรวจสอบ คุณภาพอากาศภายในอาคาร

![](_page_19_Picture_4.jpeg)

2

16:02

ul 🔶 🚧

< กลับ

#### การรับรู้ดัชนีคุณภาพอากาศภายใน (Inside AQI)

ข้อมูลที่ได้รับจากเครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟียร์ มินิของฉัน -เครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟียร์ มีนิ

3 Apr	4 Apr	5 Apr	6 Apr	7 Apr	8 Apr	9 Apr
5						
4						
3						
2						
t.						
7 PI	VI 81	PM 9	PM	10 PM	11 PM	

#### สิ่งนี้หมายความว่าอะไร?

ดัชนีคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor AQI) คือดัชนีที่วัดโดย เครื่องกรองอากาศแอทโมสเพียร์ตลอดเวลาที่เครื่องออนไลน์ ค่าที่ อ่านได้เหล่านี้เริ่มต้นจาก 1 ถึง 5 โดยที่ 1 หมายถึงคุณภาพอากาศที่ดี ที่สุด และ 5 หมายถึงอากาศละอาดน้อยที่สุด การรับรู้ดัขนีคุณภาพ อากาศภายในอาคาร (Indoor AQI) สามารถช่วยคุณจัดการอุปกรณ์ ตามที่จำเป็น

![](_page_19_Picture_15.jpeg)

ตรวจสอบข้อมูลของ สัปดาห์ที่ผ่านมา

## คุณภาพอากาศปัจจุบัน (Current Air Quality)

ดูข้อมูลมลพิษ	
16:08เป < 259 < กลับ	16:07น พัวหมาก, กรุงเทพมหานคร, กรุงเทพมหานคร, ร่าระเทศไทย, 10240 คุณภาพอากาศภายนอกอาคาร
80	ปัจจุบัน พยากรณ์ ระดับ AQI ในปัจจุบัน 48 I ปานกลาง เ
PM 2.5       อนุภาคที่มีขนาดละเอียด (<2.5µm)         500       -         400       -         300       -         300       -         10 AM       12 PM         10 AM       11 AM         10 AM       12 PM         0 FM       C         ntilitionari       C         30.6       ug/m3         11 Aman       12 PM         5       ug/m3       11 Aman         5       ug/m3       11 Aman         5       ug/m3       11 Aman         Imain       12 PM       01 PM         5       ug/m3       11 Aman         Imain       12 PM       01 PM         5       ug/m3       11 Aman         Imain       12 PM       11 PM         Imain       12	100 00 00 00 00 10 AM 11 AM 12 PM 01 PM 01 PM 02 F 01 AM 12 PM 01 PM 02 F 02 F 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04
อนุภาคละเอียดที่เข้าสู่ปอดอาจส่งผลเสียต่อการหายใจ	주 ปักหมุดมลพิษ <u>ไว้ภายหลัง</u>
ทำความเข้าใจกับข้อมูลมลพิษ ผลกระทบ และแหล่งที่มา	ดูระดับดัชนีคุณภาพ อากาศและค่าข้อมูลมลพิษ ในปัจจุบัน

## ดัชนีคุณภาพอากาศ

16:08	.11 수 259
< กลับ	Ŧ
ุณภาพอากาเ	
ปัจจุบัน	
ดับ AQI ในปัจจุบัน	
8 I ปานกลาง	
	×.
ดัชบีคุณภาพร	 อากาศคืออะไร?
<b>ดัช นี คุ ณ ภ า พ</b> ส ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Quality Index)	อ <b>ากาศ คืออะไร?</b> ระดับดัชมีคุณภาพอากาศ (AQI: Air
ดัชนีคุณภาพส ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Quality Index)	อากาศคืออะไร? ระดับดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI: Air
ดัชนีคุณภาพถ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Quality Index)	อากาศคืออะไร? ระดับดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI: Air 0 20 ดีเซี่ยม
ดัชนีคุณภาพถ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Quality Index)	อากาศคืออะไร? ระดับดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI: Air 0 20 ดีเซี่ยม 40 ดี
ดัชนีคุณภาพส ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Quality Index)	อ <b>ากาศคืออะไร?</b> ระดับดัชมีคุณภาพอากาศ (AQI: Air 0 20 ดีเยี่ยม 40 ดี 60 ปานกลาง
ดัชนีคุณภาพส ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Quality Index)	อ <b>ากาศคืออะไร?</b> ระดับดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI: Air 0 20 ดีเซี่ยม 40 ดี 60 ปานกลาง 80 ต่ำ
ดัชนีคุณภาพ ถ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Quality Index)	<b>อากาศ คืออะไร?</b> ระดับดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI: Air 0 20 ดีเซี่ยม 40 ดี 60 ปานกลาง 80 ต่ำ 100 แย่
ดัชนี คุณภาพ ส ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Quality Index)	อากาศ คืออะไร? ระดับดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI: Air 0 20 ดีเซี่ยม 40 ดี 60 ปานกลาง 80 ต่ำ 100 แข่
ดัชนีคุณภาพส ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Quality Index) กราฟ AQI ทำงานอ กราฟช่วยให้คุณลา คุณภาพอากาศภาย ได้อย่างง่ายดายแล	อากาศ คืออะไร? ระดับดัชมีคุณภาพอากาศ (AQI: Air 0 20 ดีเซี่ยม 40 ดี 60 ปานกลาง 80 ต่ำ 100 แข่ Deirols? กมารถอ่านและทำความเข้าใจข้อมูล ขนอกอาคารแบบเรียลไทม์ (Real time)
<b>ดัช นี คุ ณ ภ า พ</b> ส ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Quality Index) <b>กราฟ AQI ทำงานอ</b> กราฟช่วยให้คุณสา คุณภาพอากาศภาย ได้อย่างง่ายดายแล	อากาศคืออะไร? ระดับดัชมีคุณภาพอากาศ (AQI: Air 0 20 ดีเยี่ยม 40 ดี 60 ปานกลาง 80 ต่ำ 100 แย่ Deirols? กมารถอ่านและทำความเข้าใจข้อมูล ขนอกอาคารแบบเรียลไทม์ (Real time)

เรียนรู้และทำความเข้าใจ เกี่ยวกับดัชนีคุณภาพอากาศ

3

#### พยากรณ์คุณภาพอากาศ (Forecast Air Quality)

![](_page_21_Picture_1.jpeg)

![](_page_21_Picture_2.jpeg)

ดูพยากรณ์คุณภาพอากาศ ของวันข้างหน้า

คุณสามารถดูค่าของข้อมูลมลพิษ 2 ต่างๆ จากรายการที่แสดงไว้

:	16:11	al 2 264	
	าลับ		
÷	ปีกหมุดมลพิษแล้ว เลือกมลพิษและละอองเกสรดอกไม้ 4 แสดงบนจอแสดงผลหลักของคุณ	ชนิดที่แสดงด้านล่าง เพื่อ	
	มลพิษ		
•	PM 2.5		
	PM 10		
-	SO <sub>2</sub>		
•	NO <sub>2</sub>		
•	со		
•			
•			
•			
-	1		

3

เลือกมลพิษ 4 ชนิดที่ต้องการ ให้แสดงค่าบนหน้าจอ

![](_page_22_Picture_0.jpeg)

# อุปกรณ์

เลือกห้อง การควบคุมอุปกรณ์ ศูนย์ช่วยเหลือ

#### เลือกห้อง (Select Room)

![](_page_23_Picture_1.jpeg)

16:13	ull 🔶 274
อุปกรณ์	
เครื่องกร	องอากาศ
เลือกห้อง	
<b>戸</b> ห้องนอน	1 อุปกร

![](_page_23_Picture_3.jpeg)

เลือกห้องของคุณ

#### การควบคุมอุปกรณ์ (Device Controls)

![](_page_24_Picture_1.jpeg)

# เปิด / ปิด อุปกรณ์

สลับเปลี่ยนโหมดระหว่าง

- เทอร์โบ อัตโนมัติ และกลางคืน
- การแจ้งเตือนเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ

### ดูการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับ Wi-Fi

คุณสามารถเลื่อนในแนวนอนแพื่อดู และ จัดการอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ

สลับไปที่โหมดปรับตั้งค่าเอง (Manual)

#### ศูนย์ช่วยเหลือ (Help Center)

![](_page_25_Picture_1.jpeg)

![](_page_25_Picture_2.jpeg)

แตะที่ไอคอนด้านบนขวา

![](_page_25_Picture_4.jpeg)

2

Пац	
ศูนย์บริการช่วยเหลือ	
ช่องทางฝ่ายบริการลูกค้า	
🗞 เบอร์ติดต่อ	Ø
	Ø
🖵 การแก้ไขปัญหา	2
คำถามที่พบบ่อย	
เครื่องกรองอากาศแอท โมสเฟียร์ มินิ™ คื	ออะไร? 🗸
เครื่องกรองอากาศแอท โมสเฟียร์ มินิทำงา	านอย่างไร? 🗸
เครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟียร์ มินิ มีปร มากน้อยเพียงใดในการปรับปรุงคุณภาพส	ระสิทธิภาพ อากาศ?
เครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟียร์ มินิ ได้รั จากหน่วยงานภายนอกหรือไม่ ถ้าใช่ เป็นเ แบบใด	ับการทดสอบ การทดสอบ 🗸
แผ่นกรอง 3-in-1 ทำงานอย่างไร?	~

คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอความ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ อุปกรณ์และอื่นๆ ได้ที่นี่

![](_page_26_Picture_0.jpeg)

![](_page_26_Picture_1.jpeg)

ส่วนต่างๆ ลงทะเบียนอุปกรณ์ของคุณ ทำความสะอาดแผ่นกรองหยาบ เพิ่มกำหนดการทำงาน แก้ไขกำหนดการทำงาน

### ส่วนต่าง ๆ (Sections)

รายการปรับแต่ง **. .** ค่าการทำงานของอุปกรณ์

16:30	.ıll 🗢 355	
< กลับ		
<b>เครื่องกรองอากาศ</b> ดุณภาพอากาศภายใน อาคาร - ดีเยี่ยม	((°)) • () 印刷	- เปิด / ปิด อุปกรณ์ของคุณ
สถานะไส้กรอง		
<b>แผ่นกรอง 3-in-1</b> ทุกอย่างปกติ	<b>(11</b> 70% เหลืออยู่	
ต า ร า ง เ ว ล า กำหนดตารางเวลาการกรองของคุณ	+	
M T W T 8 9 10 11 1	F S S 2 13 14	
Period 1 A Auto   6:15 AM - 6:30 PM	>	
Period 2 C Night   2:30 AM - 4:30 AM		

5		
ศูนยัคว	บบคุม	
16:30	내 승 354	
เครื่องกรองอากาศ คุณภาพอากาศภายใน อาคาร - ดีเยี่ยม	((•)) ปีด	
สถานะไส้กรอง		
คูนยควบคุม		
	> ————— ดีเยี่ยม	
ค่านี้แสดงคุณภาพอากาศภายในส 5	อาคารซึ่งวัดโดยอุปกรณ์นี	
12 AM 1 AM 2 AM	3 AM 4 AM 5 AI	
A C	숙 Manual	 ปุ่มล็อคป้องกันเ
ล็อกป้องกันเด็ก	🗸 🔵 เปิดใช้งานแล้ว	
<b>แหล่งข้อมูล</b> วิดีโอ คู่มือ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ	🗙 ปิด	ปด

. . . . . . . . . .

#### ส่วนต่างๆ (Sections)

![](_page_28_Picture_1.jpeg)

ติดตามสถานะแผ่นกรองของคุณได้ ที่นี่และการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลา การทำความสะอาด

1

คุณสามารถเพิ่ม ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดตารางเวลาการทำงาน ของอุปกรณ์ได้

2

### คลังข้อมูล

![](_page_28_Picture_5.jpeg)

เลื่อนลง

เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ห้องสมุดผ่านวิดีโอ คู่มือ และคำแนะนำผลิตภัณฑ์

#### ลงทะเบียน (Register Your Device)

![](_page_29_Picture_1.jpeg)

![](_page_29_Picture_2.jpeg)

ดูรายละเอียดอุปกรณ์ เช่น หมายเลขประจำเครื่องของคุณ และอื่นๆ

แตะที่ "ลงทะเบียนทันที" 2 และรอผลยื่นยันการลงทะเบียน

		·III ∻ <b>₩</b> 02
<b>เครื่</b> เครื่อ	อ <b>งกรองอากาศ</b> มงกรองอากาศแอทโม	สเฟียร์ มินิ
หมายเลขเครื่อง 210350980AA วันที่ติดตั้ง	AC	с.
May 31, 2021		
ดูข้อมูลเพิ่มเติม		
เ้อมูลอุปก <sup>.</sup>	รณ์	
<b>1้อ มู ล อุ ป ก</b> วระเภทเครื่อง กรื่องกรองอากาศเ มายเลขเครื่อง 10350980AAAC นที่ติดตั้ง Iay 31, 2021	ร ณ์ เอทโมสเพียร์ มินิ	ى D
<b>บ้ อ มู ล อุ ป ก</b> 	ร ณ <b>์</b> เอทโมสเฟียร์ มินิ วั ป ม 2 	นที่เผยแพร่ anuary 24, 2024 เมายเลขประจำเครื่อง 0342A01443890BAB
<b>1 อ มู ล อุ ป ก</b> ระเภทเครื่อง กร้องกรองอากาศเ มายเลขเครื่อง 10350980AAAC นที่ติดตั้ง Iay 31, 2021 นที่ติดตั้ง Iay 31, 2021 เอร์ชันฮาร์ดแวร์ <y-mini3890b< td=""><td>ร ณ<b>์</b> เอท โมสเพียร์ มินิ ว บ ร 2</td><td>ณ์ที่เผยแพร่ anuary 24, 2024 เมายเลขประจำเครื่อง 0342A01443890BAB</td></y-mini3890b<>	ร ณ <b>์</b> เอท โมสเพียร์ มินิ ว บ ร 2	ณ์ที่เผยแพร่ anuary 24, 2024 เมายเลขประจำเครื่อง 0342A01443890BAB

3

การรับประกันของคุณจะเปิด ใช้งานเมื่อการลงทะเบียน เสร็จสมบูรณ์

#### ทำความสะอาดแผ่นกรองหยาบ (Clean Your Pre-filter)

![](_page_30_Picture_1.jpeg)

1

แตะที่ไอคอนรีเฟรชหลังจากทำความ สะอาดแผ่นกรองหยาบแล้ว เพื่อรีเซ็ต การติดตามอายุการใช้งานตัวกรอง

![](_page_30_Picture_4.jpeg)

![](_page_30_Picture_5.jpeg)

### เพิ่มตารางเวลาทำงาน (Add Schedules)

![](_page_31_Picture_1.jpeg)

![](_page_31_Picture_2.jpeg)

![](_page_31_Picture_3.jpeg)

เลือกโหมดที่ต้องการ แล้วเลือก "เปิดตารางการทำงาน"

![](_page_31_Figure_6.jpeg)

4

ตั้งเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดสำหรับ การทำงานของอุปกรณ์ เลือกวันที่ต้องการให้ดำเนินการซ้ำ สีที่ใช้กำกับ แล้วแตะที่ "สร้างตารางเวลา"

### แก้ไขกำหนดตารางเวลาการทำงาน

![](_page_32_Picture_1.jpeg)

1

แตะที่กำหนดเวลาการทำงาน <u>ที่คุณต้</u>องการแก้ไข

![](_page_32_Picture_4.jpeg)

#### 2 คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ โหมด และตารางเวลาของคุณได้

### 🖻 - - ลบกำหนดการทำงาน

### ไส้กรองเครื่องกรองน้ำอีสปริง

![](_page_33_Picture_1.jpeg)

2

![](_page_33_Picture_2.jpeg)

![](_page_33_Picture_3.jpeg)

คุณสามารถดูสถานะไส้กรองเพื่อเตรียม เปลี่ยนและสั่งซื้อผ่านแอปได้ทันที

![](_page_33_Picture_5.jpeg)

คุณสามารถดูข้อมูลปริมาณการ บริโภคน้ำดื่มในแต่ละสัปดาห์

eSpring เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของแอมเวย์ คอร์ปอเรชั่น ® eSpring 2024

![](_page_34_Picture_1.jpeg)