


---




WINDCHILL™ 30  
A/C + COOLER



---

WHAT'S INCLUDED

- Solo Li-ion Battery
- Solo Battery Charger
- Wall Outlet Power Adapter
- A/C Extension Hose



---

ENGLISH	1
ESPAÑOL	9
FRANÇAIS	17


---

Read the full manual before using.



# COMPONENTS

1. Telescopic Handle
2. Air-Intake Vent
3. Lid Latch
4. Control Panel
5. All-Terrain Wheels
6. Accessory Attachment Points
7. Drain Valve
8. Extension Hose
9. Kickstand
10. Circulation Pump



# QUICK START

## 1. Get It Ready

Remove all contents. Ensure wheels, handle, and structural components are secure.

## 2. Add Water

Fill until the water covers the circular pump opening to use Mist and Max Cool functions.

## 3. Add Ice

Fill with ice and items you want to keep cold. Do not exceed the max fill line.

## 4. Add Power

Insert the battery or plug the cooler into an outlet using the power adapter. The lights will flash once when connected to power.

## 5. Add Air



Unplug the air intake vent on the side of the cooler when in use. Close the plug when transporting the cooler.

## 6. Turn It On

Power on with the power button. Use the cooling control and fan control buttons to choose your settings. Hold the cooling control button for three seconds to activate Mist mode.

## 7. Stay Cool

Sit next to the vent or use the extension tube to direct airflow. For best ice life and cooling time, keep the cooler closed as much as possible.



## CONTROL PANEL

### 1. Battery Compartment

Uses a custom-built Lithium-ion battery.  
Only compatible with Solo batteries.

### 2. AC Power Port

Plug your cooler into a wall outlet  
for continuous power.

### 3. Charging Ports

Charges devices using built-in  
USB-C and USB-A ports.

### 4. Fan Speed

Adjusts fan speed.

### 5. Power Control

Power on and off.

### 6. Cooling Control


Cycle through Max Cooling, Eco Cooling,  
and Mist modes. Hold for three seconds  
to activate Mist mode.

### 7. Vent


Enjoy airflow around the cooler or  
attach the extension hose to direct air.

### 8. Mist Nozzle

Dispenses a fine mist using ice-cold  
water stored at the bottom of the cooler.



## COOLING MODES



### Max Cool Mode

Activates the fan, heat exchanger,  
and water pump for maximum  
cooling performance. Circulates icy  
water through the heat exchanger,  
removing moisture from the air to  
significantly lower air temperature.  
This mode consumes ice and  
battery power more quickly.

### Eco Cool Mode



The default mode when powered  
on. Uses only the fan to circulate  
air cooled by the ice, extending  
battery and ice life by keeping  
the heat exchanger and water  
pump off.

### Mist Mode

Activates the misting pump to  
disperse a fine mist from the vent.  
Uses melted ice water from the  
cooler to create mist while running  
the fan, misting pump, and water  
circulation pump. This mode  
consumes the most battery power.  
Mist mode will turn off when the  
A/C extension tube is attached.


## ADDING WATER

Fill until the water covers the pump opening to use Mist and Max Cool functions.



## ADDING ICE

Fill with ice and items you want to keep cold. Do not exceed the max fill line.



## POWER YOUR COOLER

Insert the battery into the compartment or plug the cooler into a wall outlet using the included power adapter. The interface lights will flash when connected.


The included battery comes partially charged.

### Power Option 1

Run on battery.



### Power Option 2

Plug into an outlet.



## TURN YOUR COOLER ON


1. Unplug the intake vent on the side of the cooler when in use. Close the vent when transporting the cooler.
2. Press the Power Control button on the control panel to activate the fan.
3. Select your desired cooling mode using the buttons on the interface. Hold the cooling button for 3 seconds to turn on the mister. Press the cooling button again to turn off the mister.



## ENJOY THE AIRFLOW

Sit next to the vent, which is angled for optimal airflow, or attach the extension hose to direct air.

Attaching the extension hose automatically turns off the mister.



## TIPS FOR OPTIMAL PERFORMANCE

### **Pre-Chill Your Cooler**

Place a bag of ice inside the cooler several hours or the night before use. Then remove the ice used to pre-chill and fill your cooler with fresh ice.

### **Use Block Ice**

This lasts longer than bagged ice, enhancing cooling efficiency. Available at many gas stations.

### **Pre-Chill or Freeze Items**

Load pre-chilled or frozen food and beverages to reduce the cooling load.

### **Utilize Refillable Containers**

Freeze gallon jugs, water bottles, or freezer packs.

### **Drain Excess Water**

Periodically drain melted ice water to slow ice melt and maintain colder conditions.

### **Delay Adding Water**

Wait to add water until you're ready to cool yourself off to preserve ice for as long as possible.


### **Do Not Add Salt Directly to Your Cooler**

Salt can damage cooler components and cause premature wear. Use salt only in sealed containers.

## CHARGE YOUR ELECTRONICS

Use the included USB-C and USB-A ports to charge electronic devices.

To use the charging ports without turning on the fan, press and hold the power button for 2 seconds until the device begins to charge.



## CLEANING & STORAGE

1. Open the drain and remove all water from the cooler. Open and close the lid several times to clear water from the lines and heat exchanger.
2. Clean using a mild cleaning solution or soap with warm water.
3. Ensure the unit is completely dry before storing.
4. Store with the lid closed and the battery pack disconnected.
5. Periodically run the pump system (on Max Cool) with a 1:2 ratio of white vinegar to water to prevent mineral buildup.
6. Clean the misting nozzle regularly:
  - Unscrew it from the air vent.
  - Separate the nozzle halves and soak in a 1:2 white vinegar-to-water solution for 5-10 minutes.
  - Dry and inspect each piece before reassembling.

**Misting Functionality**

If the misting feature stops working

1. The Mist LED will blink to indicate a nozzle clog or
2. The Max LED will blink to indicate the cooler is out of water

For assistance, visit [solostove.com](http://solostove.com) or contact Solo Customer Support at (833)-456-8958, 9 AM - 7 PM, CT, Mon. - Fri.

You're eligible for our premium limited warranty. See full details at:



[Solostove.com](http://Solostove.com)

**WARNINGS****⚠️ WARNING**

Do not use dry ice. Enclosed dry ice can cause serious injury or death.

**⚠️ WARNING**

Do not allow children to climb into or play in the cooler.

**⚠️ WARNING**

Use lid kickstand when the lid will be open.

**⚠️ CAUTION**

Do not allow children to sit, stand, or ride on the cooler. Adult supervision required.

**⚠️ CAUTION**

Do not immerse the unit in water.

**⚠️ CAUTION**

Do not use if the battery or power cord is damaged or wet.

**⚠️ CAUTION**

Do not add saltwater to the cooler. Salt causes corrosion and voids the warranty.

**⚠️ CAUTION**

Only use with Solo batteries.

**SOLO BRANDS**


1001 Mustang Dr.  
Grapevine, TX 76051

[solostove.com](http://solostove.com)  
V. SSCO-30-20260116

**Solo** 




# WINDCHILL™ 30

## A/C + REFRIGERADOR



### QUÉ INCLUYE

- Batería de iones de litio Solo
- Cargador de batería Solo
- Adaptador de corriente para enchufe de pared
- Manguera de extensión de CA




Lea el manual completo antes de usar.

# Solo

# COMPONENTS

1. Mango telescópico
2. Rejilla de entrada de aire
3. Cierre de la tapa
4. Panel de control
5. Ruedas todoterreno
6. Puntos de fijación de accesorios
7. Válvula de drenaje
8. Manguera extensible
9. Pata de cabra
10. Bomba de circulación



# INICIO RÁPIDO

## 1. Prepárelo

Retire todo el contenido. Asegúrese de que las ruedas, el asa y los componentes estructurales estén bien sujetos.

## 2. Añada agua

Llene hasta que el agua cubra la abertura circular de la bomba para utilizar las funciones Mist y Max Cool.

## 3. Añada hielo

Llene con hielo y los artículos que desee mantener fríos. No exceda la línea de llenado máximo.

## 4. Conecte la alimentación

Inserte la batería o enchufe la nevera a una toma de corriente utilizando el adaptador de corriente. Las luces parpadearán una vez cuando se conecte a la corriente.

## 5. Añada aire



Desenchufe la rejilla de entrada de aire situada en el lateral de la nevera cuando la utilice. Cierre el enchufe cuando transporte la nevera.

## 6. Enciéndala

Enciéndala con el botón de encendido. Utilice los botones de control de refrigeración y del ventilador para seleccionar los ajustes. Mantenga pulsado el botón de control de refrigeración durante tres segundos para activar el modo Mist.

## 7. Manténgase fresco

Siéntese junto a la rejilla de ventilación o utilice el tubo extensor para dirigir el flujo de aire. Para prolongar al máximo la duración del hielo y el tiempo de refrigeración, mantenga la nevera cerrada en la medida de lo posible.



## PANEL DE CONTROL

### 1. Compartimento de la batería

Utiliza una batería de iones de litio personalizada. Solo compatible con baterías Solo.

### 2. Puerto de alimentación de CA

Enchufe la nevera a una toma de corriente para obtener alimentación continua.

### 3. Puertos de carga

Carga dispositivos mediante puertos USB-C y USB-A integrados.

### 4. Velocidad del ventilador

Ajusta la velocidad del ventilador.

### 5. Control de encendido

Encendido y apagado.

### 6. Control de refrigeración


Alterna entre los modos de refrigeración máxima, refrigeración ecológica y nebulización. Mantenga pulsado durante tres segundos para activar el modo de nebulización.

### 7. Ventilación


Disfrute del flujo de aire alrededor del enfriador o conecte la manguera de extensión para dirigir el aire.

### 8. Boquilla de niebla

Dispensa una fina niebla utilizando agua helada almacenada en la parte inferior del enfriador.



## MODOS DE REFRIGERACIÓN



### Modo de enfriamiento máximo

Activa el ventilador, el intercambiador de calor y la bomba de agua para obtener el máximo rendimiento de refrigeración. Hace circular agua helada a través del intercambiador de calor, eliminando la humedad del aire para reducir significativamente la temperatura del aire. Este modo consume hielo y energía de la batería más rápidamente.

### Modo de enfriamiento ecológico



Es el modo predeterminado al encender el dispositivo. Utiliza solo el ventilador para hacer circular el aire enfriado por el hielo, lo que prolonga la vida útil de la batería y del hielo al mantener apagados el intercambiador de calor y la bomba de agua.

### Modo niebla

Activa la bomba de nebulización para dispersar una fina niebla desde la rejilla de ventilación. Utiliza el agua del hielo derretido de la nevera para crear niebla mientras funciona el ventilador, la bomba de nebulización y la bomba de circulación de agua. Este modo consume la mayor cantidad de batería. El modo niebla se desactivará cuando se conecte el tubo de extensión del aire acondicionado.


## AÑADIR AGUA

Inserte la batería en el compartimento o enchufe la nevera a una toma de corriente utilizando el adaptador de corriente incluido. Las luces de la interfaz parpadearán cuando esté conectada.



## AÑADIR HIELO

Llene con hielo y los artículos que desee mantener fríos.  
No exceda la línea de llenado máximo.  
LÍNEA DE LLENADO MÁXIMO



## ENCENDER LA NEVERA

Inserte la batería en el compartimento o enchufe la nevera a una toma de corriente utilizando el adaptador de corriente incluido. Las luces de la interfaz parpadearán cuando esté conectada.


La batería incluida viene parcialmente cargada.

### Opción de alimentación 1

Funcionamiento con batería.



### Opción de alimentación 2

Enchufar a una toma de corriente.



## ENCENDER LA NEVERA


1. Desenchufe la rejilla de ventilación situada en el lateral de la nevera cuando la utilice. Cierre la rejilla cuando transporte la nevera.
2. Pulse el botón de control de encendido del panel de control para activar el ventilador.
3. Seleccione el modo de refrigeración deseado utilizando los botones de la interfaz. Mantenga pulsado el botón de refrigeración durante 3 segundos para encender el nebulizador. Vuelva a pulsar el botón de refrigeración para apagar el nebulizador.



## DISFRUTE DEL FLUJO DE AIRE

Siéntese junto a la rejilla de ventilación, que está inclinada para optimizar el flujo de aire, o conecte la manguera de extensión para dirigir el aire.

Al conectar la manguera de extensión, el nebulizador se apaga automáticamente.



## CONSEJOS PARA UN RENDIMIENTO ÓPTIMO

### **Enfríe previamente la nevera**

Coloque una bolsa de hielo dentro de la nevera portátil varias horas o la noche antes de usarla. A continuación, retire el hielo utilizado para preenfriarla y llénela con hielo fresco.

### **Utilice bloques de hielo**

Dura más que el hielo en bolsas, lo que mejora la eficiencia de refrigeración. Disponible en muchas gasolineras.

### **Enfríe previamente o congele los artículos**

Cargue alimentos y bebidas preenfriados o congelados para reducir la carga de refrigeración.

### **Utilice recipientes rellenables**

Congele jarras de un galón, botellas de agua o bolsas de hielo.

### **Drene el exceso de agua**

Drene periódicamente el agua derretida para ralentizar el deshielo y mantener condiciones más frías.

### **Retrase la adición de agua**

Espere a añadir agua hasta que esté listo para refrescarse, a fin de conservar el hielo el mayor tiempo posible.


### **No añada sal directamente a la nevera portátil**

La sal puede dañar los componentes y provocar un desgaste prematuro. Utilice sal solo en recipientes herméticos.

## CARGUE SUS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Utilice los puertos USB-C y USB-A incluidos para cargar dispositivos electrónicos.

Para utilizar los puertos de carga sin encender el ventilador, mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos hasta que el dispositivo comience a cargarse.



## LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- Abra el drenaje y retire toda el agua de la nevera portátil. Abra y cierre la tapa varias veces para eliminar el agua de los conductos y del intercambiador de calor.
- Limpie con una solución limpiadora suave o jabón con agua tibia.
- Asegúrese de que la unidad esté completamente seca antes de guardarla.
- Guárdela con la tapa cerrada y la batería desconectada.
- Ponga en marcha periódicamente el sistema de bombeo (en Max Cool) con una proporción de 1:2 de vinagre blanco y agua para evitar la acumulación de minerales.
- Limpie la boquilla de nebulización con regularidad:
  - Desatornillela de la rejilla de ventilación.
  - Separe las dos mitades de la boquilla y sumérgalas en una solución de vinagre blanco y agua en una proporción de 1:2 durante 5-10 minutos.
  - Seque e inspeccione cada pieza antes de volver a montarlas.

**Funcionalidad del nebulizador**

Si la función de nebulización deja de funcionar

1. El LED Mist parpadeará para indicar que la boquilla está obstruida o
2. El LED Max parpadeará para indicar que el enfriador se ha quedado sin agua.

Para obtener ayuda, visite [solostove.com](http://solostove.com) o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Solo en el (833)-456-8958, de 9:00 a 19:00, hora central, de lunes a viernes.

Usted tiene derecho a nuestra garantía limitada premium.

Consulte todos los detalles en:



[Solostove.com](http://Solostove.com)

**WARNINGS**

**⚠️ ADVERTENCIA** No utilice hielo seco. El hielo seco encerrado puede causar lesiones graves o la muerte.

**⚠️ ADVERTENCIA** No permita que los niños se suban a la nevera portátil ni jueguen en ella.

**⚠️ ADVERTENCIA** Utilice el soporte de la tapa cuando esta esté abierta.

**⚠️ PRECAUCIÓN** No permita que los niños se sienten, se pongan de pie o se suban a la nevera portátil. Se requiere la supervisión de un adulto.

**⚠️ PRECAUCIÓN** No sumerja la unidad en agua.

**⚠️ PRECAUCIÓN** No utilice la nevera si la batería o el cable de alimentación están dañados o mojados.

**⚠️ PRECAUCIÓN** No añada agua salada a la nevera portátil. La sal provoca corrosión y anula la garantía.

**⚠️ PRECAUCIÓN** Utilizar únicamente con baterías Solo

**SOLO BRANDS**


1001 Mustang Dr.  
Grapevine, TX 76051

[solostove.com](http://solostove.com)  
V. SSCO-30-20260116

**Solo**

---





WINDCHILL™ 30  
CLIMATISATION + REFROIDISSEUR



---

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Batterie Li-ion Solo
- Chargeur de batterie Solo
- Adaptateur secteur
- Rallonge pour prise secteur





---

Veillez lire le manuel complet avant utilisation.

**Solo** 

# COMPOSANTS

1. Poignée télescopique
2. Évent d'admission d'air
3. Loquet du couvercle
4. Panneau de commande
5. Roues tout-terrain
6. Points d'attache pour accessoires
7. Vanne de vidange
8. Tuyau d'extension
9. Béquille
10. Pompe de circulation



# DÉMARRAGE RAPIDE

## 1. Préparation

Retirez tout le contenu. Assurez-vous que les roues, la poignée et les composants structurels sont bien fixés.

## 2. Ajoutez de l'eau

Remplissez jusqu'à ce que l'eau recouvre l'ouverture circulaire de la pompe pour utiliser les fonctions Mist et Max Cool.

## 3. Ajoutez de la glace

Remplissez avec de la glace et les articles que vous souhaitez conserver au frais. Ne dépassez pas la ligne de remplissage maximale.

## 4. Branchez l'appareil

Insérez la batterie ou branchez la glacière à une prise à l'aide de l'adaptateur secteur. Les voyants clignoteront une fois lorsque l'appareil sera branché.

## 5. Ajoutez de l'air



Débranchez l'entrée d'air située sur le côté de la glacière lorsque vous l'utilisez. Fermez le bouchon lorsque vous transportez la glacière.

## 6. Allumez-la

Allumez l'appareil à l'aide du bouton d'alimentation. Utilisez les boutons de contrôle du refroidissement et du ventilateur pour choisir vos paramètres. Maintenez le bouton de contrôle du refroidissement enfoncé pendant trois secondes pour activer le mode Mist.

## 7. Restez au frais

Asseyez-vous à côté de la ventilation ou utilisez le tube d'extension pour diriger le flux d'air. Pour une durée de vie optimale de la glace et un temps de refroidissement optimal, gardez la glacière fermée autant que possible.



# PANNEAU DE COMMANDE

## 1. Compartiment de la batterie

Utilise une batterie lithium-ion sur mesure. Compatible uniquement avec les batteries Solo.

## 2. Port d'alimentation CA

Branchez votre glacière à une prise murale pour une alimentation continue.

## 3. Ports de chargement

Rechargez vos appareils à l'aide des ports USB-C et USB-A intégrés.

## 4. Vitesse du ventilateur

Permet de régler la vitesse du ventilateur.

## 5. Contrôle de l'alimentation

Allume et éteint l'appareil.

## 6. Contrôle du refroidissement

Permet de passer du mode Refroidissement maximal au mode Refroidissement éco et au mode Brume.


Maintenez enfoncé pendant trois secondes pour activer le mode Brume.

## 7. Ventilation


Profitez du flux d'air autour du refroidisseur ou fixez le tuyau d'extension pour diriger l'air.

## 8. Buse de brumisation

Diffuse une fine brume à partir de l'eau glacée stockée au fond de la glacière.



# MODES DE REFROIDISSEMENT



## Mode Max Cool

Active le ventilateur, l'échangeur thermique et la pompe à eau pour une performance de refroidissement maximale. Fait circuler de l'eau glacée à travers l'échangeur thermique, éliminant l'humidité de l'air afin de réduire considérablement la température de l'air. Ce mode consomme plus rapidement la glace et l'énergie de la batterie.

## Mode de refroidissement éco



Mode par défaut à la mise sous tension. Utilise uniquement le ventilateur pour faire circuler l'air refroidi par la glace, prolongeant ainsi la durée de vie de la batterie et de la glace en maintenant l'échangeur de chaleur et la pompe à eau à l'arrêt.

## Mode brumisation

Active la pompe de brumisation pour disperser une fine brume par l'évén. Utilise l'eau de glace fondue provenant de la glacière pour créer de la brume tout en faisant fonctionner le ventilateur, la pompe de brumisation et la pompe de circulation d'eau. Ce mode consomme le plus d'énergie de la batterie. Le mode brumisation s'éteint lorsque le tube d'extension de la climatisation est connecté.

## AJOUTER DE L'EAU


Remplissez jusqu'à ce que l'eau recouvre l'ouverture de la pompe pour utiliser les fonctions Mist et Max Cool.



## AJOUTER DE LA GLACE

Remplissez la glacière avec de la glace et les articles que vous souhaitez conserver au frais. Ne dépassez pas la ligne de remplissage maximale.

LIGNE DE REMPLISSAGE MAXIMALE



## ALIMENTEZ VOTRE GLACIÈRE

Insérez la batterie dans le compartiment ou branchez la glacière à une prise murale à l'aide de l'adaptateur secteur fourni. Les voyants de l'interface clignotent lorsqu'elle est connectée.


La batterie fournie est partiellement chargée

### Option d'alimentation 1

Fonctionnement sur batterie.



### Option d'alimentation 2

Branchez l'appareil à une prise murale.



## ALLUMEZ VOTRE GLACIÈRE


1. Débranchez l'évent d'admission situé sur le côté de la glacière lorsque vous l'utilisez. Fermez l'évent lorsque vous transportez la glacière.
2. Appuyez sur le bouton de commande d'alimentation du panneau de commande pour activer le ventilateur.
3. Sélectionnez le mode de refroidissement souhaité à l'aide des boutons de l'interface. Maintenez le bouton de refroidissement enfoncé pendant 3 secondes pour activer le brumisateur. Appuyez à nouveau sur le bouton de refroidissement pour désactiver le brumisateur.



## PROFITEZ DU FLUX D'AIR

Asseyez-vous près de l'évent, qui est incliné pour optimiser la circulation de l'air, ou fixez le tuyau d'extension pour diriger l'air.

La fixation du tuyau d'extension désactive automatiquement le brumisateur.



## CONSEILS POUR DES PERFORMANCES OPTIMALES

### **Pré-refroidissez votre glacière**

Placez un sac de glace à l'intérieur de la glacière plusieurs heures ou la veille avant utilisation. Retirez ensuite la glace utilisée pour pré-refroidir et remplissez votre glacière avec de la glace fraîche.

### **Utilisez des blocs de glace**

Elle dure plus longtemps que la glace en sac, ce qui améliore l'efficacité du refroidissement. Disponible dans de nombreuses stations-service

### **Pré-refroidissez ou congelez les aliments**

Chargez des aliments et des boissons pré-refroidis ou congelés afin de réduire la charge de refroidissement.

### **Utilisez des contenants rechargeables**

Congelez des bidons d'un gallon, des bouteilles d'eau ou des blocs réfrigérants.

### **Videz l'excès d'eau**

Videz régulièrement l'eau de fonte pour ralentir la fonte de la glace et maintenir des conditions plus froides.

### **Attendez avant d'ajouter de l'eau**

Attendez d'être prêt à vous rafraîchir pour ajouter de l'eau afin de conserver la glace le plus longtemps possible.


### **N'ajoutez pas de sel directement dans votre glacière**

Le sel peut endommager les composants et provoquer une usure prématurée. Utilisez uniquement du sel dans des récipients hermétiques.

## RECHARGEZ VOS APPAREILS ÉLECTRONIQUES

Utilisez les ports USB-C et USB-A inclus pour recharger vos appareils électroniques.

Pour utiliser les ports de recharge sans allumer le ventilateur, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'appareil commence à se recharger.



## NETTOYAGE ET STOCKAGE

- Ouvrez le drain et videz toute l'eau de la glacière. Ouvrez et fermez le couvercle plusieurs fois pour évacuer l'eau des conduites et de l'échangeur thermique.
- Nettoyez à l'aide d'une solution nettoyante douce ou de savon et d'eau chaude.
- Assurez-vous que l'appareil est complètement sec avant de le ranger.
- Rangez l'appareil avec le couvercle fermé et la batterie déconnectée.
- Faites fonctionner régulièrement le système de pompe (en mode Max Cool) avec un mélange d'eau et de vinaigre blanc dans un rapport de 1:2 afin d'éviter l'accumulation de minéraux.
- Nettoyez régulièrement la buse de brumisation:
  - Dévissez-la de la sortie d'air.
  - Séparez les deux parties de la buse et faites-les tremper dans une solution de vinaigre blanc et d'eau dans un rapport de 1:2 pendant 5 à 10 minutes.
  - Séchez et inspectez chaque pièce avant de les remonter.

**Fonctionnalité de brumisation**

Si la fonction de brumisation cesse de fonctionner

1. Le voyant Mist clignotera pour indiquer un gicleur bouché ou
2. Le voyant Max clignote pour indiquer que le refroidisseur est à court d'eau

Pour obtenir de l'aide, rendez-vous sur [solostove.com](http://solostove.com) ou contactez le service clientèle Solo au (833)-456-8958, du lundi au vendredi, de 9 h à 19 h (heure centrale).

Vous pouvez bénéficier de notre garantie limitée premium.

Pour plus de détails, consultez :



[Solostove.com](http://Solostove.com)

**AVERTISSEMENTS**

**⚠️ AVERTISSEMENTS** N'utilisez pas de glace carbonique. La glace carbonique enfermée peut causer des blessures graves, voire mortelles.

**⚠️ AVERTISSEMENTS** Ne laissez pas les enfants grimper dans la glacière ou jouer à l'intérieur.

**⚠️ AVERTISSEMENTS** Utilisez le support du couvercle lorsque celui-ci est ouvert.

**⚠️ ATTENTION** Ne laissez pas les enfants s'asseoir, se tenir debout ou monter sur la glacière. La surveillance d'un adulte est requise.

**⚠️ ATTENTION** Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.

**⚠️ ATTENTION** Ne pas utiliser si la batterie ou le cordon d'alimentation est endommagé ou mouillé.

**⚠️ ATTENTION** Ne versez pas d'eau salée dans la glacière. Le sel provoque la corrosion et annule la garantie.

**⚠️ ATTENTION** À utiliser uniquement avec des batteries Solo.

**SOLO BRANDS**

1001 Mustang Dr.  
Grapevine, TX 76051

[solostove.com](http://solostove.com)  
V. SSCO-30-20260116

**Solo**